
## Ersatzteilliste

für den

Deutz-Dieselschlepper

940

Typ D 40.2



mit luftgekühltem Deutz-Diesel-Motor F 3 L 712 Gültig ab Schlepper-Nr. 7855/1

Hierzu gehört die Bedienungsanleitung H 1136-1

### Bestellung von Ersatzteilen

### Zur besonderen Beachtung!

Bei allen Bestellungen sind anzugeben:


- 1. Die Bauart, die Schlepper- und Motornummer.
- 2. Die Nummer dieser Drucksache Z 1136-1.
- Die Bezeichnung der Teile nach Bildnummern gemäß vorliegender Ersatzteilliste.
- 4. Nummer der Tafel, auf der das Teil abgebildet ist.
- 5. Die Benennung des Teiles.

Innerhalb verschiedener Baugruppen sind gewisse Einzelteile zu einer Untergruppe zusammengefaßt und mit einer eingeklammerten Bildnummer versehen, z. B. (1002–10) Einfachkupplung ohne Mitnehmerscheibe, vollst.

Normteile sind im letzten Buchteil zusammengefaßt. In der Liste sind auch Normteile anderer Schleppertypen enthalten.

### Beispiel für eine telegrafische Bestellung:

"Beeilgutet D 40.2 Schlepper-Nr. 7855/1 Motor-Nr. 3216987/89 1 Kolben M 1 D 27, 1 Kupplungsscheibe 1002–17 gemäß Tafel 1002 nach Drucksache Z 1136–1 bahnlagernd Bruchsal". Die Motornummer ist auf dem Motorschild und auf dem Motorgehäuse neben Zylinder 1 eingeschlagen. Das Typenschild befindet sich auf der rechten Seite des Kupplungsgehäuses, in das gleichzeitig die Schleppernummer eingeschlagen ist.



Wichtige Ersatzteile Gütezeichen



sind mit dem

Nur dieses Zeichen gewährleistet eine einwandfreie, von uns geprüfte Beschaffenheit. Wir empfehlen, nur derartig gezeichnete Ersatzteile zu verwenden, da wir sonst keine Gewähr übernehmen.


Die Abbildungen sind wegen technischer Weiterentwicklung für die Ausführung unverbindlich. Für die Lieferung von Ersatzteilen gelten unsere Verkaufsbedingungen.

KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG · KOLN

## Inhaltsverzeichnis

Tafel	Bezeichnung	Seite	Tafel	Bezeichnung	Seite
	I. Motor		1030	Betriebsbremse, Feststellbremse mit	
447.4	Kurbelgehäuse	15		Betätigung	99
MIA			1030	Betriebsbremse, Feststellbremse mit	105
MIC	Zylinder und Steuerungsteile	33		Betäfigung nur für Export	105
M1D	Triebwerksteile	39	1033	Teleskopachse, Starrachse, Vorderachs-	100
MIE	Schmierölpumpe, Ölfilter, Ölkühler		i .	lagerbock, Spurstangen	109
M1F	Einspritzpumpe mit Antrieb	45	1037	Lenkung und Lenkstange	
MIG	Kühlluftgebläse, Luftführung,	50	1041	Motorhaube, Schilder, Trennwand	119
	Saug- und Auspuffrohr		1042	Kraftstoffbehälter	
M1H	Lichtmaschine, Anlasser und Meßgeräte	59	1043	Tuftfilter mit Leitung	
	0.51		1044	Auspuff mit Leitung	
	2. Fahrgestell		1054	Fahrersitz	129
1002	Einfachkupplung	63	1046	Drehzahlverstellung	131
1002	Doppelkupplung	65 <	1049	Elektrische Ausrüstung	135
1008	Kupplungsbetätigung für		1051	Blechverkleidung und Kotflügel	
1000	Einfach- und Doppelkupplung,	. ^<	/	Rückstrahler, Beifahrersitz	149
	Kupplungsgehäuse	69	7 1055	Werkzeugkasten	
1012	Schaltung zum Wechselgetriebe	$\sim \sim $	1059	Luftbereifung und Ballastgewichte normal	
1012	Wechselgetriebe	77	1059	Luftbereifung und Ballastgewichte für	
1017	Mähbalkenantrieb	85	1	6fache Spurverstellung	. 159
1017	Riemenscheibenantrieb	89	1914	Zugpendel	1/2
1017	Zwischenwelle mit Teller und Kegelrad.	93	1063	Höhenverstellbares Zugmaul, Anhänge-	
1023	Hinterachse, Ausgleichgetriebe,	/3		vorrichtung	165
1027		95	1072	Werkzeuge und Ersatzteile	2 / 7
	Ausgleichgetriebesperre	. 7J	1901	Regelhydraulik	
			1911	3-Punkt-Kupplung	
			'''	3-1 oliki-kuppiong	
				III. Normteile	
			I		1

		Erklärungen	Explanations	Explications	Explicaciones
1	2	3	4	5	6
		1.) 2.) *)		(B)	
	1 ==	Bild-Nr.	Fig. No.	No. de fig.	Fig. No.
	2 =	Stückzahl	Quantity	Nombre	Cantidad
	3 =	Benennung	Designation	Désignation	Denominación
	4 =	Querschnitt mm²	Cross section	Section	Sección del cable mm²
	5 =	Länge mm	Length	Longueur	Largo del cable
	6 =	Markierung	Marking	Repère	· Marcación
		resp.	resp. Part number	numéro de pièce	resp.
		Teilnummer		resp,	No. de la pieza
	1.) 2.) *) =	siehe Fußnote	see footnote	voir renvoi	véase nota al pie
	<u>∧</u> =	nur zusammen mit Bild-Nr lieferbar	only supplied together with fig. No.	se livre seulement avec No. de figure	se suministra sólo junto con pieza
	M1A =	Tafel-Nr.	No. of chart	No. de la planche	No. del grabado
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		



### Kurbelgehäuse Crankcase Carter de vilebrequin Cárter

	2	3	3	3 💍	3
M1A- 1	1	Kurbelgehäuse	Crankcase with	Carter de vilebrequin	Carter
	_	mit2, 6, 9–11, 16, 52–57	2, 6, 9–11, 16, 52–57	avec 2, 6,9-11, 16, 52-57	con 2, 6, 9–11, 16, 52–57
M1A- 2	!	Hauptölrohr	Main oil pipe	Tuyau principal à huile	Tubo principal de aceite
M1A- 3	1	H 25	H 25	H 25 < <	H 25
M1A- 4	1	J 24	J 24	J 24	<u>J</u> 24
M1A- 5	1	Schlitzstopfen	Slotted plug	Bouchon fendu	<u>T</u> apón ranurado
M1A 6	4	Schlitzstopfen	Slotted plug with bore	Bouchon fendu	Tapón ranurado
		mit Bahrung		avec alésage	con taladro
M1A- 7	4	H 22	H 22	H 22	H 22
M1A- 8	4	15	J 5	15	15
M1A- 9	1	Führungsrohr zum Ölmeßstab	Guide tube for oil dipstick	Guide de jauge d'huile	Tubo de guía para varilla de nivel de aceite
M1A-10	8	A 202	A 202	A 202	A 202
M1A-11	8	Scheibe	Washer	Rondelle	Arandela
M1A-12	ĭ	Deckel zur	Cover for camshall bore	Couvercle d'alésage	Tapa para el taladro del
M1177-12	•	Nockenwellenbohrung	COVER FOR CUITARION CONTRACT	d'arbre à cames	árbol de levas
M1A-13	1	Dichtung	Gasket	Joint	Junta
M1A-14	2 2	A 39	A 39	H 39	A 39
M1A-15	2	D 4	D4 $\langle \Lambda \rangle \gamma$	D 4	D 4
M1A-16	2	Spannbuchse	Clamping bush	Douille de serrage	Casquillo tensor
M1A-17	1	Abdichtring	Seal ring	Bague d'étanchéité	Anillo de hermetización
M1A-18	1	Dichtung	Gasket	Joint	Junta
M1A-19	8	A 15	A 15	A 15	A 15
M1A-20	8 8	D 3	D 3	D 3	D 3
M1A-21	ĩ	Deckel	Cover	Couvercle	Tapa
M1A-22	į	Öleinfüllstutzen (	Oil filler neck	Cheminée de remplissage d'huile	Racor de llenado de aceite
M1A-23	1	Dichtung	Gasket	Joint	Junta
M1A-24	ż	A 38	A 38	A 38	A 38
M1A-25	2	D 4	℃D 4″	D 4	D 4
M1A-26	í	Deckel mit Kette	Cover with chain	Couvercle avec chaine	Tapa con cadena y junta
1411 M=20	•	und Dichtung	and gasket	et joint	rapa dan dasama / Jama
M1A-27	1	Dichtung	Gasket	Joint	Junta

# Kurbelgehäuse Crankcase Carter de vilebrequin Cárter


1	2	3 -	3	3	3
M1A-50 3		Kurbelwellenlager 3. U-Stufe 69,25 mm Ø	Crankshaft bearing 3rd undersize 69.25 mm dia	Coussinet de vilebrequin, 3ème cote réparation 69.25 mm Ø	Cojinete de cigüeñal 3a medida de desgaste 69,25 mm Ø
M1A-50:4		Kurbelwellenlager 4. U-Stule 69,00 mm Ø	Crankshaft bearing 4th undersize 69.00 mm dia	Coussinet de vilebrequin, 4ème coto réparation 69,00 mm Ø	Cojinete de cigüeñal 4a medida de desgaste 69,00 mm Ø
M1A-50 5	٠	Kurbolwellenlager 5. U-Stufe 68,75 mm Ø	Crankshaft bearing 5th undersize 68.75 mm dia	Coussinet de vilebrequin, Same cote réparation 68,75 mm Ø	Cojinete de cigüeñal 5a medida de desgaste 68,75 mm Ø
M1A - 50 6	_	Kurbelwellenlager 6. U-Stufe 68,50 mm Ø	Crankshaft bearing 6th undersize 68.50 mm dia	Coussinet de vilebrequin, 6ème cote réparation 68,50 mm Ø	Cojinete de cigüeñal 6a medida de desgaste 68,50 mm Ø
M1 A-51	4	Anlaufringhälfte Normal 3 mm dick	Stop half ring standard 3 mm thick	Demi-bague de butée normale, 3 mm d'épaisseur	Mitad de anillo de tope normal 3 mm espesor
M1A-51 1	_	Anlaufringhälfte 1. U-Stufe 3,25 mm dick	Stop half ring 1st oversize 3.25 mm thick	Demi-bague de butée lère cote réparation, 3,25 mm d'épaisseur	Mitad de anillo de tope la medida de desgaste 3,25 mm espesor
M1A-51 2	_	Anlaufringhälfte 2. U-Stufe 3,50 mm dick	Stop half ring 2nd oversize 3.50 mm thick	Demi-bague de butée 2ème cote réparation, 3.50 mm d'épaisseur	Mitad de anillo de tope 2a medida de desgaste 3,50 mm espesor
M1A-51 3		Anlaufringhälfte 3. U-Stufe 3,75 mm dick	Stop half ring 3rd oversize 3.75 mm thick	Demi-bague de butée 3ème cote réparation, 3,75 mm d'épaisseur	Mitad de anillo de tope 3a medida de desgaste 3,75 mm espesor
M1A-51.4		Anlaufringhälfte 4. U-Stufe 4,00 mm dick	Stop half ring 4th oversize 4,00 thick	Demi-bague de butée 4ème cote réparation, 4,00 mm d'épaisseur	Mitad de anillo de tope 4a medida de desgaste 4,00 mm espesor
M1A-52	4	Fixierstift	Locating pin	Ergot de centrage	Perno fiador
M1A-53	1	Lagerdeckel für Anlaufring	Bearing cap for stop ring	Chapeau de palier pour bague de butée	Tapa de cojinete para anillo de tope
M1A-54	1	Lagerdeckel zum Befestigen der Saugleitung	Bearing cap for fastening the suction pipe	Chapeau de palier fixont la conduite d'aspiration	Tapa de cojinete para fijar tubería de aspiración
M1A-55	2	l.agerdeckel	Bearing cap	Chapeau de palier	Tapa de cojinete
M1A56	8	Paßbuchse	Locating bush	Bague ajustée	Casquillo de ajuste

### Kurbelgehäuse Crankcase Carter de vilebrequin Córter

1	2	! 3	! 3	(3)	3
		Fixierstift		Ergot de centrage	Perno fiador
M1A-57	2		Locating pin	Couvercle avant	Tapa, delantera
M1A-58	1	Vorderer Deckel mit 59 bis 62	Front cover with 59-62	avec 59 à 62	con 59–62
M1A-59	6	Gewindebüchse	Threaded bush	Bague taraudée	Casquillo roscado
M1A60	2	B 82	. B 82	B 82	B 82
M1A-61	1	Schlitzstopfen	Slotted plug	Bouchon fendu	Tapón ranurado
M1A-62	1	Lagerbüchse	Bearing bush	Bague de palier	Casquillo de soporte
M1A-63	1	M 20	M 20	M 20	M 20
M1A-64	1	J 13	J 13	113	J 13
M1A65	1	Dichtung zwischen vord.	Gasket between front	Joint entre couvercle	Junta entre tapa
111171 33	•	Deckel und Kurbel-	cover and crankcase	avant et carter de	delantera y cárter
		gehäuse	(80 x	vilebrequin	•
M1A66	4	A 24	. A 24	A 24	A 24
M1A-67		A 26	A 26	A 26	A 26
M1A-68	4 8 4	D 23	D 23	D 23	D 23
M1A-69	ă	A 85	A 85	A 85	A 85
M1A-70	4	Abstandrohr	Spacer tube	Tube d'écartement	Tubo distanciario
M1A-70	4	D 6	D 6	D 6	D 6
M1A-71 M1A-72	1	N 7	N7 \	N 7	N 7
M1A-72 M1A-73	ί.		Washer for strap	Rondelle pour éclisse	Arandela para tirante
	ı	Scheibe zur Spannlasche		·	fiador
M1A-74	2 2	D 4	D 4	D 4	· D 4
M1A-75	2	C 3	C 3 ( )	C3	; C 3
M1A-76	1	Klemmleiste zum Spannband	Clamping strip	Barrette de fixation pour sangle d'attache	Listón de fijación para fleje tensor
M1A-77	1	Hebel mit Bolzen	Lever with pins	Levier avec axe et	Palanca con pasador
WIID-II	•	und Stift (	20001 11111 11111	goupille	y perno
M1A-78	1	· N 2	N/2	N 2	N 2
M1A-79	i	O-Ring	O-ring	Bague en caoutchouc	Anillo O
W(IA-//	'	O-King	O-ring	rond	
M1A-80	1	N 42	N 42	N 42	N 42
M1A-81	i	Hebel außen	Lever, outer	Levier extérieur	Palanca exterior
M1A-82	, }	A 20	· A 20	A 20	A 20
M1A-83	'n	D 3	D 3	D 3	D 3
	i	- C 2	C 2	C 2	Čž
M1A-84	,	C 2	C 2	C 2	<b>5</b> 2

Kurbelgehäuse Crankcase Carter de vilebrequin Cårter

1	2_	3	3		3
M1A-85 M1A-86 M1A-87 M1A-88 M1A-90 M1A-91 M1A-92 M1A-93 M1A-94 M1A-95 M1A-96 M1A-97 M1A-98 M1A-99 M1A-99 M1A-100 M1A-101 M1A-102	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Führungsrohr N 2 Schraubenfeder Gewindezapfen J 5 Spannrolle vollst. D 4 C 3 Dichtung D 3 A 17 A 31 J 24 Verschlußschraube Halteblech Scheibe A 20 Olwanne	Guide tube N 2 Helical spring Threaded pin J 5 Idler, complete D 4 C 3 Gasket D 3 A 17 A 31 J 24 Screw plug Retaining plate Washer A 20 Oil sump	Tube de guidage N 2 Ressort à boudin Boulon fileté J 5 Galet tendeur compl. D 4 C 3 Joint D 3 A 17 A 31 J 24 Bouchon fileté Tôle de retenue Rondelle A 20 Carter inférieur	Tubo de guía N 2 Muelle helicoidal Espiga roscada J 5 Polea tensora, compl. D 4 C 3 Junta D 3 A 17 A 31 J 24 Tornillo de cierre Chapa de fijación Arandela A 20 Sumidero de aceite (Cárter inferior)



### Zylinder und Steuerungsteile

Cylinder and valve Gear Cylindre et organes de distribution Cilindro y piezas de distribución

1	2	3	3	3	1 3
M1C- 1 M1C- 2 M1C- 3	3 3	G 15 Zylinder 95 mm Ø Ausgleichring	G 15 Cylinder 95 mm Ø Shim	G 15 Cylindre 95 mm Ø Epaisseur	G 15 Cilindro 95 mm Ø Anillo de compensación
M1C- 4	nach Bedarf	0,2 mm dick Ausgleichring 0,5 mm dick	0.2 mm thick as required 0.5 mm thick	0,22 mm suivant Epaisseur besoin 0,5 mm	0,2 mm espesor Anillo de compensación 0,5 mm espesor
M1C 5	3	Zylinderkopf mit 6, 7, 27, 30, 31	Cylinder head with 6, 7, 27, 30, 31	Culasse avec 6, 7, 27, 30, 31	Culata con 6, 7, 27, 30, 31
M1C- 6	3	Ventilsitzring für Einlaß	Valve seat ring for inlet	Bague de siège de	Anillo de asiento de válvula de admisión
M1C- 6/1	<u> </u>	Ventilsitzring für Einlaß 1. Übermaßstufe 42,78 mm Ø	Valve seat ring for inlet 1st oversize 42.78 mm dia	Bague de siège de soupape d'admission 1ère cote rep. 42,78	Anillo de asiento de válvula de admisión 1a medida de desgaste 42,78 mm Ø
M1C- 6/2		Ventilsitzring für Einlaß 2. Übermaßstufe 42,88 mm Ø	Valve seat ring for inlet 2nd oversize 42.88 mm dia	Bague de siège de soupape d'admission 2ème cote rép. 42,88	Anillo de asiento de válvula de admisión 2a medida de desgaste 42.88 mm Ø
M1C 6/3		Ventilsitzring für Einlaß 3. Übermaßstufe 42,98 mm Ø	Valve seat ring for inlet 3rd oversize 42.98 mm dia	Bague de siège de soupape d'admission 3ème cote rép. 42,98	Anillo de asiento de válvula de admisión 3a medida de desgaste 42,98 mm Ø
M1C- 7	3	Ventilsitzring für Auslaß	Valve seat ring f. exhaust	Bague de siège de soupape d'échap- pement	Anillo de asiento de válvula de escape
M1C- 7/1	<u> </u>	Ventilsitzring für Auslaß 1. Übermaßstufe 37,78 mm Ø	Valve seat ring f. exhaust 1st oversize 37.78 mm dia	Bague de siège de soupape d'échap- pement lère cote rép. 37,78	Anillo de asiento de válvula de escape 1a medida de desgaste 37,78 mm Ø
M1C- 7/2	_	Ventilsitzring für Auslaß 2. Übermaßstufe 37,88 mm Ø	Valve seat ring f. exhaust 2nd oversize 37.88 mm dia	Bague de siège de soupape d'échap- pement 2ème cote rép. 37,88	Anillo de asiento de válvula de escape 2a medida de desgaste 37,88 mm Ø

### Zylinder und Steuerungsteile

Cylinder and valve Gear Cylindre et organes de distribution Cilindro y piezas de distribución

1	2	3	3		3
M1C- 7/3	_	Ventilsitzring für Auslaß 3. Übermaßstufe 37,98 mm Ø	Valve seat ring f. exhaust 3rd oversize 37.98 mm dia	Bague de siège de soupape d'échap- pement	Anillo de asiento de válvula de escape 3a medida de desgaste
M1C- 8 M1C- 9 M1C-10 M1C-11 M1C-12 M1C-13	9 9 6 3 6 6	B 81 C 2 Ventilfeder Ventil für Auslaß Federteller Klemmkegel 2-teilig	B 81 C 2 Valve spring Valve for exhaust Spring plate Clamping cone, two-piece	√ en 2 pièces	37,98 mm Ø B 81 C 2 Muelle de válvula Válvula de escape Plato de muelle Cono abrazador bipartido Anillo de seguridad
M1C-14 M1C-15 M1C-16 M1C-17 M1C-18 M1C-20 M1C-20 M1C-22 M1C-23 M1C-23 M1C-24 M1C-25 M1C-25 M1C-26 M1C-27 M1C-28 M1C-28	02 66 66 66 33 33 33 33 6	Sicherungsring Unterlegscheibe H 41 J 14 Verschlußdeckel A 4 D 2 Einlaßventil Zylinderkopfhaube Dichtring F 1 Dichtung Spannmutter Stopfen Filterpatrone Ventildrehvorrichtung	Circlip Washer H 41 J 14 Cover A 4 D 2 Inlet valve Cylinder head cover Joint washer F 1 Gasket Clamping nut Plug Filter cartridge Valve rotator	Circlips Rondelle H 41 J 14 Couvercle A 4 D 2 Soupape d'admission Capeau de culasse Bague de joint F 1 Joint Ecrou de serrage Bouchon Cartouche filtrante Dispositif tourne-soupape	Arandela de calce H 41 J 14 Tapa A 4 D 2 Válvula de admisión Caperuza de culata Anillo de junta F 1 Junta Tuerca de fijación Tapón Cartucho de filtro Dispositivo de giro
M1C-30 M1C-30/1	6	Ventilführung 17,00 mm Ø Ventilführung	Valve guide 17.00 mm dia	Guide de soupape 17,00 mm Ø Guide de soupape	de válvula Guía de válvula 17,00 mm Ø Guía de válvula
1		1. Übermaßstufe 17,25 mm Ø	1st oversize 17.25 mm dia	lère cote réparation 17,25 mm Ø	1a medida de desgaste 17,25 mm Ø


### Zylinder und Steuerungsteile

### Cylinder and valve Gear Cylindre et organes de distribution Cilindro y piezas de distribución

1	2	3	3	3	3
M1C-30/2	_	Ventilführung	Valve guide	Guide de soupape	Guía de válvula
		2. Übermaßstufe	2nd oversize	2ème cote réparation	2a medida de desgaste
		17,50 mm Ø	17.50 mm dia	17,50 mm Ø	17,50 mm Ø
M1C-31	12	Sprengring	Snap ring	Jone d'arrêt	Anillo de retención
M1C-32	6	Zylinderkopfschraube	Cylinder head bolt	Goujon de culasse	Tornillo de culata
M1C-34	3	Dichtung	Gasket	Joint	Junta
M1C-35	6	Druckpilz	Thrust pad {	Champignon de butée	Seta de presión
M1C-36	6	Schutzrohr	Protection tube	Tube de protection	Tubo de protección
M1C-37	6	Stößel	Tappet	Poussoir	Taqué 11
M1C-38	6	11	Ji	71	
M1C-39	6	Stoßstange	Pushrod	Tige de culbuteur	Varilla de empuje B 84
M1C-40	3	B 84	B 84	B 84	
M1C-41	6	Büchse	Bush	Bague	Casquillo Tornillo de ajuste
M1C-42	6	Kipphebeleinstellschraube	Rocker arm	Vis de réglage de culbuteur	de balancín
	,	637	adjusting screw	C 16	C 16
M1C-43	6	C 16	C 16	A 117	A 117
M1C-44	3	A 117	A 117	D 2	D 2
M1C-45	3	D 2	D 2 D 25	D 25	D 25
M1C-46	6	D 25 B 86	B 86	B 86	B 86
M1C-47	6	C 3	C 3	C 3	C 3
M1C-48	6	Büchse	Bush	Bague	Casquillo
M1C-49	6 3	Kipphebelbock	Rocker arm bracket	Support de culbuteurs	Caballete de balancines
M1C-50		D 4	D 4	D 4	D 4
M1C-51 M1C-52	6 3 3	Öldüse	Oil nozzle	Tuyère à huile	Tobera de aceite
M1C-52 M1C-53	ာ	C 1	C 1	C 1	C 1
M1C-53 M1C-54	6	Schraubenfeder	Helical spring	Ressort à boudin	Muelle helicoidal
M1C-55	12	Scheibe	Washer	Rondelle	Arandela
M1C-56	12	Gummiring	Rubber ring	Joint en caoutchouc	Anillo de goma
M1C-57	3	Dichtbrille	Seal retainer	Lunette de joint	Brida de junta
M1C-58	6	A 16	A 16	A 16	A 16
M1C-59	ĭ	Nockenwelle mit 65	Camshaft with 65	Arbre à cames avec 65	Arbol de levas con 65
M1C-60	i	N 25	N 25	N 25	N 25
771.1 0 00	•				

# Zylinder und Steuerungsteile Cylinder and valve Gear Cylindre et organes de distribution Cilindro y piezas de distribución

1	2	3	3	(3)	3
M1C-61 M1C-62 M1C-63 M1C-64 M1C-65 M1C-66 M1C-67	1 4 4 1 1 2 3	Zahnrad D 3 B 33 Scheibe Bolzen Verbindungsschiene Glühstiftkerze	Gear D 3 B 33 Washer Pin Inter-plug connector Pin-type heater plug	Roue dentée D 3 B 33 Rondelle Axe Barrette de connexion Bougie à crayon	Rueda dentada D 3 B 33 Arandela Perno Conductor de ligación Bujía de espiga de
M1C-69 M1C-70 M1C-71 M1C-72	3 6 3 3	Zylinderkopf vollst. best. aus 6–8, 10–14, 21, 27, 29–31 und 70 Scheibe Kipphebel für Einalß Kipphebel für Auslaß	Cylinder head, complete, compr. 6–8, 10–14, 21, 27, 29–31 and 70 Washer Rocker arm Rocker arm	Culasse compl. comprenant 6–8, 10–14, 21, 27, 29–31 et 70 Rondelle Culbuteur Culbuteur	incandescencia Culata completa consistiendo en 6–8, 10–14, 21, 27, 29–31 y 70 Arandela Balancin Balancin
		\$			
				:	



## Triebwerkteile Motion Parts Embiellage Mecanismo biela-cigüeñal


1	2	3	3	3	3
M1D- 1 M1D- 2	1 3	Kurbelwelle mit 2 bis 9 Olführungsbüchse	Crankshaft with 2–9 Oil guide bush	Vilebrequin avec 2 à 9 Bague de circulation d'huile	Cigüeñal con 2–9 Casquillo conductor de aceite
M1D- 3 M1D- 4 M1D- 5 M1D- 6 M1D- 7 M1D- 9 M1D-11 M1D-12 M1D-13 M1D-14 M1D-15 M1D-16 M1D-16 M1D-17	3 1 4 8 1 1 8 1 6 6 10 1 6 1	Stopfen Zahnrad Gegengewicht B 42 N 25 N 1 Scheibe Zahnkranz B 34 D 16 A 203 Zwischenflansch A 203 Abstandscheibe Keilriemenscheibe vollst.	Plug Gear Counter weight B 42 N 25 N 1 Washer Ring gear B 34 D 16 A 203 Intermediate flange A 203 Spacer V-belt pulley	Bouchon Roue dentée Contre-poids B 42 N 25 N 1 Rondelle Couronne dentée B 34 D 16 A 203 Bride intermédiaire A 203 Rondelle entretoise Poulie à gorge compl.	Tapón Rueda dentada Contrapeso B 42 N 25 N 1 Arandela Corona dentada B 34 D 16 A 203 Brida intermedia A 203 Arandela distanciaria Polea para correa
M1D-19 M1D-20 M1D-21 M1D-22	8 8 1 3	A 17 D 3 N 10 Pleuelstange mit 23 bis 25	A 17 D 3 N 10 Connecting rod with 23–25	A 17 D 3 N 10 Bielle avec 23 à 25	trapecial, compl. A 17 D 3 N 10 Biela con 23–25
M1D-23 M1D-24 M1D-25	6 3 3	A 201 Fixierstift Kolbenbolzenbüchse	A 201 Locating pin Piston pin bush	A 201 Ergot de centrage Bague de pied de bielle	A 201 Perno fiador Casquillo de perno de émbolo
M1D-26	3	Pleuellager zweiteilig Normalmaß 60 mm Ø	Big end bearing, two-piece stand. size 60 mm dia	Coussinet de tête de bielle en 2 pièces,	Cojinete de cabeza de biela bipartido medida
M1D-26/1	_	Pleuellager für Zapfen 1. Untermaßstufe 59,75 mm Ø	Big end bearing for pin 1st undersize 59.75 mm dia	cote normal 60 mm Ø Coussinet de tête de bielle 1ère cote réparation 59, 75 mm Ø	normal 60 mm Ø Cojinete de cabeza de biela bipartido p. muñón 1a medida de desgaste 59,75 mm Ø

# Triebwerkteile Motion Parts Embiellage Mecanismo biela-cigüeñal

1	2	3	3	3	3
M1D-26/2	<del></del>	Pleuellager für Zapfen 2. Untermaßstufe 59,50 mm Ø	Big end bearing for pin 2nd undersize 59.50 mm dia	Coussinet de tête de bielle 2ème cote réparation 59,50 mm Ø	Cojinete de cabeza de biela bipartido p. muñón 2a medida de desgaste 59.50 mm Ø
M1D-26/3	_	Pleuellager für Zapfen 3. Untermaßstufe 59,25 mm Ø	Big end bearing for pin 3rd undersize 59.25 mm dia	Coussinet de tête de bielle 3ème cote réparation 59,25 mm Ø	Cojinete de cabeza de biela bipartido p. muñón 3a medida de desgaste 59,25 mm Ø
M1D-26/4		Pleuellager für Zapfen 4. Untermaßstufe 59,00 mm Ø	Big end bearing for pin 4th undersize 59.00 mm dia	Coussinet de tête de bielle 4ème cote réparation 59,00 mm Ø	Cojinete de cabeza de biela bipartido p. muñón 4a medida de desgaste 59.00 mm Ø
M1D-26/5	_	Pleuellager für Zapfen 5. Untermaßstufe 58,75 mm Ø	Big end bearing for pin 5th undersize 58.75 mm dia	Coussinet de tête de bielle 5ème cote réparation 58,75 mm Ø	Cojinete de cabeza de biela bipartido p. muñón 5a medida de desgaste 58.75 mm Ø
M1D-26/6	-	Pleuellager für Zapfen 6. Untermaßstufe 58,50 mm Ø	Big end bearing for pin 6th undersize 58.50 mm dia	Coussinet de tête de bielle 6ème cote réparation 58,50 mm Ø	Cojinete de cabeza de biela bipartido p. muñón 6a medida de desgaste 58.50 mm Ø
M1D-27 M1D-27/1	3	Kolben 95 mm Ø Kolben 95,5 mm Ø Übermaßstufe	Piston 95 mm dia Piston 95.5 mm dia	Piston 95 mm Ø Piston cote réparation	Embolo 95 mm Ø Embolo 95,5 mm Ø,
M1D-28 M1D-29	3 6	Kolbenbolzen F 40	oversize Piston pin F 40	95,5 mm Ø Axe de piston F 40	medida de desgaste Perno de émbolo F 40
M1D-30	3	Verdichtungs-Minutenring "Top 2" 1. Ring	Compression taper ring "top 2" 1st ring	Segment biseauté de compression "Top 2" 1er segment	Anillo de compresión, biselado "Top 2" 1er anillo
M1D-30/1	-	Verdichtungs-Minutenring "Top 2" 1. Ring	Compression taper ring "top 2" 1st ring	Segment biseauté de compression "Top 2" 1er segment	Anillo de compresión, biselado
M1D-31	3	Verdichtungs-Minutenring "Top 2" 2. Ring	Compression taper ring "top 2" 2nd ring	Segment biseauté de compression "Top 2" 2ème segment	"Top 2" 1er anillo Anillo de compresión, biselado "Top 2" 2° anillo

# Triebwerkteile Motion parts Embiellage Mecanismo biela-cigüeñal

1	2	3	! 3	1 3	3
M1D-31/1		Verdichtungs-Minutenring "Top 2" 2. Ring	Compression taper ring "top 2" 2nd ring	Segment biseauté de compression "Top 2" 2ème segment	Anillo de compresión, biselado "Top 2" 2° anillo
M1D-32	3	Verdichtungs-Minutenring "Top 3" 3. Ring	Compression taper ring "top 2" 3rd ring	Segment biseauté de compression "Top 3" 3ème segment	Anillo de compresión, biselado "Top 3" 3er anillo
M1D-32/1	-	Verdichtungs-Minutenring "Top 3" 3. Ring	Compression taper ring "top 2" 3rd ring	Segment biseauté de compression "Top 3" 3ème segment	Anillo de compresión, biselado "Top 3" 3er anillo
M1D-33	3	Ölschlitzring 4. Ring	Slotted oil ring 4th ring	Segment racleur 4ème segment	Anillo ranurado de aceite
M1D-33/1	_	Olschlitzring 4. Ring	Slotted oil ring 4th ring	Segment racleur 4ème segment	Anillo ranurado de aceite
M1D-34	3	Olschlitzring 5. Ring	Slotted oil ring 5th ring	Segment racleur	Anillo ranurado de aceite
M1D-34/1	_	Olschlitzring 5. Ring	Slotted oil ring 5th ring	5ème segment Segment racleur	5º anillo Anillo ranurado de aceite
M1D-35	3	Kolben vollst.	Piston, complete	5ème segment Piston complet	5º anillo Embolo completo
-					



Schmierölpumpe – Ölfilter –
Olkühler

Colkühler

Colkühler

Lube oil pump – Oil filter – Oil cooler
Pompe, filtre et refroidisseur d'huile de graissage
Bomba de aceite lubricante – filtro de aceite – refrigerador de aceite

1	2	3	3	3,0	3
M1E- 1	1	Schmierölfilter vollst. best. aus 2 bis 32 u. 39	Lube oil filter, complete consisting of 2 to 32 and 39	compl., compr. 2 à 32 et 39	Filtro de aceite lubricante compl. consistiendo en 2–32 y 39
M1E- 2	1	Schmierölfiltergehäuse	Lube oil filter housing	Cuve de filtre à huile	Caja del fiÍtro de aceite Iubricante
M1E- 3 M1E- 4 M1E- 5 M1E- 6 M1E- 7 M1E- 9 M1E-10 M1E-11 M1E-12 M1E-16 M1E-18	4 1 1 1 1 1 1 1	B 108 Sechskantschraube J 3 Schlitzstopfen H 30 J 3 Kugel Ventilfeder J 7 Verschlußschraube J 24 Spaltfiltereinsatz	B 108 Hexagon bolt J 3 Slotted plug H 30 J 3 Ball Valve spring J 7 Screw plug J 24 Edge-type filter element	B 108 Vis 6 pans J 3 Bouchon fendu H 30 J 3 Bille Ressort de soupape J 7 Bouchon fileté J 24 Elément de filtre à huile	B 108 Tornillo hexagonal J 3 Tapón ranurado H 30 J 3 Bola Muelle de válvula J 7 Tornillo de cierre J 24 Elemento de filtro
M1E-19 M1E-20 M1E-21 M1E-22 M1E-23 M1E-24 M1E-25 M1E-26 M1E-27 M1E-28 M1E-29 M1E-30	1 4 4 1 1 1 1 1	mit Ratsche  Dichtung D 2 C 1 Standrohr Feinfiltereinsatz Deckel zum Feinfilter Druckfeder Dichtung J 3 Sechskantschraube Federteller Gewindebüchse	with ratchet  Gasket D 2 C 1 Vertical tube Micro filter element Coyer for micro filter Compression spring Gasket J 3 Hexagon bolt Spring cap Threaded bush	à nettoyage mécanique avec rochet Joint D 2 C 1 Tube vertical Elément de filtre fin Couvercle de filtre fin Ressort de pression Joint J 3 Vis 6 pans Cuvette de ressort Bague taraudée	mecánico con carraca Junta D 2 C 1 Tubo de soporte vertical Elemento de filtro fino Tapa para el filtro fino Muelle de presión Junta J 3 Tornillo hexagonal Plato de muelle Casquillo roscado

Schmierölpumpe – Ölfilter –

Olkühler

Olkühler

Lube oil pump – Oil filter – Oil cooler

Pompe, filtre et refroidisseur d'huile de graissage

Bomba de aceite lubricante – filtro de aceite – refrigerador de aceite

1	2	3	3	3	3
M1E-31 M1E-35	1	Gewindebüchse Dichtung zwischen Filter	Threaded bush Gasket between filter	Bague tarqudée Joint entre filtre et	Casquillo roscado Junta entre filtro
.,		und Kurbelgehäuse	and crankcase	carter de vilebrequin	y cárter
M1E-36 M1E-37	2	A 32 A 29	A 32 A 29	A 32 A 29	A 32 A 29
M1 E-38	3	D3	D 3	· 6 3 )	D 3
M1E-40	1	Winkel mit Kugelzapfen	Bracket with ball-ended pin	Equerre avec tourillon sphérique	Angulo con muñón esférico
M1E-41	1	B 105	B 105	_B 105	B 105
M1E-42	2	Kugelpfanne	Ball socket	Coussinet sphérique	Plato de rótulo
M1E-43	1	A 9	A 9	A 9	A 9
M1E-44		D 2	D 2	D 2	D 2
M1E-45	i	Klemmstück	Clamping piece	Pièce de serrage	Pieza de fijación
M1E-46	1	Distanzrohr Scheibe	Spacer tube Washer	Tube d'écartement	Tubo distanciario Arandela
M1E-47 M1E-48	4	Sechskantmutter		Rondelle	
M1E-49	2 2	Befestigungsschellen-	Hexagon nut Fastening clip, top part	Ecrou 6 pans Partie supérieure de	Tuerca hexagonal Parte superior de la abra-
		Oberteil		collier de fixation	zadera de fijación
M1E-50	4	Gummimuffe	Rubber sleeve	Manchon en caoutchouc	Manguito de caucho
M1E-51	2	Befestigungsschellen- Unterteil	Fastening clip, bottom part	Partie inférieure de collier de fixation	Parte inferior de la abra- zadera de fijación
M1E-52	2	A 10	A 10	A 10	A 10
M1E-53	4	C 1	CI	C1	Ç1
M1E-54	2	Scheibe	Washer	Rondelle	Arandela
M1E55	. I	Rippenrohrspirale vollst.	Finned spiral tube, compl.	Serpentin à ailettes	Serpentín de tubo de aletas, compl.
M1 E-56	1	Schmierölpumpe	Lube oil pump	Pompe à huile de graissage	Bomba de aceite lubricante
M1E-57	1	Scheibenfeder . ^	Woodruff key	Clavette Woodruff	Chaveta semiredonda
M1E-58	1	Zahnrad	Gear	Roue dentée	Rueda dentada
M1E-59	]	D 53	D 53	D 53	D 53
M1E-60	]	C 19	C 19	C 19	C 19
M1E-61	]	Abschmierwanne vollst.	Oil tray, compl.	Cuvette compl.	Artesa protectora compl.
M1E-62	2 2	D 3	D 3 '	D 3	D 3 '
M1E-63	, 2	A 13	A 13	A 13	A 13

Schmierölpumpe – Ölfilter – Lube oil pump – Oil filter – Oil cooler Pompe, filtre et refroidisseur d'huile de graissage Bomba de aceite lubricante – filtro de aceite – refrigerador de aceite

1 !	2	3	3	_3 \ <u></u>	3
M1E-64 M1E-65 M1E-66	4 4 nach Bedarf	D 3 A 21 Beilage 0,1 mm dick	D 3 A 21 Shim 0.1 mm thick	D 3 A 21 Epaisseur 0,1 mm	D 3 A 21 Suplemento 0,1 mm espesor
M1E-68 M1E-69 M1E-70 M1E-71 M1E-73	1 1 2 2 1	Druckleitung G 9 D 3 A 18 Uberdruckventil vollst.	Delivery pipe G 9 D 3 A 18 Relief valve, compl.	Conduite de refoulement G 9 D 3 A 18 Clapet de décharge compl.	Tubería de impulsión G 9 D 3 A 18 Válvula de sobrepresión compl.
M1E-78 M1E-79 M1E-80 M1E-81	2 2 1 1	A 23 D 3 Dichtung Schlauchleitung vom Schmierölfilter zum Ölkühler	A 23 D 3 Gasket Hose pipe from lube oil filter to oil cooler	A 23 D 3 Joint Flexible du filtre à huile de graissage au refroidisseur d'huile	A 23 D 3 Junta Tubería flexible del filtro de aceite lubricante al refrigerador de aceite
M1E-82 M1E-83 M1E-84	2 4 1	H 3 J 10 Schlauchleitung vom Ölkühler zum Kurbel- gehäuse-Oberteil	H 3 J 10 Hose pipe from oil cooler to crankcase upper part	d'huile au carter supérieur	H 3 J 10 Tubería flexible del refrigerador al cárter superior
M1E-85 M1E-86 M1E-87 M1E-88 M1E-90 M1E-91 M1E-92 M1E-93 M1E-94 M1E-95 M1E-96 M1E-97	2 4 1 2 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1	H 3 J 10 Saugleitung A 12 D 3 A 17 Dichtung Kugelzapfen D 1 C 7 Ventilkegel Ventilfeder Verschlußschraube	H 3 J 10 Suction pipe A 12 D 3 A 17 Gasket Ball pin D 1 C 7 Valve cone Valve spring Screw plug	H 3 J 10 Conduite d'aspiration A 12 D 3 A 17 Joint Tourillon sphérique D 1 C 7 Cone desoupape Ressort de soupape Bouchon fileté	H 3 J 10 Tubería de aspiración A 12 D 3 A 17 Junta Muñón esférico D 1 C 7 Cono de válvula Muelle de válvula Tapón roscado

>33 

### Einspritzpumpe mit Antrieb

Injection pump with drive Pompe d'injection et sa commande Bomba de inyección con accionamiento

1	2	3	3	] 3	3
M1F- 1	1	Einspritzpumpe mit Regler und Förderpumpe (Bosch)	Injection pump with governor and lift pump (Bosch)	Pompe d'injection avec régulateur et pompe d'alimentation	Bomba de inyección con regulador y bomba de alimentación (Bosch)
M1F- 2	1	Förderpumpe (Bosch)	Lift pump (Bosch)	Pompe d'alimentation (Bosch)	Bomba de alimentación (Bosch)
M1F- 3	4	A 27	A 27	A(27)	A 27
M1F 4	4	Kugelscheibe	Domed washer	Rondelle bombée	Arandela esférica
M1F- 5	4	D3	D3 \	D3	D 3
M1F 6	1	Kupplungshälfte	Half coupling ${}^{\sim}$ ${}^{\wedge}$	Demi-accouplement	Mitad de acoplamiento
M1F 7	1	Überlaufleituna	Spill pipe	Conduite de décharge	Tubería de rebose
M1F- 8	1	Kraftstoff-Vorreiniger	Fuel prefilter	Préfiltre à combustible	Filtro previo para combustible
M1F- 9	1	Winkelrohr-Anschluß- stück	Angle connector	Raccord coudé	Conexión de tubo angular
M1F-10	1	Scheibenfeder	Woodruff key	Clavette Woodruff	Chaveta semiredonda
M1F-11	1	D 5	D 5	D 5	D 5
M1F-12	1	C 4	C 4	C 4	C 4
M1F-13	1	Hi	H1 ^<	H 1	H 1
M1F-14	2 2 4 3 3	Dichtring	Joint washer	Bague de joint	Anillo de junta
M1F-15	2	H 2	H 2 ~/> ~/	H 2	H 2
M1F-16	4	J 6	J6 % )	J6 .	J 6
M1F-17	3	Stehbolzen	Stud	Entretoise	Perno vertical
M1F-18	3	D 2	D 2	D 2	D 2
M1F-19	3	C 1	Ch	C 1	C1
M1F-20	1	Dichtung	Gasket	Joint	Junta
M1F-21	וַ	Filtergehäuse   🤇	Filter housing	Cuve de filtre	Caja de filtro
M1F-22	1	Dichtring	Joint washer	Bague de joint	Anillo de junta
M1F-23	]	Filter	Filter	Filtre	Filtro
M1F-24	]	Schraubenfeder	Helical spring	Ressort à boudin	Muelle helicoidal
M1F-25	]	Spannbügel	Strap	Etrier de serrage	Estribo de fijación
M1F-26	1	Spannmutter	Clamping nut	Ecrou de serrage	Tuerca de fijación
M1F-27	1	Stiftschraube	Stud	Goujon	Espárrago
M1F-28	3	Rohranschluß	Pipe connection	Raccord	Conexión de tubo
M1F-29	3	Schraubenfeder	Helical spring	Ressort à boudin	Muelle helicoidal

### Einspritzpumpe mit Antrieb

Injection pump with drive Pompe d'injection et sa commande Bomba de inyección con accionamiento

1	2	3	3	3	3
M1F-30	3	Dichtring zum Druckventil	Joint washer for delivery valve	Joint du clapet de refoulement	Anillo de junta para válvula de impulsión
M1F-31	3	Druckventil mit Ventilträger	Delivery valve with valve carrier	Clapet de refoulement avec porte-soupape	Válvula de presión con porta-válvula
M1F-32	3	Pumpenkolben mit Pumpenzylinder	Pump plunger with barrel		Embolo de bomba con cilindro de bomba
M1F-33	1	Antrieb zur Einspritz- pumpe mit Spritzver- steller vollst. best. aus 34–52, 60–63	Injection pump drive with injection timer, compl. consisting of 34–52, 60–63	Commande de la pompe d'injection avec avance automatique, compl., compr. 34–52, 50–63	Accionamiento para la
M1F-34	: ] : !	Spritzverstellergehäuse mit Antriebszahnrad	Injection timer housing with driving gear	Carter d'avance automa- tique avec engrenage de commande	Caja del graduador de inyección con rueda dentada de acciona- miento
M1F-35	2	Buchse	Bush ( )	Baque	Casquillo
M1F-36	1	Schutzring 0,3 mm dick	Protection ring 0.3 mm thick	Bague de protection 0,3 mm d'ép.	Anillo de protección 0,3 mm espesor
M1F-37	. ]	Mitnehmer	Driver 🕢 🗸	Entraîneur	Arrastrador
M1F-38	1	N 26	N 26 ~ > ~	N 26	N 26
M1F-39	2 2	B 34	B 34 🔍	B 34	B 34
M1F-40	2	. D 3	D 3	D 3	D 3
M1F-41	]	Schraubenfeder	Helical spring	Ressort à boudin	Muelle helicoidal
M1F-42	1	Rolle	Roller	Galet	Rodillo
M1F-43	, 1	Fliehgewicht	Flyweight	Masselotte	Contrapeso centrífugo
M1F-44	1	Schutzring	Protection ring	Bague à épaulement	Anillo de protección
M1F-45	į l	Springring	Snap ring	: Jonc d'arrêt	Anillo de retención
M1F-46	} }	Scheibe	Washer	Rondelle	Arandela
M1F-47	, 1	F 18	F 18	F 18	F 18
M1F-48	]	Steckbychse 🔷 💛	Socket bush	Bague	Casquillo de enchufe
M1F-49	2 2	F.32	F 32	F 32	F 32
M1F-50		Abdichtscheibe 1 mm dick	Joint washer 1 mm thick	Joint 1 mm d'épaisseur	Disco de hermetización 1 mm espesor
M1F-51	2	K 2	K 2	K 2	K 2
M1F-52	. 1	F11	F 11	F 11	F 11


## Einspritzpumpe mit Antrieb

Injection pump with drive Pompe d'injection et sa commande Bomba de inyección con accionamiento

1	2	3	3	3	3
A41E E2	1	Deckel	Cover	Couvercle	Тара
M1F-53	1	M 21	M 21	M 21	M 21
M1F-54	ļ		Gasket	Joint	Junta
M1F-55	- !	Dichtung	B 33	B 33	B 33
M1F-56	4	В 33		J 2	J 2
M1F-57	4	J 2	J.2	Clayette Woodruff	Chaveta semiredonda
M1F-58	!	Scheibenfeder	Woodruff key		Acoplamiento
M1F-59	1	Kupplung	Coupling (	Accouplement	
M1F-60	1	Blattfeder	Leaf spring	Ressort à lames	Muelle de lámina
		(bis 2300 U/min)	(up to 2300 RPM)	(jusqu'à 2300 t/mn.)	, (hasta 2300 rpm)
M1F-61	1	Antriebswelle vollst.	Driving shaft, compl.	Arbre de commande	Arbol de accionamiento,
				compl.	compl.
M1F-62	1	B 32	B 32 (80)	B 32	B 32
M1F-63	1	∤ J 1	J1 O	J 1	J1
M1F-64	3	Dichtring	Joint washer	Joint	Anillo de junta
M1F-65	3	Düse DNOSD 211	Nozzle DNOSD 211	Injecteur DNOSD 211	Tobera DNOSD 211
M1F-66	6	J 2	J 2	J 2	J 2
M1F-67	3 6 3	Düsenhalter KD 45 SDA	Nozzle holder KD 45 SDA		Portatobera
7,111 07		60/1 (mit Düse)	60/1 (with nozzle)	KD45SDA60/1	KD45SDA60/1
			·	(avec injecteur)	(con tobera)
M1F-71	3	Rohranschluß	Pipe connection	Raccord	Conexión de tubo
M1F-73	ĺ	H 14	H 14	: H 14	H 14
M1F-74	i	J 2	12	J 2	J 2
M1F-75	ż	Hohlschraube	Banio bolt	Vis creuse	Tornillo racor
M1F-76	î	Einspritzleitung zu Zyl. 1	Injection pipe to cyl. 1	Conduite d'injection	Tubería de inyección
74(11 -7 0	•	Emisprinzioneng zo zym i	(1000) - 1000 -	cyl. 1	al cilindro Í
M1F-77	1	Einspritzleitung zu Zyl. 2	Injection pipe to cyl. 2	Conduite d'injection	Tubería de inyección
/4/11 -/ /	'	Emisprinzionong 20 27 2	S S	cyl. 2	al cilindro Ź
M1F-78	3	Einspritzleitung zu Zyl. 3	Injection pipe to cyl. 3	Conduite d'injection	Tubería de inyección
W(11 -/ O	1	Emisprinziending 20 271. 0	Anjoenon pipo to cym o	cyl. 3	al cilindro 3
M1F79	1	Rohrschelle	Pipe clip	Collier	Abrazadera de tubo
M1F-79 M1F-80	1	Schlußplatte	End plate	Plaque d'extrémité	Placa final
	2	Gummipuffer	Rubber buffer	Tampon en caoutchouc	Tope de caucho
M1F-81	3 2	A 2	A 2	A 2	A 2
M1F-82	2		C1	Ci	A 2 C 1
M1F-83	2	C1	D 2	C 1 D 2	D2
M1F-84	2	D 2	(DZ	D 2	, 02

Einspritzpumpe mit Antrieb
Injection pump with drive
Pompe d'injection et sa commande
Bomba de inyección con accionamiento

	-	2	3	3	<u>,</u>	3
M1F-85		1	Leckölleitung vollst.	Fuel leakage pipe, compl.		Tubería de combustible
M1F-86 M1F-87		2 4	H 2 J 6	H 2 J 6	fuites, compl. H 2 J 6	sobrante compl. H 2 J 6
M1F-90		ī	Kraftstoffleitung zwischen Förderpumpe und Einspritzpumpe		Conduite à combustible entre pompe d'ali- mentation et pompe	Tubería de combust. entre bomba de alimen- tación y bomba de
M1F-91		1	Verschlußdeckel 1)	Cover 1)	d'injection Couvercle 1)	inyección Tapa ¹)
			1) nur bei Ausführung ohne Förderpumpe	1) for export only lift pump	1) Rieu que pour exportation Pompe d'alimentation	1) Sólo para exportación bomba de alimentación
					•	
						1
	į		· ·			
	1					
			\$			:
	!			) ,		
	1					
				J		
	,	I		ļ		!



### Kühlluftgebläse, Luftführung, Saug- und Auspuffrohr

Cooling blower, Cooling air duct, Intake and exhaust pipe Soufflante de refroidissement, manche d'air, collecteurs d'admission et d'échappement Ventilador de refrigeración, conducción del aire refrigerante, tubos de aspiración y escape

M1G- 1 1 Saugrohr Intake pipe Collecteur d'admission Junta Junta M1G- 2 3 Dichtung Gasket Joint Junta M1G- 3 6 B 85 B 85 B 85 C 2 C 2 C 2 C 2 M1G- 5 6 D 23 D 23 D 23 D 23 D 23 M1G- 6 1 Gummischlauch M1G- 8 2 Schlauchband Rubber hose Hose strap Ruban de serrage du raccord M1G- 7 2 Schlauchbinder M1G- 7 1 Kühlgebläse vollst. Hose clip Attache du ruban Cooling blower, complete Soufflante de refroidis- Ventilador de refrigere		3	3	3	3	2	1	1	
M1G-2 3 Dichtung Gasket Joint Junta M1G-3 6 B 85 B 85 B 85 M1G-4 6 C 2 C 2 C 2 M1G-5 6 D 23 D 23 D 23 M1G-6 1 Gummischlauch M1G-8 2 Schlauchband Rubber hose Flexible en caoutchouc Manguera de caucho Rubber hose Flexible en caoutchouc Manguera de caucho Rubber hose strap Rubban de serrage du raccord M1G-7 2 Schlauchbinder Hose clip Affache du ruban Ata-manguera M1G-9 1 Kühlgebläse vollst. Cooling blower, complete Soufflante de refroidis-	.,	T. 1	6 11 1 2 1 1 1 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				.410 1	
M1G-4 6 C 2 M1G-5 6 D 23 M1G-6 1 Gummischlauch M1G-8 2 Schlauchband M1G-7 2 Schlauchbinder M1G-9 1 Kühlgebläse vollst.  C 2 D 23 D 23 D 23 D 23 D 23 D 23 Manguera de caucho Ribban de serrage du raccord Aftache du ruban Cooling blower, complete Soufflante de refroidis- Ventilador de refrigere	cion					1			
M1G-4 6 C 2 M1G-5 6 D 23 M1G-6 1 Gummischlauch M1G-8 2 Schlauchband M1G-7 2 Schlauchbinder M1G-9 1 Kühlgebläse vollst.  C 2 D 23 D 23 D 23 D 23 D 23 D 23 Manguera de caucho Ribban de serrage du raccord Aftache du ruban Cooling blower, complete Soufflante de refroidis- Ventilador de refrigere						3			
M1G- 5 6 D 23 D 23 D 23 D 23 M1G- 6 1 Gummischlauch M1G- 8 2 Schlauchband Hose strap Ruban de serrage Gu raccord M1G- 7 2 Schlauchbinder M1G- 9 1 Kühlgebläse vollst.  D 23 D 23 D 23 Rubber hose Flexible en caoutchouc Manguera de caucho Ruban de serrage Gu raccord Attache du ruban Ata-manguera Ventilador de refrigere									
M1G- 6 1 Gummischlauch M1G- 8 2 Schlauchband  M1G- 7 2 Schlauchbinder M1G- 9 1 Kühlgebläse vollst.  Rubber hose Flexible en caoutchouc Hose strap Ruban de serrage Gu raccord Attache du ruban Ata-manguera Cooling blower, complete Soufflante de refroidis- Ventilador de refrigere					- C 2				
M1G-8 2 Schlauchband Hose strap Ruban de serrage Fleje de manguera  M1G-7 2 Schlauchbinder Hose clip Attache du ruban Ata-manguera  M1G-9 1 Kühlgebläse vollst. Cooling blower, complete Soufflante de refroidis- Ventilador de refrigera						6			
M1G– 7 2 Schlauchbinder Hose clip Attache du ruban Ata-manguera M1G– 9 1 Kühlgebläse vollst. Cooling blower, complete Soufflante de refroidis- Ventilador de refriger	.aucho	Manguera de cau	Flexible en caoutchouc			1			
M1G-7 2 Schlauchbinder Hose clip Attache du ruban Ata-manguera M1G-9 1 Kühlgebläse vollst. Cooling blower, complete Soufflante de refroidis- Ventilador de refriger	Jera 💮 💮	- Fleje de manguer		Hose strap	Schlauchband	2		M1G- 8	
M1G- 9 1 Kühlgebläse vollst. Cooling blower, complete_Soufflante de refroidis- Ventilador de refriger			√ du raccord	~	<b>:</b>				
M1G-9 1 Kühlgebläse vollst. Cooling blower, complète_Soufflante de refroidis- Ventilador de refrigere					Schlauchbinder	2		M1G- 7	
	efrigera-	Ventilador de refi	Soufflante de refroidis-	Cooling blower, complete	Kühlgebläse vollst.	1		M1G- 9	
best, aus 10 bis 30 consisting of 10–30 sement, compl. ción compl.,	ū	ción compl.,	sement, compl.	consisting of 10–30	best. aus 10 bis 30				
$\langle \gamma \rangle$ compr. 10 à 30   comp. de 10 – 30	- 30	comp. de 10 - 3	compr. 10 à 30	(80)					
M1G-10 1 Leitschaufelkranz Guide vane ring Couronne d'aubes Corona de álabes	pes	Corona de álabes	Couronne d'aubes	Guide vane ring	Leitschaufelkranz	1		M1G-10	
directrices		directrices	directrices	2					
M1G-11 1 Welle Shaft Arbre Arbol		Arbol	Arbre	Shaft	Welle	1		M1G-11	
M1G-12 2 $K12$ $K12$ $K12$		K 12		K 12	K 12	2		M1G-12	
M1G-13 1 Dichtung Gasket Joint Junta						1		M1G-13	
M1G-14 1 Deckel Cover Couvercle Tapa		Tapa	Couvercle			1		W1G-14	
M1G-15 1 Dichtungsring Joint washer Bague de joint Anillo de junta						1			
M1G-16 1 Klemmdeckel Clamping cover Couvercle serré Tapa de sujeción						i			
M1G-17 3 B 31 B 31 B 31	···	R 31		B 31		3			
M1G-18 3 D2 D2 D2		D 2	D 2		D 2	š			
M1G-19 1 Zwischenring Adapter ring Entretoise Anillo intermedio	tio					ĭ			
M1G-22 1 Laufrad Rotor Turbine Rotor					Laufrad	i			
M1G-23 1 Druckscheibe Thrust washer Rondelle de pression Arandela de presión	reción					i			
M1G-24 1 Sechskantschraube Hexagon bolt Vis 6 pans Tornillo hexagonal						i			
M1G-25 1 C 19 C 19 C 19 C 19	Mai		C 19	C19		i			
M1G-26 1 Spannmantel Housing Enveloppe Envoltura de fijación	iación			Housing		i			
M1 G - 27 1 B 38 B 38 B 38 B 38 B 38	acion	R 38		R 38		i			
M1G–28 1 Keilriemenscheibe V-belt pulley 99 mm dia, Poulie à gorge 99 mm Ø, Polea acanalada	da					i			
99 mm Ø, 109 mm outer dia Ø ext. 109 mm Ø.	uu		A set 100 mm			'		V11 O-20	
Außen 109 mm Ø 109 mm Ø exterior	torior		2 EXI. 107 IIIII	l 107 mm coler ala					
Too min be exterior	Tellor	exter			Auben 107 mms				
					7/				
		i	I	!			i		

### Kühlluftgebläse, Luftführung, Saug- und Auspuffrohr


Cooling blower, Cooling air duct, Intake and exhaust pipe Soufflante de refroidissement, manche d'air, collecteurs d'admission et d'échappement Ventilador de refrigeración, conducción del aire refrigerante, tubos de aspiración y escape

1	2	3	3	3 🔷	3
M1G-31 M1G-32 M1G-33 M1G-34 M1G-35	] ] ] ]	Spannband Spannschraube Spannbolzen Spannbolzen Schmalkeilriemen	Strap Clamping bolt Clamping pin Clamping pin Narrow V-belt	Sangle d'attache Vis de serrage Axe de serrage Axe de serrage Courroie trapézoidale étroite	Fleje tensor Tornillo de fijación Perno de fijación Perno de fijación Correa trapecial estrecha
M1G-36 M1G-37 M1G-38 M1G-39 M1G-40 M1G-41	]	Standblech vorne A 12 D 3 A 3 D 2 Luftführungs-Unterteil	Vertical plate, front A 12 D 3 A 3 D 2 Air duct, lower part	Tôle verticale avant A 12 D 3 A 3 D 2 Partie inférieure de manche d'air	Chapa vertical, delante A 12 D 3 A 3 D 2 Parte inferior de la manga conductora de aire
M1G-42 M1G-43 M1G-44 M1G-45 M1G-46 M1G-47 M1G-48 M1G-50 M1G-51 M1G-51 M1G-53 M1G-54 M1G-55	331111112111211111111111111111111111111	A 12 D 3 A 3 D 20 D 2 C 1 Standblech hinten A 12 D 3 A 3 D 2 C 1 Luftführungsleiste Luftführungs-Oberteil	A 12 D 3 A 3 D 20 D 2 C 1 Vertical plate rear A 12 D 3 A 3 D 2 C 1 Air guide strip Air duct, upper part	A 12 D 3 A 3 D 20 D 2 C 1 Tôle verticale arrière A 12 D 3 A 3 D 2 C 1 Liteau de manche d'air Partie supérieur de	A 12 D 3 A 3 D 20 D 2 C 1 Chapa vertical atrás A 12 D 3 A 3 D 2 C 1 Listón guía de aire Parte superior de la manga
M1G-56 M1G-57 M1G-58 M1G-59 M1G-60 M1G-61	2 2 2 1 1 1	Halteblech A 12 Gummitülle Klemmkeil A 3 D 20	Retaining plate A 12 Rubber grommet Taper lock A 3 D 20	manche d'air Tôle de fixation A 12 Gaine en caoutchouc Pièce intercalaire A 3 D 20	conductora de aire Chapa de fijación A 12 Vaina de goma Cuña de fijación A 3 D 20

### Kühlluftgebläse, Luftführung, Saug- und Auspuffrohr

Cooling blower, Cooling air duct, Intake and exhaust pipe Soufflante de refroidissement, manche d'air, collecteurs d'admission et d'échappement Ventilador de refrigeración, conducción del aire refrigerante, tubos de aspiración y escape

1	2	3	] 3	3.0	3
M1G-62	1	Auspuffsammelrohr	Exhaust manifold	Collecteur d'échappement	Tubo colector de escape
M1G-63 M1G-64 M1G-65 M1G-66 M1G-67	3 6 6 6 2	Dichtung B 85 D 23 Sechskantmutter Abschirmblech	Gasket B 85 D 23 Hexagon nut Screen	Joint B 85 D 23 Ecrou 6 pans Ecran	Junta B 85 D 23 Tuerca hexagonal Chapa deflectora



-17

### Lichtmaschine, Anlasser und Meßgeräte

Dynamo, starter and instruments Dynamo, démarreur et instruments de mesure Dinamo, arrancador y aparatos de medición


			Dillalio,	diffunction y apolatos de i	medicion
1	2	3	3	3	3
M1H- 1 M1H- 2 M1H- 3 M1H- 4 M1H- 5 M1H- 6 M1H- 7 M1H- 8 M1H- 9 M1H-10 M1H-11 M1H-12 M1H-13	1 2 4 4 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Anlasser (Bosch) Spannbügel A 23 D 3 Ring Scheibe A 109 D 4 C 3 Spannlasche A 40 D 4 C 3	Starter (Bosch) Clip A 23 D 3 Ring Washer A 109 D 4 C 3 Strap A 40 D 4 C 3	Démarreur (Bosch) Etrier de serrage A 23 D 3 Bague Rondelle A 109 D 4 C 3 Eclisse de serrage A 40 D 4 C 3	Arrancador (Bosch) Estribo de fijación A 23 D 3 Anillo Arandela A 109 D 4 C 3 Tirante A 40 D 4 C 3
M1H-14	1	Schmalkeilriemen	Narrow V-belt	Courroie trapézoidale	Correa trapecial estrecha
M1H-15 M1H-17 M1H-19 M1H-20 M1H-21 M1H-22 M1H-23 M1H-24 M1H-25 M1H-26	1 1 2 1 1 1 1 1 1 1	Reglerschalter Lichtmaschine (Bosch) Manometer Fernthermometer (unbeleuchtet) H 1 J 3 Verschlußschraube H 24 J 9 Druckleitung 1500 lg.	Regulator/cut-out Dynamo (Bosch) Pressure gauge Remote reading thermo- meter (not illuminated) H 1 J 3 Screw plug H 24 J 9 Delivery pipe, 1500 long	étroite Disjoncteur-régulateur Dynamo (Bosch) Manomètre Téléthermomètre (sans éclairage) H 1 J 3 Bouchon fileté H 24 J 9 Conduite de manomètre 1500 de long	Regulador disyuntor Dínamo (Bosch) Manómetro Tele-termómetro (sin alumbrado) H 1 J 3 Tornillo de cierre H 24 J 9 Tubería de presión 1500 larga
M1H-27 M1H-28 M1H-29	1 1	Buchse Winkelblech Stoppschalter vollst	Bush Angle iron Stop switch, complete	Bague Tôle coudée Interrupteur de stop	Casquillo Chapa angular Conmutador de parada
M1H-30	2	A 3	A 3	A 3	compl. A 3

### Lichtmaschine, Anlasser und Meßgeräte

Dynamo, starter and instruments Dynamo, démarreur et instruments de mesure Dínamo, arrancador y aparatos de medición

_ 1	2	3	3	3	3
M1H-31 M1H-32 M1H-33 M1H-34 M1H-35 M1H-36	2 2 1 1 1	D 20 D 2 Scheibenfeder C 6 D 7 Keilriemenscheibe 100 mm Ø	D 20 D 2 Woodruff key C 6 D 7 V-belt pulley 100 mm Ø	D 20 D 2 Clayette Woodruff C 6 D 7 Poulie à gorge 100 mm Ø	D 20 D 2 Chaveta semi-redonda C 6 D 7 Polea ocanalada 100 mm Ø exterior


## 



## Einfachkupplung

Single clutch Embrayage simple Embraque simple

1 1	2	3	3	_3.	3
(1002–10)	-	Kupplung ohne Mitneh-	Clutch without driver	Embrayage sans disque	Embrague sin disco,
(1002–20)		merscheibe vollst. Mitnehmerscheibe vollst.	plate, complete Driver plate, compl.	d'entraînement compl. Disque d'entraînement, compl.	arrastrador, compl. Disco arrastrader, compl.
(1002–30)	-	Kugellagerausrücker vollst.	Ball bearing release assembly	Butée d'embrayage à	Desembragador de coji- nete de bolas, compl.
1002 1 1002 2 1002 3 1002 4	1 1 9 9	Gehäuse Anpreßplatte lose Isolierscheibe Hauptfeder (gelb)	Housing Thrust plate, loose Spacer ring Main spring (yellow)	Carter Plaque de pression Disque d'isolement Ressort principal (jaune)	Caja Placa de opresión, suelta Placa de aislamiento Muelle principal (color amarillo)
1002- 5 1002- 6 1002- 7 1002- 8 1002- 9	3 3 3 3 57	Hebel lose Böckchen Achse lang Achse kurz Walze	Lever, loose Small bracket Pivot pin, long Pivot pin, short Roller	Levier Support Axe long Axe court Rouleau	Palanca, súelta Caballetito Eje, largo Eje, corto Aguja de cojinete
1002-11 1002-12 1002-13 1002-14 1002-15 1002-16	57 3 3 3 3 3	N 68 Sicherungsblech Kugelmutter D 2 Schraube Schenkelfeder	N 68 Locking plate Ball nut D 2 Bolt Yoke spring	N 68 Tôle d'arrêt Ecrou sphérique D 2 Vis Ressort à branches Disque d'embrayage	N 68 Chapa de seguridad Tuerca esférica D 2 Tornillo Muelle de patilla Disco de embrague,
1002–17 1002–18 1002–19 1002–21 1002–22 1002–23	2 24 1 1	Mitnehmerscheibe vollst.  Kupplungsbelag E 28 Ausrückergehäuse K 57 Verschlußkappe	Clutch plate, complete Clutch facing E 28 Disengaging housing K 57 Cap	complet Garniture d'embrayage E 28 Carter de débrayeur K 57 Chapeau de fermeture	compl. Guarnición de embrague E 28 Caja de desembragador K 57 Sombrerete de cierre
1002–24 1002–25 1002–26 1002–27 1002–28 1002–29	1 4 13 9 1	Flanschbüchse A 20 D 61 A 14 Schwungrad K 36	Flanged bush A 20 D 61 A 14 Flywheel K 36	Bague à bride A 20 D 61 A 14 Volant K 36	Casquillo de brida A 20 D 61 A 14 Volante K 36



## Doppelkupplung

Duplex Clutch Embrayage double Embrague doble

1 1	2	3	3	_3.♦	3
(1002–110)	1	Doppelkupplung vollst. best. aus Bild-Nr. 101 bis 123	Duplex clutch, complete consisting of Fig. No. 101–123	Embrayage double, compl.,/comprenant No. fig. 101 à 123	Embrague doble compl. comp. de FigNo. 101 a 123
(1002–120)	1	Kugellagerausrücker vollst., best. aus Bild-Nr. 124–126	Ball bearing disengager, complete, consisting of Fig. No. 124–126	Butée d'embrayage à roulement à billes, compl., comprenant No. fig. 124–126	Desembragador de cojinete de bolas compl., comp. de Fig. No. 124–126
1002-101	1	Abschlußplatte	End plate	Plaque de fermeture	Placa final
1002–102	1	Anpresplatte motoseitig	Thrust plate, engine side	Plaque de butée, côté moteur	Placa de opresión, lado motor
1002–103	1	Anpreßplatte getriebeseitig	Thrust plate, gearbox side	Plaque de butée, côté boîte de vitesses	Placa de opresión, lado del cambio
1002-104	3	Hebel	Lever	Levier	Palanca
1002-104	3 3 3	Achse	Spindle	Axe	Eie
1002-105	3	Ausrückbolzen	Disengaging pin	Boulon de débrayage	Perno de desembraque
1002-107	57	Nadel	Needle	Aiguille	Aguja
1002-108	6	Sechskantschraube	Hex. bolt	Vis 6 pans	Tornillo hexagonal
1002-109	6	Sechskantmutter	Hex. nut	Ecrou 6 pans	Tuerca hexagonal
1002-111	6	Gewindestift	Grub screw	Goupille filetée	Perno roscado
1002-112	9	Spannbolzen	Clamping pin	Boulon de serrage	Perno de fijación
1002-113	3	Spannblech	Clamping plate	Tôle de serrage	Chapa de fijación
1002-114	9	Haltescheibe	Stop plate	Rondelle de retenue	Arandela de fijación
1002-115	6	Federring	Lock washer	Rondelle Grower	Arandela elástica
1002-116	9	Hauptfeder	Thrust spring	Ressort principal	Muelle principal
1002-117	6 9 3 1	Schenkelfeder	Yoke spring	Ressort à branches	Muelle de patilla
1002–118	1	Grundplatte	Base plate	Plaque d'embase	Placa de base
1002-119	4	Belag	Facing	Garniture	Guarnición
1002-121	24	E 29	E 29	E 29	E 29
1002-122	1	Mitnehmerscheibe	Driver plate,	Disque d'entraînement,	Disco arrastrador,
1002 122		Motorseitia	engine side	côté moteur	lado motor
1002-123	1	Mitnehmerscheibe Getriebeseitig	Driver plate, gearbox side	Disque d'entraînement, côté de vitesses	Disco arrastrador, Iado del cambio
1002-124	1	Ausrückergehäuse	Disengager housing	Boîtier de débrayeur	Caja de desembragador
1002-124	i	K 57	K 57	K 57	K 57
1002-123	i	Verschlußkappe	Cap	Capuchon de fermeture	Sombrerete de cierre
1002-120	1	† 4613GHODKUPPE	COP	- capaciton de formetore	

# Doppelkupplung Duplex Clutch Embrayage double Embrayage doble

1	2	3	3	3	3
1002–127 1002–128 1002–129 1002–131 1002–132 1002–133	6 10 4 1 1	B 34 D 61 A 20 Flanschbüchse Schwungrad Kugellager	B 34 D 61 A 20 Flange bush Flywheel Ball bearing	B 34 D 61 A 20 Bague à bride Volant Roulement	B 34 D 61 A 20 Casquillo de brida Volante Cojinete de bola

26

## Kupplungsbetätigung für Einfachkupplung und Doppelkupplung – Kupplungsgehäuse

Clutch operating gear for single clutch and duplex clutch – Clutch housing Commande des embrayages simple et double – Carter d'embrayage Accionamiento de embrague para embrague simple y embrague doble – Caja de embrague

			Cala de embragae		
1	2	3	3	(3)	3
1008 1 1008 2 1008 3	1 1	Kupplungsgehäuse Luftführung Handlochdeckel	Clutch housing Air duct Hand hole cover	Carter d'embrayage Guide d'air Couvercle de trou	Caja de embrague Guía de aire Tapas para orificios
1008- 4 1008- 5 1008- 6 1008- 7 1008- 8 1008- 9 1008-11 1008-12	1 1 4 2 6 6 4 2	Deckel Verschlußstopfen A 90 A 92 D 65 B 76 B 77 B 78	Cover Screw plug A 90 A 92 D 65 B 76 B 77 B 78	de main Couvercle Bouchon A 90 A 90 D 65 B 76 B 77 B 78	de acceso Tapa Tapón A 90 A 92 D 65 B 76 B 77 B 78 D 62
1008–13 1008–14 1008–15 1008–16	12 2 2 4	D 62 H 29 H 43 Linsenschraube	D 62 H 29 H 43 Fillister head screw	D 62 H 29 H 43 Vis à tête cylindrique bombée D 60	H 29 H 43 Tornillo de cabeza lenticular D 60
1008–18 1008–19 1008–21 1008–22 1008–23	4 1 1 1 1 1 1 1 1	A 13 D 61 P 22 Kupplungspedal Gabelhebel	A 13 D 61 P 22 Clutch pedal Fork lever	A 13 D 61 P 22 Pédale d'embrayage Levier à fourchette Butée	A 13 D 61 P 22 Pedal de embrague Palanca de horquilla Tope
1008-24 1008-25 1008-26 1008-27 1008-28 1008-29	1 1 1	Anschlag Zugstange Zugstange Ausrückwelle Stopfen Schaftschraube	Stop Pull rod Pull rod Disengaging shaft Plug Shoulder stud	Tringle de traction Tringle de traction Arbre de débrayage Bouchon Vis sans tête Ressort de traction	Varilla de tracción Varilla de tracción Arbol de desembrague Tapón Tornillo de vástago Muelle de tracción
1008-31 1008-32 1008-33 1008-34 1008-35	] ] ]	Zugfeder Federbügel Zusatzpedal Unterlegblech Zugfeder	Draw spring Retainer Additional pedal Washer Draw spring	Etrier de ressort Pédale supplémentaire Tôle inférieure Ressort de traction	Estribo de muelle Pedal adicional Chapa de calce Muelle de tracción

## Kupplungsbetätigung für Einfachkupplung und Doppelkupplung – Kupplungsgehäuse

Clutch operating gear for single clutch and duplex clutch – Clutch housing Commande des embrayages simple et double – Carter d'embrayage Accionamiento de embrague para embrague simple y embrague doble – Caja de embrague

			Caja de embrague		
1	2	3	: <b>3</b>	(3)	3
1008–36 1008–37 1008–38 1008–39 1008–41 1008–42 1008–43 1008–45 1008–46 1008–47 1008–48 1008–49 1008–51	1 3 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2	D 26 N 77 E 13 A 41 A 43 1) C 3 D 41 A 36 Spannschloßmutter C 4 Spannhülse C 6 B 1 D 2  1) nur bei Einfachkupplung	D 26 N 77 E 13 A 41 A 43 1) C 3 D 41 A 36 Turnbuckle nut C 4 Clamping C 6 B 1 D 2	D 26 N 77 E 13 A 41 A 43 1) C 3 D 41 A 36 Ecrou tendeur C 4 Douille de serrage C 6 B 1 D 2 1) pour embrage simple seulement	D 26 N 77 E 13 A 41 A 43 1) C 3 D 41 A 36 Tuerca de cierre tensor C 4 Casquillo tensor C 6 B 1 D 2 1) sólo para embrague simple

### Schaltung zum Wechselgetriebe

### Shifting gear for change-speed gearbox Commande des vitesses Cambio para caja de velocidades


1	2	<b>3</b>	3	3	3
1012- 1	]	Schaltdeckel	Shifting cover	Plaque couvercle	Tapa de cambio
1012– 2	1	Schaltstange	Shifting rod	Réglette de 3ème et	Palanca de cambio para
1012- 3	1	III u. IV Ğang Schaltstange I. u. II Gang	3rd a. 4th gear Shifting rod	4èmes vitesses Réglette de 1ère et	marchas 3a y 4a Palanca de cambio para
1012- 3	ı	Schanslange I. U. II Gung	1st a. 2nd gear	2ème vitesses	marchas 1a y 2a
1012- 4	1	Schaltstange RGang	Shifting rod reverse gear	Réglette de marche AR	Palanca de cambio para
				$(\circlearrowleft)$	marcha atrás
1012- 5	]	Schaltgabel	Shifting fork	Fourchette	Horquilla de cambio
1012– 6	1	Schaltgabel I v. II Gang	Shifting fork	Fourchette de 1ère et	Horquilla de cambio para
1010 7	1	Cabaltarahal III IV Cana	1st a. 2nd gear	2ème vitesses	marchas 1a y 2a
1012– 7	!	Schaltgabel III v. IV Gang	Shifting fork 3rd a. 4th gear	Fourchette de 3ème et 4ème vitesses	Horquilla de cambio para marchas 3a y 4a
1012- 8	1	Schaltgabel RGang	Shifting fork reverse gear	Fourchette de marche AR	Horquilla de cambio para
70.2		January San	3		marcha atrás
1012- 9	1	Schaltkulisse	Shift guide	Coulisse d'embrayage	Culisa de cambio
1012–11	1	Schaltknüppel vollst.	Change-speed lever,	Levier de commande des vitesses compl.	Barra de cambio, compl.
1012-12	1	Scheibe	Washer	Rondelle	Arandela
1012–13	]	G 5	G 5	G 5	G 5
1012-14	1	Schaltwelle	Shifting shaft	Arbre de commande	Arbol de cambio
1012–15	1	Schalthebel F 45	Shifting arm F 45	Levier d'embrayage F 45	Palanca de cambio F 45
1012–16 1012–17	2	Faltenbalg	Bellows	Gaine en accordéon	Fuelle
1012-17	i	Schlauchband	Hose strap	Ruban de serrage du	Fleje para manguera
1012-10		Semadendana		raccord	i reje para mangoera
1012–19	4	Kugel	(Ball)	Bille	Bola
1012–21	8 2 1	Druckfeder	Compression spring	Ressort de pression	Muelle de presión
1012-22	8	D 2	D 2 A 3	D 2	D 2
1012–23	2	A 3	A 3	A 3	A3
1012–24		N 21	N 21	N 21	N 21
1012–25	1	Peilstab	Oil dipstick	Jauge d'huile	Varilla para el nivel de aceite
1012-26	1	N5	N 5	N 5	N 5
1012–27	1	Schaltknopf	Button	Bouton	Botón para palanca de cambio
1012-28	6	A 5	A 5	A 3	A 5

Schaltung zum Wechselgetriebe
Shifting gear for change-speed gearbox
Commande des vitesses
Cambio para caja de velocidades

1	. 2	<sub>i</sub> 3	3	3.	3
1012-29 1012-31 1012-32 1012-33 1012-34 1012-35 1012-36	6 6 1 1 1 1 1 1	D 3 A 21 Schlauchbinder C 3 Druckfeder Federteller J 24	D 3 A 21 Hose clip C 3 Compression spring Spring cap J 24	D 3 A 21 Attache du ruban C 3 Ressort de pression Cuvette de ressort	D 3 A 21 Ata-manguera C 3 Muelle de presión Plato de muelle J 24
		>	(B)		

Wechselgetriebe für Einfachkupplung

Change-speed gearbox for single clutch Boîte de vitesses — Embrague simple Cambio de marchas — Embrague simple




Wechselgetriebe Change-speed gearbox Boîte de vitesses Cambio de marchas

1	2	3	3	~3.♦	3
	<u> </u>				
1011-1	1	Getriebegehäuse	Gear housing	Carter de boîte de	Caja de cambio
1011- 2	2	H 25	LLOE	vitesses/	H 25
1011 0		J 24	H 25 J 24	H 25 J 24	J 24
1011- 3 1011- 4	2	Gehäusedeckel	Housing cover	Couvercle	Tapa de caja
1011- 4	2	A 79	A 79	A 79	A 79
1011- 6	2 2	D 64	D 64	D 64	D 64
1011- 7	6	A 40	A 40	A 40	A 40
1011- 8	8	D 62	D 62	D 62	D 62
1011- 9	6 8 2	A 42	A 42	A 42	A 42
1011-11	1	K 36	K 36	K 36	K 36
1011–12	1	Antriebshohlwelle 2)	Drive quill 2)	Arbre creux de	Arbol hueco de
	_			commande 2)	accionamiento 2)
1011–13	]	Antriebswelle 2)	Drive shaft 2)	Arbre de commande 2)	Arbol de accionamiento 2)
1011–14	1	K 37 <sup>2</sup> )	K 37 <sup>2</sup> )	K 37 <sup>2</sup> )	K 37 <sup>2</sup> )
1011–15	2	F 11 2)	F 11 <sup>2</sup> ) Drive shaft <sup>1</sup> )	F 11 2)	F 11 <sup>2</sup> )
1011-16	1	Antriebswelle 1)	F 46	Arbre de commande 1) F 46	Arbol de accionamiento 1) F 46
1011–1 <i>7</i> 1011–18	l i	F 46 K 78	K 78	K 78	K 78
1011–18	3	L 49	L 49	L 49	L 49
1011-21	ĭ	Antriebswelle 2)	Drive quill 2)	Arbre creux de	Arbol hueco de
7011 21		7,1111000,10110		commande 2)	accionamiento 2)
1011-22	1	Schaltrad Z = 39	Gear 39 teeth	Pignon, 39 dents	Rueda de cambio, '
					39 dientes
1011-23	1	Hohlwelle	Quill	Arbre creux	Arbol hueco
1011–24	1	Doppelschaltrad Z 21/17	Double gear 21/17 teeth	Pignon double,   21/17 dents	Rueda de cambio doble, 21/17 dientes
1011-25	1	Distanzscheibe	Spacing washer	Rondelle d'écartement	Arandela distanciaria
1011–26	i	Lagerbuchse	Bearing bush	Bague de palier	Casquillo de soporte
1011-27	i	Zahnrad $Z = 34$	Gear 34 teeth	Pignon, 34 dents	Rueda dentada,
					34 dientes
		1) nur für Ausführung	1) for single clutch design	1) pour type à embrayage	1) sólo p. tipo con
		mit Einfachkupplung	only	simple seulement	embrague simple
		<sup>2</sup> ) nur für Ausführung	<sup>2</sup> ) tor duplex clutch design	<sup>2</sup> ) pour type à embrayage	²) sólo p. tipo con
	1	mit Doppelkupplung	only	double seulement	embrague doble

Wechselgetriebe Change-speed gearbox Boîte de vitesses Cambio de marchas

1	2	3	3	3	3
1011–28 1011–29 1011–31 1011–32	1 1 1 2	Bolzenträger Schiebemuffe F 65 Distanzscheibe	Pin carrier Sliding sleeve F 65 Spacing washer	Support d'axe Manchon baladeur F 65 Rondelle d'écartement	Soporte de perno Manguito corredizo F 65 Arandela distanciaria
1011–33 1011–34 1011–35 1011–36	1 1 1	Schaftrad Z = 28 K 3 F 34 L 50	K 3 F 34 L 50	Pignon à queue, 28 dents K 3 F 34 150	Piñón, 28 dientes K 3 F 34 L 50
1011–37 1011–38 1011–42	i 1 1	Distanzrohr K 79 Zahnrad Z = 41	Spacer tube	Tube d'écartement K 79 Pignon, 41 dents	Tubo distanciario K 79 Rueda dentada,
1011–43	1	Zahnrad Z = 34	Gear 34 teeth	Pignon, 34 dents	41 dientes Rueda dentada, 34 dientes
1011–44 1011–45 1011–46	]	Zahnrad Z = 51 N 6 F 54	N 6 F 54	Pignon, 51 dents  N 6 F 54	Rueda dentada, 51 dientes N 6
1011-48 1011-48 1011-49	2 2 1 1		L 37 Spacer tube Reverse gear 28 teeth	L 37 Tube d'écartement Pignon de marche AR,	F 54 L 37 Tubo distanciario Rueda de marcha atrás
1011–51 1011–52	1	Rücklaufbolzen Zahnrad Z = 47	Reverse pin Gear 47 teeth	28 dents Axe de marche AR Pignon, 47 dents	28 dientes Perno de marcha atrás Rueda dentada, 47 dientes
1011–53 1011–54 1011–55 1011–56	1 1 2 1	Lagerbuchse Distanzrohr L 51 Doppelzahnrad Z = 52/29	Bearing bush Spacer tube L'51 Double gear 52/29 teeth	Bague de palier Tube d'écartement L 51 Pignon double,	Casquillo de soporte Tubo distanciario L 51 Rueda dentada doble,
1011–57 1011–58 1011–59	] ] ]	Distanzing F 43 G 36	Spacer ring F 43 G 36	52/29 dents Tube d'écartement F 43 G 36	52/29 dientes Anillo distanciario F 43 G 36
	į.				




# Wechselgetriebe Change-speed gearbox Boîte de vitesses Cambio de marchas

	_	_	_		_
	2	3	3	3	3
1011–61	1	Beilage von 0,5–1,0 mm	Shim, at option,	Cale de 0,5-1,0 mm,	Suplemento de 0,5–1,0 mm,
		wahlweise	from 0.5 to 1.0 mm	aux choix	opcionalmente
101162	4	D 62	D 62	D 62	D 62
1011–63	4	B 79	B 79	B 79 (0/3)	B 79
101164	1	Lagerflansch	Bearing flange	Bride de palier	Brida de soporte
1011-65	1	K 60	K 60	K 60 <	K 60
101166	1	C 70	C 70	C-70	C 70
101167	1	Sicherungsblech	Locking plate	Tôle d'arrêt	Chapa de seguridad
1011–68	1	Beilage von 3–3,3 mm	Shim, at option,	Cale de 3-3,3 mm,	Suplemento de 3—3,3 mm,
		wahlweise	from 3.0 to 3.3 mm	aux choix	opcionalmente '
1011-69	1	Deckel	Cover	Couvercle	Тара
1011-71	1	G 37	G 37	G 37	G 37
1011-72	1	F 32	F 32	F 32	F 32
1011–73	1	K 2	K 2	K 2	K 2
1011–74	2	F 11	Fin (°)	F 11	F 11
1011–75	1	Antriebwelle 2)	Drive shaft 2)	Arbre de commande 2)	Arbol de accionamiento 2)
1011–76	1	F 57 <sup>2</sup> )	F 57 <sup>2</sup> )	F 57 <sup>2</sup> )	F 57 <sup>2</sup> )
1011–77	1	⊥ F 55 ²)	F 55 2)	F 55 2)	F 55 <sup>2</sup>
1011–78	1	F 55 <sup>2</sup> ) Verbindungsstück <sup>2</sup> )	Connection piece 2)	Raccord 2)	Pieza de conexión 2)
1011–79	1	Verbindungsstück 2)	Connection piece 2)	Raccord 2)	Pieza de conexión 2)
1011-81	i	M 43 <sup>2</sup> )	M 43 <sup>2</sup> )	M 43 <sup>2</sup> )	M 43 <sup>2</sup> )
1011–82	1	F 56 <sup>2</sup> )	F 56 <sup>2</sup> )	F 56 <sup>2</sup> )	F 56 <sup>2</sup> )
1011–83	i	M 44	M 44	M 44	M 44
1011-84	ĺi	L 52 <sup>2</sup> )	L 52 <sup>-2</sup> )	L 52 <sup>2</sup> )	L 52 <sup>2</sup> )
1011–85	ĺ	Lagerdeckel	Bearing cover	Chapeau de palier	Tapa de cojinete
1011–86	3	B 80	B-80	B 80	B 80
101187	3	D 61	/D 61)	D 61	D 61
1011–88	20	Schaltbolzen	Shifting pin	Axe de commande	Perno de cambio
1011–89	ī	F 57 <sup>2</sup> )	F 57 <sup>2</sup> )	F 57 <sup>2</sup> )	F 57 <sup>2</sup> )
1011-91	i	G 31 1)	○G 31 ¹)	G 31 <sup>1</sup> )	G 31 1)
1011-92	i	Antriebswelle 1)	Drive shaft 1)	Arbre de commande 1)	Arbol de accionamiento 1)
1011-93	i	Antriebshohlwelle 1)	Drive quill 1)	Arbre creux de	Arbol hueco de
			23 40 /	commande 1)	accionamiento 1)
	!	1) nur für Ausführung	1) for single clutch	1) pour type à embrague	1) sólo p. tipo con
		mit Einfachkupplung	design only	simple seulement	embrague simple
		²) nur für Ausführung	<sup>2</sup> ) for duplex clutch	2) pour type àembrague	<sup>2</sup> ) sólo p. tipo con
		mit Doppelkupplung	design only	double seulement	embrague doble
		Doppoinappiong	acaign only	GOODIC SCOICHICH	chibiague aobie


Wechselgetriebe für Doppelkupplung

Change-speed gearbox for duplex clutch Boîte de vitesses – Embrayage double Cambio de marchas – Embrague doble



Wechselgetriebe Change-speed gearbox Boîte de vitesses Cambio de marchas

1 :	2	3	3	3.	3
1011–94 1011–95	1	Schaltmuffe Schaltwelle	Shifting sleeve Shifting shaft	Manchon de commande Axe de levier de commande	Manguito de cambio Arbol de cambio
1011-96 1011-97 1011-98 1011-99 1011-101 1011-102 1011-103 1011-104	1 1 3 3 1 1	Flanschbuchse Klemmstück Schalthebel D 3 A 15 G 6 Handgriff Antriebswelle Z = 13	Flanged bush Clamping piece Shifting lever D 3 A 15 G 6 Handle Drive shaft 13 teeth	Bague à bride Pièce de serrage Levier de commande D 3 A 15 G 6 Poignée Arbre de commande, 13 dents	Casquillo de brida Pieza de fijación Palanca de cambio D 3 A 15 G 6 Puño Arbol de accionamiento, 13 dientes
1011-105 1011-106 1011-107 1011-108 1011-109 1011-111 1011-112 1011-113 1011-114 1011-115 1011-115 1011-116 1011-117	1 2 7 7 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1	Lagerdeckel K 15 A 15 D 3 F 8 K 14 Distanzrohr Q 19 F 33 Lagerdeckel M 18 A 3 D 2 Zahnrad Z = 45	Bearing cover K 15 A 15 D 3 F 8 K 14 Spacer tube Q 19 F 33 Bearing cover M 18 A 3 D 2 Gear 45 teeth	Chapeau de palier K 15 A 15 D 3 F 8 K 14 Tube d'écartement Q 19 F 33 Chapeau de palier M 18 A 3 D 2 Pignon, 45 dents	Tapa de cojinete K 15 A 15 D 3 F 8 K 14 Tubo distanciario Q 19 F 33 Tapa de cojinete M 18 A 3 D 2 Rueda dentada.
1011–121 1011–122 1011–123 1011–124 1011–125 1011–126	1 1 1 1 1	L 31 F 47 Zapfwelle H 23 J 8 Verschlußkappe	L' 31 F 47 Pto-shaft H 23 J 8 Cap	L 31 F 47 Arbre de prise de force H 23 J 8 Chapeau obturateur	45 dientes L 31 F 47 Arbol de toma de fuerza H 23 J 8 Sombrerete de cierre




Mähbalkenantrieb
Cutter bar drive
Commande de barre de coupe
Accionamiento de barra segadora

<u> </u>	2	3	3	8	3
(101 <i>7</i> –10)	1	Mähbalkenantrieb vollst.	Cutter bar drive, compl.	Commande de barre de	Accionamiento de barra
(1017 10)	4	Manbalkenamneb vonst.	conci bai arive, compi.	coupe, compl.	segadora, compl.
1017 1	4	D 60	D 60	D 60	D 60
1017- 2		A 6	A 6	A	A 6
1017- 3	1	M 45	M 45	M 45	M 45
1017- 4	1	Antriebswelle	Drive shaft	Arbre de commande	Arbol de accionamiento
1017 5	1	Distanzbuchse	Spacer bush	Bague d'écartement	Casquillo distanciario
1017- 6	1	Deckel	Cover	Couvercle	Tapa
101 <i>7</i> – 7	1	K 15	K 15	K 15	K 15
1017 8		Schaltrad Z = 29	Gear 29 teeth	Pignon, 29 dents	Rueda de cambio,
	1		~~~	. 3	29 dientes
101 <i>7</i> – 9	1	J 24	J 24	J 24	J 24
101 <i>7</i> –11	2	H 25	H 25	H 25	H 25
101 <i>7</i> –12	1	D 63	D 63	D 63	D 63
101 <i>7</i> –13	1	Innenring	Inner ring	Bague intérieure	Anillo interior
101 <i>7</i> –14	2	L 53	L 53	L 53	L 53
1017–15	4	A 61	A 61	A 61	A 61
1017–16	]	A 72	A 72	A 72	A 72
1017–17	]	Schalthebel	Shifting lever	Levier d'embrayage	Palanca de cambio
101 <i>7</i> –18	1	N 4	N 4 ~ ^ \ /	N4	N 4
1017–19	]	M 46	M 46	M 46	M 46
1017–21	Į.	Schaltwelle	Shifting shaft	Arbre d'embrayage	Arbol de cambio
1017–22	ļ	Spannstift	Strain pin	Goupille de serrage	Clavija fiadora
1017–23	ļ	Kugel	Ball	Rotule	Bola
1017–24	ļ	Druckfeder	Compression spring	Ressort de pression	Muelle de presión
1017–25	<u> </u>	N 29	N 29	N 29	N 29
1017–26	<u> </u>	N 30	N 30	N 30	N 30
1017–27	1	Scheibe	) Washer	Rondelle	Disco
1017–28 1017–29	1	F 9	F 9	F9	F 9.
1017-29	<u> </u>	Gehäuse A 85	Housing	Carter	Caja
1017-31	2	A 149	A 85 A 149	A 85 A 49	A 85
1017-32	ì	Poilage von 40 bis 75 mm			A 149
1017-33	1	Beilage von 6,2 bis 7,5 mm wahlweise	from 6.2 to 7.5 mm	Cale de 6,2 à 7,5 mm	Suplemento de 6,2-7,5 mm,
1017–34	i	Zugstange	Pull rod	Bielle de traction	opcionalmente Varilla de tracción
1017-04	'	Logstunge	1 011 100	Diene de traction	varina de tracción

# Mähbalkenantrieb Cutter bar drive Commande de barre de coupe Accionamiento de barra segadora

			Acciona	_ ( ) .	_
1	2	] 3	3	3	3
1017–35 1017–36 1017–37 1017–38 1017–39 1017–41 1017–42	1 1 1 1 6 6	N 67 D 24 Deckel J 24 H 25 D 63 A 59	N 67 D 24 Cover J 24 H 25 D 63 A 59	N 67 D 24 Couvercle J 24 H 25 D 63 A 59	N 67 D 24 Tapa J 24 H 25 D 63 A 59




# Riemenscheibenantrieb Belt pulley drive Commande de poulie de battage Accionamiento de polea

1	2	3	8	3	3
1019–(10)		Riemenscheibenantrieb vollst.	Belt pulley drive complete	Commande de poulie de battage, complète	Accionamiento de polea, compl.
1019 1	1	Gehäuse	Housing	Carter	Caja
1019- 2	4	B 31	B 31	B 31	B 31
1019- 3	10	D 60	D 60	D 60	D 60
1019 4	Ť	Zentrierflansch	Centering flange	Bride de centrage	Brida de centraje
1019- 5	1	M 45	M 45 ~	M-45	M 45
1019 6	2	D 65	D 65	D 65	D 65
1019- 7	2	A 94	A 94	A 94	A 94
1019 8	2	C 80	C 80	C 80	C 80
1019 9	2 2 2 2 2	Sicherungsblech	Locking plate	Tôle d'arrêt	Chapa de seguridad
1019–11	2	Nasenscheibe	Tab washer (%)	Vis à pointe	Arandela con resalto
101912	1	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux	Cojinete de rodillos
				coniques	cónicos
1019–13		Paßring von 6,4–7,3 mm wahlweise	Locating ring from 6.4 to 7.3 mm, at option	Rondelle de 6,4–7,3 mm, au choix	Anillo de ajuste de 6,4–7,3 mm, opcionalmente
1019–14	1	Kegelrollenlager	Bevel roller bearing	Roulement à rouleaux coniques opcionalm.	Cojinete de rodillos cónicos
1019–15	1	Kegelrad und Kegel- ritzel, vollst. Z = 23	Bevel wheel and pinion, compl.	Roue et pignon coniques, coniques, compl.	Rueda cónica y piñón cónico, compl.
1019–16	1	Kernlochverschluß	Core hole plug	Bouchon de trou de	Tapón de desareno
1010 17	٠,	D .1 .1	Cover	dessablage	Tapa
1019–17	1	Deckel H 24	H 24	Couvercle H 24	H 24
1019–18 1019–19	i	] D 24	19		19
1019-19	i	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux	Cojinete de rodillos
	,		<i>y</i>	coniques	cónicos
1019–22		Beilage vollst	Shim, compl.	Cale de 0,2–1 mm,	Suplemento, completo
		von 0,2 – 1 mm wahlweise	from 0.2—1 mm, at option	au choix	de 0,2 — 1 mm opcionalmente
101923	,	Flanschrohr	Flanged tube	Tube à bride	Tubo de brida
1019-23	¦	Kegelrollenlager	Taper roller bearing	Roulement à rouleaux	Cojinete de rodillos
1019-24	'	Kegenonemager	ruper roller bearing	coniques	cónicos
1019–25	1	Dichtscheibe	Joint washer	Rondelle de joint	Disco de junta

### Riemenscheibenantrieb Belt Com


Belt pulley drive Commande de poulie de battage Accionamiento de polea

			Acciona	illienio de poled	
11	2	3	3	3	8
1019–26 1019–27 1019–28 1019–29 1019–31 1019–32 1019–33 1019–35 1019–36 1019–37	1 2 1 1 1 1 4 4 6 6 1	M 20 Q 28 Riemenscheibe Scheibe Sicherungsblech C 81 Entlüftungsventil A 62 D 63 A 4 Kegelrad und Kegelritzel Z = 21	M 20 Q 28 Belt pulley Washer Locating plate C 81 Venting valve A 62 D 63 A 4	M 20 Q 28 Poylie de battage Rondelle Tôle d'arrêt C 81 Reniflard A 62 D 63 A 4 Roue et pignon coniques, coniques compl.	M 20 Q 28 Polea Arandela Chapa de seguridad C 81 Vàlvula de purga de aire A 62 D 63 A 4 Rueda cónica y piñón cónico, compl.
		~ / /			



## Zwischenwelle mit Teller und Kegelrad Intermediate shaft Arbre intermédiaire Arbol intermedio

1	2	3	3	3	3
1023- 1 1023- 2 1023- 3	1 1 2	Deckel F 38 Beilage von 2,5–6,9 mm dick	Cover F 38 Shim from 2.5 to 6.9 mm thick,	Couvercle F 38 Cale de 2,5–6,9 mm, , au choix	Tapa F 38 2,5–6,9 mm espesor, opcionalmente
1023- 4 1023- 5 1023- 6	2 2 1	wahlweise K 91 Q 15 Kegelrad und Kegel- radwelle vollst.	at option K 91 Q 15 Bevel gear and bevel gear shaft, complete	K 91 Q 15 Pignon conique et arbre à pignon conique	K 91 Q 15 Rueda cónica y eje de rueda cónica, compl.
1023– 7	1	Zwischenwelle	Intermediate shaft 13/63 teeth	complets Arbre intermédiaire, 13/63 dents	Arbol intermedio 13/63 dientes
1023 8 1023 9 102311 102312	4 4 1	Z = 13/63 D 3 A 13 Verschlußkappe (nur bei Fortfall der Getriebe- bremse) Paßfeder	D 3 A 13 Cap (only with omission of transmission brake) Key	D 3 A 13 Chapeau (en cas de suppression du frein sur transmission) Clavette	D 3 A 13 Sombrerete de cierre (sólo al suprimirse el freno de cambio) Chaveta



### Hinterachse, Ausgleichgetriebe Ausgleichgetriebesperre

Rear axle, Differential, Differential lock Pont AR, Différentiel, Blocage du différentiel Eje trasero, diferencial, bloquéo de diferencial

1	2	3	3	<u> </u>	3
1027– 1	1	Linke Hinterachshälfte	Left-hand half rear axle	Moitié gauche de pont AR	Semi-eje trasero, izguierda
1027- 2 1027- 3	1	Rechte Hinterachshälfte Linkes Tragrohr	Right-hand half rear axle Left-hand supporting tube	Moitié droite de pont AR	Semi-eje trasero, derecha Trompeta de soporte, izquierda
1027– 4	1	Rechtes Tragrohr	Right-hand supporting tube	Trompette droite	Trompeta de soporte, derecha
1027- 5 1027- 6 1027- 7 1027- 8	15 2 16 2	A 63 Abdeckblech D 5 P 22	A 63 Cover plate D 5 P 22	A 63 Tôle de recouvrement D 5 P 22	A 63 Chapa de recubrimiento D 5 P 22
1027 9 102711 102712 102713	2 2 2 2 16	Preßring K 19 Lagergehäuse Sechskant-Paßschraube	Thrust ring K 19 Bearing housing Hex. fitted bolt	Bague de serrage K 19 Corps de palier Boulon 6 pans ajusté	Anillo de presión K 19 Caja de cojinete Tornillo hexagonal de ajuste
1027–14 1027–15 1027–16 1027–17 1027–18	2 12 12 12 4	M 12 Kugelfederring Riffelschraube C 31 Senkkerbnagel	M 12 Domed lock washer Knurled screw C 31 Countersunk grooved pin	M 12 Rondelle Grower bombée Vis moletée C 31 Goupille crantée à tête fraisée	M 12 Arandela elástica esférica Tornillo estriado C 31 Clavija ranurada de cabeza perdida
1027–19 1027–21 1027–22	2 1 1	G 19 A 62 Differentialgehäuse rechte Hälfte	G 19 A 62 Differential housing right-hand half	G 19 A 62 Carter de différentiel, moitié droite	G 19 A 62 Caja del diferencial, mitad derecha
1027–23	1	Differentialgehäuse linke Hälfte	Differential housing left-hand half	Carter de différentiel, moitié gauche	Caja del diferencial mitad izquierda
1027–24	1	Zahnrad Z = 63/13	Gear 63/13 teeth	Roue dentée, 63/13 dents	Rueda dentada 63/13 dientes
1027–25 1027–26 1027–27 1027–28 1027–29	1 4 6 12 4	Scheibe A 68 Sicherungsblech C 4 Kegelrad Z = 9	Washer A 68 Locking plate C 4 Bevel gear 9 teeth	Rondelle A 68 Tôle d'arrêt C 4 Pignon conique, 9 dents	Arandela A 68 Chapa de seguridad C 4 Rueda cónica, 9 dientes
102/27	-7	Negeridu Z — 7	pever geur 7 reem	rightin comque, 7 dems	Rocad comed, 7 dicines

### Hinterachse, Ausgleichgetriebe Ausgleichgetriebesperre


Rear axle, Differential, Differential lock Pont AR, Différentiel, Blocage du différentiel Eje trasero, diferencial, bloquéo de diferencial

1	2	3	! 3	i si di ci ci ci ci di più si ci que c	3
1027–31 1027–32 1027–33	2 1 2	Kegelrad Z = 16 K 6 Differentialkreuzzapfen	Bevel gear 16 teeth K 6 Differential cross pin	Pignon conique, 16 dents K.6. Croisillon de différentiel	Rueda cónica, 16 dientes K 6 Muñón en cruceta del
1027–34 1027–35 1027–36	4 1 8	Scheibe K 8 Sechskant–Paßschraube	Washer K 8 Hex fitted bolt	Rondelle K 8 . Boulon 6 pans ajusté	diferencial Arandela K 8 Tornillo hexagona!
1027–37	1	Kupplungsmuffe	Dog clutch	Manchon d'accouplement	de ajuste Manguito de
1027–38 1027–39 1027–41 1027–42 1027–43 1027–45 1027–46 1027–47 1027–48 1027–49 1027–51	1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	J 24 Sechskantschraube Schraubenfeder Hebel N 8 Welle A 17 D 3 J 2 B 9 Schaltknüppel A 15 Kugelknopf	J 24 Hexagon bolt Helical spring Lever N 8 Shaft A 17 D 3 J 2 B 9 Change-speed lever A 15 Knob	J 24 Vis 6 pans Ressort à boudin Levier N 8 Arbre A 17 D 3 J 2 B 9 Levier à main A 15 Poignée à boule	acoplamiento J 24 Tornillo hexagonal Muelle helicoidal Palanca N 8 Arbol A 17 D 3 J 2 B 9 Barra de cambio A 15 Botón esférico
			•		

### Betriebsbremse und Feststellbremse mit Betätigung

Operating brake, parking brake with actuating gear Frein de marche, frein d'immobilisation avec commande Freno de rodadura, Freno de estacionamiento con accionamiento

1 :	2	3	3	3	3
1030–101 1030–102	1	Bremspedal links Bremspedal rechts vollst	Brake pedal, left-hand Brake pedal, right-hand	Pédale de frein, gauche Pédale de frein, droite,	Pedal de freno izqu. Pedal de freno compl.
1030–103 1030–104 1030–105 1030–106 1030–107 1030–108 1030–109 1030–111 1030–112 1030–113 1030–114 1030–115 1030–116	1 1 2 2 4 4 1 2 1 1 1 1 2 2	Hebel Bremswelle Stellschraube Rückhohlfeder Sicherungssteckstift D 41 F 6 P 22 Zugstange Zugstange Zugstange Zugstange rechts Zugstange rechts C 4 C 13	complete Lever Brake shaft Set screw Return spring Locking pin D 41 F 6 P 22 Pull rod Pull rod Pull rod, right-hand Pull rod, right-hand C 4 C 13	compl. Levier Arbre de frein Vis de réglage Ressort de rappel Fiche de sécurité D 41 F 6 P 22 Bielle de traction Bielle de traction Bielle de traction, droite Bielle de traction, droite C 4 C 13	der. Palanca Arbol de freno Tornillo de ajuste Muelle antagonista Clavija de seguridad D 41 F 6 P 22 Varilla de tracción Varilla de tracción Varilla de tracción der. Varilla de tracción der. C 4 C 13
1030—118 1030—119 1030—121 1030—122 1030—122 1030—124 1030—125 1030—126	2 2 2 2 2 2 2 1	Spannschloßmutter Buchse Bremstrommel Hebel A 44 C 3 D 4 P 20	Turnbuckle nut Bush Brake drum Lever A 444 C 3 D 4 P 20	Ecrou tendeur Bague Tambour de frein Levier A 44 C 3 D 4 P 20 Mâchoire de frein,	Tuerca de cierre tensor Casquillo Tambor de freno Palanca A 44 C 3 D 4 P 20 Mordaza de freno compl.
1030–127 1030–128	1	Bremsbacke kompl. mit langem Belag Bremsbacke kompl. mit kurzem Belag	Brake shoe, complete with long lining Brake shoe, complete with short lining	Macnoire de trein, compl., avec garniture longue Mâchoire de frein, compl., avec garniture courte	Mordaza de freno compl.  con guarnición larga  Mordaza de freno compl.  con guarnición corta
1030–129 1030–131	1	Bremsendeckelplatte kpl. Bremswelle kompl.	Brake backplate, compl. Brake shaft, complete	Plaque de recouvrement de freins, compl. Arbre de frein, compl.	Placa de recubrimiento de freno compl. Arbol de freno, compl.



### Betriebsbremse und Feststellbremse mit Betätigung

Operating brake, parking brake with actuating gear Frein de marche, frein d'immobilisation avec commande Freno de rodadura, Freno de estacionamiento con accionamiento

			rreno de	roadaura, Freno de estacion	
1	2	3	3	3	3
1030–132	2	Nachstellung kompl.	Adjustment, complete	Rattrapage du jeu, compl.	Dispositivo de reajuste compl.
1030–133 1030–134 1030–135 1030–136 1030–138 – 1030–138 – 1030–141 1030–142 1030–143 1030–144 1030–145 1030–145 1030–147 1030–148	2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1	Zugfeder Zugfeder Lasche links Lasche rechts Nocken links Nocken rechts Scheibe Scheibe Scheibe Verschlußstopfen Federscheibe A 145 F 21 P 4 O-Ring	Tension spring Tension spring Strap, left-hand Strap, right-hand Cam, right-hand Washer Washer Washer Washer Screw plug Spring washer A 145 F 21 P 4 O-Ring	Ressort de traction Ressort de traction Eclisse aauche Eclisse droite Came aauche Came droite Rondelle Rondelle Bouchon de fermeture Rondelle éventail A 145 F 21 P 4 Bague en caoutchouc	Muelle de tracción Muelle de tracción Tirante izqu. Tirante der. Leva izqu. Leva der. Arandela Arandela Arandela Tapón de cierre Arandela elástica A 145 F 21 P 4 Anillo "O"
1030–149 1030–151 1030–152 1030–153 1030–154 1030–156 1030–157 1030–158 1030–159 1030–161 1030–162 1030–163 1030–164 1030–165 1030–166	1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 4 2 2	Zugfeder A 4 D 2 Zugstange Zugstange lang N 76 Spannschloßmutter C 4 C 13 Zahnstange Raste Blechhebel C 1 Anschlag B 21 Bremstrommel	Tension spring A 4 D 2 Pull rod Pull rod, long N 76 Turnbuckle nut C 4 C 13 Rack Quadrant Lever C 1 Stop B 21 Brake drum	rond Ressort de traction A 4 D 2 Bielle de traction Bielle de traction, longue N 76 Ecrou tendeur C 4 C 13 Crémaillère Cran Levier en tôle C 1 Butée B 21 Tambour de frein	Muelle de tracción A 4 D 2 Varilla de tracción Varilla de tracción larga N 76 Tuerca de cierre tensor C 4 C 13 Barra de cremallera Trinquete Palanca de chapa C 1 Tope B 21 Tambor de freno

### Betriebsbremse und Feststellbremse mit Betätigung

Operating brake, parking brake with actuating gear Frein de marche, frein d'immobilisation avec commande Freno de rodadura, Freno de estacionamiento con accionamiento

1	. 2	3		3	3
1 1030–168 1030–169 1030–171 1030–172 1030–174 1030–175 1030–176 1030–177 1030–178 1030–179 1030–181 1030–183 1030–184 1030–185	2   1   1   1   1   1   2   14   1   1   1   1   1   1   2   14   1	Bremsträger Hebel Scheibe A 15 D 3 M 37 Bremsbacke vollst. Bremsbelag E 26 Bremsbacke mit Druck- stücken u. Spreizhebel vollst.  Bremsendeckplatte  Bremswelle Dichtungskappe Dichtungsring Zugfeder Biegefeder F 3	Brake carrier Lever Washer A 15 D 3 M 37 Brake shoe, compl. Brake lining E 26 Brake shoe with thrust pads and spreading arm complete  Brake backplate  Brake shaft Sealing cap Sealing ring Tension spring Torsion spring Torsion spring F 3	Support de frein Levier Rondelle A 15 D 3 M 37 Mâchoire de frein, compl. Garniture de frein E 26 Mâchoire de frein avec pièces de butée et levier d'écartement, compl. Plaque de recouvrement de freins Arbre de frein Capuchon d'étanchéité Bague de joint Ressort de traction Ressort de flexion F 3	
1030–186 1030–187 1030–188 × 1030–189 × 1030–191 1030–192		Blattfeder E 38 E 33 Bremsbelag kurz	Brake lining, long Leaf spring E38 E33 Brake lining, short	Garniture de frein longue Ressort à lames E 38 E 33 Garniture de frein courte	1

### Betriebs- und Feststellbremse mit Betätigung nur für Export

Operating brake and parking brake with actuating gear, for export only Frein de marche et frein d'immobilisation avec commande, pour exportation seulement Freno de rodadura con posibilidad de fijarse con accionamiento, sólo para tipo de exportación

		- Hello de I	odddord con posibinddd do	=	
1	2	3	3	3♦	3
	_	_ , , , , ,	D	British & Sin anyaha	Pedal de freno izqu.
1030 1	1	Bremspedal links	Brake pedal, left-hand	Pédale de frein gauche	Pedal de freno der.
1030- 2	1	Bremspedal rechts vollst.	Brake pedal, right-hand,	Pédale de frein droite,	
		1	complete	compl	compl. Palanca
1030– 3	! ]	Hebel	Lever	Levier	
1030- 4	1	Bremswelle	Brake shaft	Arbre de frein	Arbol de freno
1030– 5	2 2 4	Stellschraube	Set screw	Vis de réglage	Tornillo de ajuste
1030– 6	2	Rückhohlfeder	Return spring	Ressort de rappel	Muelle antagonista
1030– <i>7</i>	4	Sicherungssteckstift	Locking pin	Fiche de sécurité	Clavija de seguridad
1030 8	2	D 41	D 41	_D 41	D 41
1030 9	1	F 6	F6	F 6	F6
103011	2	P 20	P 20	P 20	P 20
1030-12	1	Buchse	Bush	Bague	Casquillo
1030-13	1	Zugstange	Pull rod	Bielle de traction	Varilla de tracción
1030-14	1	Zugstange rechts	Pull rod, right-hand	Bielle de traction, droite	Varilla de tracción der.
1030-15	2	Druckfeder	Compression spring	Ressort de pression	Muelle de presión
103016	1	Spannstück links	Clamping piece	Pièce de serrage	Pieza de fijación
1030-17	1	Spannstück rechts	Clamping piece/	Pièce de serrage, droite	Pieza de fijación der.
		·	right-hand		
103018	2	Gewindespannstück	Threaded clamping piece	Pièce de serrage, filetée	Pieza roscada de
,,,,,,		•		-	fijación
1030-19	4	N 11	N 14~ < 6~	N 11	N 11
1030-21		C 3	C 3	C 3	C 3
1030-22	2	E 12	E/12	E 12	E 12
1030-23	2	D 26	D 26	D 26	D 26
1030-24	2 2 2 2 2 2	Bremstrommel	Brake drum	Tambour de frein	Tambor de freno
1030-25	2	Hebel	Lever	Levier	Palanca
1030–26	2	A 44	A 44	A 44	A 44
1030-27	2	C3	)C 3	C 3	C 3
1030–28	2 2	D 40	D 40	D 40	D 40
1030-29	2	P 20	P 20	P 20	P 20
1030–31	! ī	Bremsbacke kompl.	Brake shoe, complete,	Mâchoire de frein, compl.	Mordaza de freno compl.
		mit langem Belag	with long lining	avec garniture longue	con guarnición larga
1030-32	1	Bremsbelag lang	Brake lining, long	Garniture de frein longue	Guarnición de freno
1000 02			0, 0		larga
1030-33	2	Blattfeder	Leaf spring	Ressort à lames	Muelle de lámina
, 000 00	_	7 2.4	-	I	•

### Betriebs- und Feststellbremse mit Betätigung nur für Export

Operating brake and parking brake with actuating gear, for export only Frein de marche et frein d'immobilisation avec commande, pour exportation seulement Freno de rodadura con posibilidad de fijarse con accionamiento, sólo para tipo de exportación

1	2	3	3	<b>○3</b> ◇	3
	<del></del>	0			F 00
1030-34	30	E 38	E 38	E 38	E 38
1030-35	2	E 33	E 33	E 33 (%)	E 33
1030–35	ī	Bremsbacke kompl.	Brake shoe, complete	Mâchoire de frein, compl.	Mordaza compl. con
1000-00	•	mit kurzem Belag	with short lining	avec garniture courte	guarnición corta
1030–37	1	Bremsbelag kurz	Brake lining, short	Garniture de frein courte	Guarnición de freno
1030-37	•	Dichibolog kolz	0,	$(\bigcirc)$	corta
1030–38	1	Bremsendeckplatte kpl.	Brake backplate, compl./	Plaque de recouvrement	Placa de recubrimiento
1030-30	'	bremschaeckplane kp.		de freins, compl.	del freno, compl.
1000 00	1	Bremswelle kpl.	Brake shaft, complete	Arbre de frein, compl.	Arbol de freno compl.
1030–39	1 1	Nachstellung kpl.	Adjustment, compl.	Rattrapage du jeu compl.	Disps. de reajuste compl.
1030-41	2	7. afadar	Tension spring	Ressort de traction	Muelle de tracción
1030-42	1 1	Zugfeder	Tension spring	Ressort de traction	Muelle de tracción
1030–43		Zugfeder	Strap, left-hand	Eclisse gauche	Tirante izau.
1030-44		Lasche links	Strap, right-hand	Eclisse droite	Tirante der.
1030-45	!	Lasche rechts	Cam, right-hand	Came droite	Leva izau.
1030-46		Nocken rechts	Cam, left-hand	Came gauche	Leva der.
1030-47	!	Nocken links	Washer	Rondelle	Arandela
1030-48	!	Scheibe	Washer	Rondelle	Arandela
1030-49	Ĭ	Scheibe	Washer	Rondelle	Arandela
103051	2	Scheibe	Screw plug	Bouchon de fermeture	Tapón de cierre
1030–52	1	Verschlußstopfen		Rondelle éventail	Arandela elástica
1030–53		Federscheibe	Spring washer	A 145	A 145
1030–54	!	A 145	A 145 F/21	F 21	F 21
103055	!	F 21	P4	P 4	P 4
1030–56	: 1	P 4		Bague en caoutchouc	Anillo "O"
1030–57	2	O-Ring	Q-ring	rond	1
			Tamaian anning	Ressort de traction	Muelle de tracción
1030–58	Ļ	Zugfeder	Tension spring	A 4	A 4
1030–59	2 2	A 4	VA 4 D 2	$\frac{1}{0}\frac{7}{2}$	D 2
103061	2	D2	D Z   D =1.	Crémaillère	Barra de cremallera
1030–62	1	Zahnstange	Rack	Cran	Trinquete
1030–63	1	Raste	Quadrant	C1	C 1
1030–64	3	C1 ( )	C1	Butée	Tope
103065	]	Anschlag	Stop	B 21	B 21
103066	1	B 21	B 21	Levier en tôle	Palanca de chapa
1030–67	1	Blechhebel	Lever	Leviel ell lole	t didition are disepted

### Teleskopachse, Starrachse, Vorderachslagerbock, Spurstangen

Telescopic axle, rigid axle, front axle bracket, track rods Essieu télescopique, essieu rigide, support d'essieu AV, barres d'accouplement Eje rígido, caballete de soporte del eje delantero, eje delantero telescópicó, barras de ancho de rodada

1	2	3	3	3 🛇	3
(1033–10) (1033–20)	_	Vorderachse vollst. Teleskop-Vorderachse	Front axle, complete Telescopic front axle,	Essieu AV complet Essieu AV télescopique,	Eje delantero compl. Eje delantero telescópico compl.
1033 1 1033 2	2 2	vollst. Sicherungsblech C 23	complete Locking plate C 23	compl. Tôle de sécurité C 23	Chapa de seguridad C 23
1033– 3 1033– 4	1 4	Lenkhebel Tellerfeder	Steering arm Dished spring	Levier de direction Ressort Belleville	Palanca de guía Muelle de platillos
1033– 5 1033– 6	4	Sicherungsring Gummiring	Circlip Rubber ring	Circlips Bague en caoutchouc	Anillo de seguridad Anillo de caucho
1033 7 1033 8	2 2 2	Federglocke Nabe	Spring bell housing Hub	Cloche de ressort Moyeu	Campana de muelle Cubo Perno de rueda
1033 9 103311	10 2 2	Radbolzen Achsmutter	Wheel pin Axle nut N 81	Boulon Ecrou d'essieu N 81	Tuerca de eje N 81
1033–12 1033–13 1033–14	2	N 81 Kapsel K 41	Cap K 41	Capsule K 41	Tapa-cubo K 41
1033–15 1033–15 1033–16	2 2	K 46 Dichtungsring innen	K 46 Inner sealing ring	K 46 Joint intérieur	K 46 Anillo de junta interior
1033–17 1033–18	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4	Dichtungsring Dichtungsring außen	Sealing ring Outer sealing ring	Joint Joint extérieur	Anillo de junta Anillo de junta exterior
1033–19 1033–21	2 2	P 19 Q 8	P 19 Q 8	P 19   Q 8	P 19 Q 8
1033–22 1033–23		Deckel Druckscheibe	Cover Thrust washer	Couvercle Rondelle de pression Goupille cylindrique	Tapa Disco de presión Perno cilíndrico entallado
1033–24 1033–25	. 4	Zylinderkerbstift	Parallel grooved pin  Steering knuckle,	crantée Fusée de direction,	Eje vertical de guía
1033–25		Lenkschenkel links Lenkschenkel rechts	left-hand Steering knuckle,	gauche Fusée de direction,	izquierda Eje vertical de guía
1033–27	1	Spannkopf vollst.	right-hand Clamping head, compl.	droite Tête de serrage	derecha Cabeza de fijación
1033–28	1	Lenkachskörper	Steering axle body	Corps d'essieu de	compl. Cuerpo de eje de
1033–29	5	Kegelwulstschmierkopf	Grease nipple	direction Graisseur	direción Engrasadores cónicos

### Teleskopachse, Starrachse, Vorderachslagerbock, Spurstangen


Telescopic axle, rigid axle, front axle bracket, track rods Essieu télescopique, essieu rigide, support d'essieu AV, barres d'accouplement Eje rígido, caballete de soporte del eje delantero, eje delantero telescópicó, barras de ancho de rodada

		built			
1	2	3	3	3 🗘	3
			Bush	Bague	Casquillo
1033–31	4	Buchse	Bush	Bague	Casquillo
1033–32	2	Buchse		Porte-essieu gauche,	Soporte de eje, izquierda,
1033–33	1	Achsträger links vollst. 1)	complete 1)	compl. 1)	compl. 1)
1033–34	1	Achsträger rechts vollst. 1)		Porte-essieu droit, compl. 1)	Soporte de eje, der., cpl. 1)
1033–34	4	Flachbundmutter	Flat collar nut	Ecrou à collet bas	Tuerca de collarín plano
1033–35	4	Federring	Lock washer	Rondelle Grower	Arandela elástica
1033–36	4	Sechskantschraube	Hexagon bolt	Vis 6 pans	Tornillo hex.
	4	Mittelachsbrücke vollst.	Axle centre piece,	Pont intermédiaire compl.	Puente de eje central
1033–38	1	Millelachsbrucke vonst.	complete	7	compl.
1033-39	1	Spurstange vollst. nur	Track rod complete for	Barre d'accouplement	Biela de ancho de rodada,
1000 07	•	für Teleachse	telescopic axle only	compl., pour essieu	compl., sólo con eje
		101 1010 001100		télescopique seulement	delantero telescópico
1033–41	1	Spurstange vollst	Track rod, compt	Barre d'accouplement,	Biela de ancho de rodada
1000-41	'	oporarange vonor		compl.	compl.
1033–42	2	Splint	Split pin	Goupille fendue	Pasadores de aletas
1033-42	í	Federring	Lock washer	Rondelle Grower	Arandela elástica
1033-44	2	Federring	Lock washer	Rondelle Grower	Arandela elástica
1033-44	í	Stahlrohr	Steel tube	Tube acier	Tubo de acero
1033–45	, i	Sechskantmutter	Hexagon nut	Ecrou 6 pans	Tuerca hex.
1033-47	. 2	Sechskantmutter	Hexagon nut	Ecrou 6 pans	Tuerca hex.
1033-47	1	Kugelgelenk kompl.	Ball joint, complete	Articulation à bille,	Articulación esférica
1033-40	' '	Kodeldelelik kollibi:		compl.	compl.
1033-49	1	! A 123	A 123	A 123	A 123
1033-47	i j	A 123	(A)118	A 118	A 118
1033–51	2	Schelle	Clip	Collier	Abrazadera de fijación
	ļ	Dichtungsscheibe	Sealing ring	Rondelle de joint	Anillo de junta
1033–53	2	Dishtranskappe	Sealing cap	Capuchon d'étanchéité	Sombrerete de hermetiz.
1033-54	2 2 2	Dichtungskappe C 35	C 35	C 35	C 35
1033–55	2		Ball joint, complete	Articulation à bille,	Articulación esféra, compl.
1033–56	i '	Kugelgelenk kompl.		compl.	
1033–57	1	Kugelgelenk mit	Ball joint with steel tube	Articulation à bille avec	Articulación esférica
1000-07		Stahlrohr		tube acier	con tubo de acero
	!	1) nur bei Tele-Achse	1) for Telescopic axle	1) pour type Essieu	1) sólo p. tipo eje delantero
		, nor ber reie reise	,	<sup>'</sup> télescopique	telescópicó
	1		The state of the s	• •	

### Teleskopachse, Starrachse, Vorderachslagerbock, Spurstangen

Telescopic axle, rigid axle, front axle bracket, track rods Essieu télescopique, essieu rigide, support d'essieu AV, barres d'accouplement Eje rígido, caballete de soporte del eje delantero, eje delantero telescópicó, barras de ancho de rodada

barras de ancho de rodada						
1 2	3	3	3.	3		
1033-61 1 1033-62 1 1033-63 1	C 2 D 3 Vorderachslagerbock	C 2 D 3 Front axle bracket	C 2 D 3 Support d'essieu AV	C 2 D 3 Caballete de soporte del eje delantero		
1033-64   1 1033-65   1 1033-66   2 1033-67   1 1033-68   1 1033-69   3 1033-71   2 1033-72   2 1033-73   1 1033-58   1 1033-59   1	Schwingbolzen Fangmaul A 102 Klemmschraube A 80 D 64 A 90 D 65 Schutzkappe Klemmschelle A 123	Swivel pin Clevis A 102 Clamping bolt A 80 D 64 A 90 D 65 Protection cap Clip A 123	Pivot Chape A 102 Vis de serrage A 80 D 64 A 90 D 65 Capuchon de protection Collier de serrage A 123	Perno de articulación Boca de enganche A 102 Tornillo de fijación A 80 D 64 A 90 D 65 Sombrerete de protección Abrazadera de fijación A 123		
*						




# Lenkung und Lenkstange Steering system with drag rod Direction et tringlerie Dirección y barra de dirección

			211000.0.	. ,	
1	2	3	3	3,	3
(1037–10)		Lenkung vollst.	Steering system, compl.	Direction, compl.	Dirección, compl.
1037-10	1	Lenkstockhebel	Drop arm	Levier de commande de	Palanca de columna de
1007— 1		Lenkstockneset	510p a.m.	direction	dirección
1037 2	1	Rechtsgehäuse	Housing, right-hand	Carter de droite	Caja, tipo derecho
1037 - 3	i	Dichtring	Joint washer	Baque de joint	Anillo de junta
1037- 4	i	Ölstopfen	Oil plug	Bouchon à huile	Tapón de aceite
1037- 5	· i	Gehäusedeckel	Housing cover	Couvercle de carter	Tapa de caja
1037- 6	i	Dichtung	Gasket	Joint	Junta
1037- 7	4	Sechskantschraube	Hex. bolt	Vis 6 pans	Tornillo hexagonal
1037- 7	4	Federscheibe	Spring washer	Rondelle éventail	Arandela elástica
1037- 8	1	Rollenlaufring	Race	Bague de roulement à	Anillo de rodadura de
1037- 9	1	Kolleniaulining		rouleaux	rodillos
1037-11	1	Nachstellring	Adjusting ring (80)	Bague de réglage	Anillo de reajuste
1037-12	2	Rollenkäfig	Cage	Cage à rouleaux	Jaula de rodillos
1037–13	1	Sechskantmutter	Hex. nut	Ecrou 6 pans	Tuerca hexagonal
1037–14	i	Scheibenfeder	Woodruff key	Clayette Woodruff	Chaveta Woodruff
1037–15	l i	Lenkkontrollwelle rechts	Steering cam shaft	Axe de rouleau de	Eie de rodillo de
1007 10				direction, droit	dirección der.
103716	1	Kronenmutter	Castle nut	Ecrou crénelé	Tuerca de corona
1037-17	1	Splint	Split pin \	Goupille fendue	Pasador de aletas
1037-18		Führungsscheibe	Locating washer as	Rondelle de guidage Rondelle de guidage Rondelle de guidage	Arandela de guía )
1037-19	nach	Führungsscheibe	Locating washer (required	Rondelle de guidage } 💆 🖁	Arandela de guía según neces.
103721	Bedarf	Führungsscheibe	Locating washer required	Rondelle de guidage	Arandela de guía J "eces."
1037-22	1	Nachstellschraube	Adjusting screw	Vis de réglage	Tornillo de reajuste
103723	i	Sechskantmutter	Hex. nut	Ecrou 6 pans	Tuerca hexagonal
1037-24	i	Kugellagerbüchse .	Ball bearing bush	Bague de roulement à	Casquillo de cojinete de
				billes	bolas
1037–25	1	Zentrierring ( )	Locating ring	Bague de centrage	Anillo de centraje
103726	1	Druckfeder	Compression spring	Ressort de pression	Muelle de presión
1037–27	1	Nachstellflansch 🔨 🔿	Adjuster flange	Bride de réglage	Brida de reajuste
1037–28	4	Sechskantschraube	Hex. bolt	Vis 6 pans	Tornillo hexagonal
1037–29	4	Federscheibe	Spring washer	Rondelle éventail	Arandela elástica
1037–31	nach	Ausgl. Dichtung 0,1	Shim 0.1 as	Epaisseur 0,1 suivant	Junta de compen- sación 0.1
1007.00	Bedarf	A 1 D: 11 030	Shim 0.12 required	Englisher 0.30 besoin	sación 0,1 según Junta de compen- (neces.
1037–32		Ausgl. Dichtung 0,12	Shim 0.12 J required	Epaisseur 0,12 J Desoill	sación 0,12
			]		Sucton 0,12

# Lenkung und Lenkstange

#### Steering system with drag rod Direction et tringlerie Dirección y barra de dirección

Dirección y parta de dirección					
1	2	3	3	3	3
1037–33 1037–34	nach Bedarf	Ausgl. Dichtung 0,15 Ausgl. Dichtung 0,3	Shim 0.15 as required	Epaisseur 0,15 suivant besoin	Junta de compen- sación 0,15 Junta de compen- sación 0,3
1057–35 1037–36 1037–37 1037–38 1037–39	1 1 1 1	Ausgleichscheibe ²) Lenkspindel Mantelrohr Lenkrad Abdeckkappe	Shim 2) Steering spindle Jacket tube Steering wheel Cap	Rondelle 2) Arbre de direction Tube d'enveloppe Volant de direction Capuchon de recouvrement	Arandela <sup>2</sup> ) Husillo de dirección Tubo envolvente Volante de dirección Caperuza de recubri- miento
1037-41	1	Lenkstange vollst. 1)	Drag rod 1)	Bielle de direction, compl. 1)	Barra de dirección, compl. 1)
1037-42 1037-43 1037-44 1037-45 1037-46 1037-47 1037-48 1037-49 1037-51	2 2 2 2 2 2 2 4 1	Dichtungskappe Dichtungsscheibe Kronenmutter Splint A 83 A 147 D 64 Lenkstange vollst. Seegerring	Seal cap Joint washer Castle nut Split pin A 83 A 147 D 64 Drag rod Circlip	Capuchon de joint Rondelle de joint Ecrou crénelé Goupille fendue A 83 A 147 D 64 Bielle de direction, compl.	Caperuza de junta Arandela de junta Tuerca de corona Pasador de aletas A 83 A 147 D 64
		1) nur bei Ausführung mit Teleachse 2) nur für Type D 55	1) only for telecop. 2) only for D 55	1) Essieu AV télescopique 2) pour D 55	1) eje delantero teles- cópico 2) Sólo para D 25




## Motorhaube, Schilder, Trennwand

### Engine bonnet, marking plates, bulkhead Capot de moteur, plaques, cloison Capot, rótulos, tabique

_		2	3	~3.◊	3
1	2	3	3		
1041 1	1	Motorhaube	Engine bonnet	Capot de moteur	Capot
1041 1	i	obere Leiste	Top strip	Moulure supérieure	Listón superior
1041 2	i	Luftsieb	Grille	Tamis à air	Tamiz depurador de aire
	1	untere Leiste	Bottom strip	Moulure inférieure	Listón inferior
1041- 4	4	D 20	D 20	D-20	D 20
1041- 6			Ci	Č(D)	C1
1041- 7	4	C1	Rubber knob	Bouton en caoutchouc	Botón de goma
1041 8	4	Gummiknopf	Bonnet retainer	Attache de capot	Sujetador del capot
1041- 9	2	Haubenhalter	E 51	E 51	E 51
1041-11	4	E 51		A 16	A 16
1041–12	2 2	A 16	A 16	D 61	D 61
1041–13	2	D 61	D 61		Casquillo
104114	2	Büchse	Bush (%)	Bague	Tabique
1041–15	1	Trennwand	Bulkhead	Cloison	A 13
1041–16	4	A 13	A 13	A 13	D 61
1041–17	4	D 61	D 61	D 61	
1041–18	4	Gummiknopf	Rubber knob	Bouton en caoutchouc	Botón de goma
1041-19	3	Profilaummi	Rubber section	Caoutchouc profilé	Burlete de goma Emblema D 40
1041–21	1	Schriftbild D 40	Sign "D 40 "	Plaque avec inscription D 40	
1041-22	1	Rosette	Rosette	Rosace	Roseta
1041-22	i	obere Haubenleiste	Top bonnet strip	Moulure de capot	Listón de capot superior
1041-23	'	Obele Habbellielste		supérieure	,
1041–24	1	untere Haubenleiste	Bottom bonnet strip	Moulure de capot inférieure	Listón de capot inferior
		1	Front bonnet strip	Moulure de capot avant	Listón de capot delantero
1041–25	]	vordere Haubenleiste	Name lettering	Symbole de fabrique	Emblema de marca
1041-26	1	Firmenzeichen (DEUTZ)	Strip fastener, compl.	Attache de moulure,	Fijador de listón, compl.
1041–27	5	Leistenbefestiger kpl.	Strip tastener, compi.	compl.	
1041-28	9	Leistenbefestiger kpl.	Strip fastener, compl.	Attache de moulure,	Fijador de listón, compl.
1041-29	7	Leistenbefestiger kpl.	Strip fastener, compl.	compl. Attache de moulure,	Fijador de listón, compl.
1041-29	. /	reisienbeiesinger kpt.	omp residuely compi.	compl.	•
10/1 21	15	Sicharungshlach	Locking plate	Tôle de sécurité	Chapa de seguridad
1041-31	15	Sicherungsblech Schriftbild – L	Letter – L –	Inscription (L)	Rótulo (L)
1041–32		Schribild - L-	Eciloi E	(-/	
	:		1		•


# Motorhaube, Schilder, Trennwand Engine bonnet, marking plates, bulkhead Capot de moteur, plaques, cloison Capot, rátulos, tabique

			Cupoi, i	biblos, lubique	•
1	2	3	3	3 🗘	3
1041–33 1041–34 1041–35	21 21 1	Sechskantmutter Sicherungsscheibe Schriftbild "Luftgekühlt"	Hex. nut Locking plate Lettering "air-cooled"	Ecrou 6 pans Rondelle de sécurité Inscription "retroidi par air"	Tuerca hexagonal Arandela de seguridad Leyenda "refrigerado por aire"
			£		
		>			



Kraftstoffbehälter Fuel tank Réservoir à combustible Tanque de combustible

		rangeo	20 001111000111010	
1 2	3	3	3 🗘	3
1042- 1 1 1042- 2 1 1042- 3 1 1042- 4 1	Kraftstoffbehälter Dichtungsring Tankverschlußdeckel Tankeinfüllfilter Gummitülle	Fuel tank Joint washer Tank filling cap Tank inlet filter Rubber sleeve	Réservoir à combustible Bague de joint Couvercle de fermeture Filtre de remplissage Gaine en caoutchouc	Tanque de combustible Anillo de junta Cierre para tanque Filtro para el relleno del tanque Vaina de goma
1042- 8	Tankeinsatzfilter	Tank outlet filter	Filtre incorporé	Elemento filtrante para incorporación en el tanque
1042-9 1042-11 1042-12 11042-13 1042-14 1042-15 2 1042-16 4 1042-17 1042-18 11042-19 1042-21 1042-21 1042-22 1042-23 1042-24	Profilgummi Bodenventil J 24 H 44 J 5 H 2 J 6 Bolzen Bolzen B 26 Spannband Kraftstoffleitung Kraftstoffleitung Gummiring	Section rubber Bottom valve J 24 H 44 J 5 H 2 J 6 Pin Pin B 26 Strap Pipe Pipe Rubber O-ring	Caoutchouc profilé Clapet de fond J 24 H 44 J 5 H 2 J 6 Boulon Boulon B 26 Sangle d'attache Conduite Conduite Joint caoutchouc rond	Burlete de goma Válvula de fondo J 24 H 44 J 5 H 2 J 6 Perno Perno B 26 Fleje tensor Tubería Tubería Anillo de goma redonda



Luftfilter mit Leitung
Air cleaner with pipe
Epurateur d'air avec conduite
Filtro de aire con tubería


1	2	3	3	3	3
1043 1	1	Ölspül-Luftfilter, vollst.	Oil bath air cleaner,	Epyrateur d'air à bain	Filtro de aire en baño de
1043- 2 1043- 3 1043- 4 1043- 5 1043- 6 1043- 7 1043- 8 1043- 9 1043-11 1043-12	1 1 1 1 1 1 2 2	Filterkopf Filtereinsatz Olbehälter Dichtung A 20 Vierkantmutter Distanzröhrchen Leitung A 108 A 13 D 61	compl. Filter head Filter element Oil tank Gasket A 20 Square nut Spacer tube Pipe complete A 108 A 13 D 61	d'huile compl. Cuve de filtre Elément filtrant Récipient à huile Joint A 20 Ecrou 4 pans Petit tube d'écartement Conduite compl. A 108 A 13 D 61	aceite completo Parte superior del filtro Elemento de filtro Recipiente de aceite Junta A 20 Tuerca cuadrangular Tubito distanciario Tubería, completa A 108 A 108 A 13 D 61
1043–13 1043–14 1043–15 1043–16	4 4 4	C 2 Schlauchbinder Schlauchband	C 2 Hose clip Hose strap	C 2 Attache du ruban Ruban de serrage	C 2 Ata-manguera Cinta para manguera
1043–17 1043–18	2 1	Gummischlauch Vorabscheider vollst.	Rubber hose Pre-cleaner, compl.	du raccord Flexible en caoutchouc Séparateur primaire, compl.	Manguera Depurador previo, compl.
1043–19	1	Staubglas zum Vorabscheider	Dust bowl for pre-cleaner	Verre à poussière pour séparateur primaire	Vaso colector de polvo para el depurador previo
1043–21 1043–22	1	Schutzkappe Dichtung	Protection cap Gasket	Chapeau de protection Joint	Caperuza de protección Junta



# Auspuff mit Leitung


Exhaust with pipe Echappement et conduite Escape con tubería

7	2	3	3	3.	3
1044- 1 1044- 2 1044- 3 1044- 4	1 1 2 2	Funkensicherer Auspufftopf Beilage A 13 D 61	Spark-proof exhaust silencer Shim A 13 D 61	Pot d'échappement paré-étincelles Cale A 13 D 61	Silenciador a prueba de chispas Suplemento A 13 D 61
				7	
		>			



#### Fahrersitz Driver's seat Siège de conducteur Asiento del conductor

_ 1	2	3	3	3	3
1 1054- 1 1054- 2 1054- 3 1054- 4 1054- 5 1054- 6 1054- 7 1054- 8 1054- 9 1054- 11 1054- 12 1054- 13	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1	Sitzschwinge Gummi-Hohl-Feder Scheibe Distanzrohr A 98 Distanzrohr D 65 C 6 B 18 C 4 Fahrersitz Sitzkissen	Seat support  Hollow rubber spring  Washer Spacer tube A 98 Spacer tube D 65 C 6 B 18 C 4 Driver's seat Cushion	Balancier de siège  Ressort en caoutchouc creux Rondelle Tube d'écartement A 98 Tube d'écartement D 65 C 6 B 18 C 4 Siège de conducteur Coussin de siège	Brazo oscilante de soporte para el asiento Muelle de goma, hueco Arandela Tubo distanciario A 98 Tubo distanciario D 65 C 6 B 18 C 4 Asiento del conductor Cojín
1054–13 1054–14 1054–15 1054–16 1054–17	       	A 40 D 62 D 32	A 40 D 62 D 32 C 3	A 40 D 62 D 32 C 3	A 40 D 62 D 32 C 3
1054–18 1054–19	2 2	D 63 Scheibe	D 63 Washer	D 63 Rondelle	D 63 Arandela



# Drehzahlverstellung Speed control device Accélération Dispositivo de aceleración

			Dispositi	TO de deciciación.	
1	2	3	3	3,	3
1046- 1 1046- 2 1046- 3 1046- 4 1046- 5	1 1 1 1	Pedal Distanzschraube Schraubenfeder Distanzdraht Zugstange z. Pedal	Pedal Spacer screw Helical spring Spacer wire Pull rod for pedal	Pédale Vis d'écartement Ressort à boudin Fil d'écartement Bielle de traction pour pédale	Pedal Tornillo distanciario Muelle helicoidal Alambre distanciario Varilla de tracción para pedal
1046 6 1046 7 1046 8 1046 9 104611 104612 104613 104614	8 8 1 1 1 2 1	D 20 N 67 Lagerbock A 15 A 21 D 61 Umlenkhebel Hintere Druckstange	D 20 N 67 Bracket A 15 A 21 D 61 Reversing lever Rear push rod	D 20 N 67 Chevalet A 15 A 21 D 61 Levier de renvoi Bielle de poussée arrière	D 20 N 67 Caballete de soporte A 15 A 21 D 61 Palanca de inversión Varilla de atrás
1046–15 1046–16 1046–17	9 2 1	C 1 Gelenkstück Mittlere Druckstange	C 1 Articulated piece Push rod, centre	C 1 Pièce d'articulation Bielle de poussée centrale	C 1 Pieza articulada Varilla de centro
1046–18 1046–19	2 1	Lagerbuchse Vordere Druckstange	Bearing bush Front push rod	Bague de palier Bielle de poussée avant	Casquillo de soporte Varilla de delante
1046–21 1046–22 1046–23	1 1 1	Schlepphebel F 22 Untere Zugstange	Lever F 22 Bottom push rod	Levier traînant F 22 Bielle de traction inférieure	Palanca de arrastre F 22 Varilla de tracción, abajo
1046–24	1	Obere Zugstange	Top push rod	Bielle de traction supérieure	Varillà de tracción, arriba
1046–25 1046–26 1046–27 1046–28 1046–29 1046–31	] ] ] ] ]	Spannschloßmutter C 10 Handhebel Reibkegel Blechkonus Flachrundschraube	Turnbuckle nut C 10 Hand lever Friction cone Sheet metal cone Raised head screw	Ecrou tendeur C 10 Levier à main Cône de friction Cône en tôle Vis à tête ronde large	Tuerca de cierre tensor C 10 Palanca manual Cono de fricción Cono de chapa Tornillo de cabeza redonda plana
	!				

# Drehzahlverstellung Speed control device Accélération Dispositivo de aceleración

1	2	<b>3</b>	3	(3)	3
1046-32 1046-33 1046-34 1046-35 1046-36 1046-37 1046-38 1046-39 1046-41 1046-42 1046-43	1 1 2 2 1 2 2 2 2 4	Schraubenfeder Federteller Gewindestück B 4 D 60 Anschlag B 66 D 21 Sicherungsblech Gummitülle Unterlegblech	Helical spring Spring cap Threaded piece B 4 D 60 Stop B 66 D 21 Locking plate Rubber grommet Locking plate	Ressort à boudin Cuvette de ressort Pièce filetée B 4 D 60 Butée B 66 D 21 Tôle d'arrêt Gaine en caoutchouc	Muelle helicoidal Plato de muelle Pieza roscada B 4 D 60 Tope B 66 D 21 Chapa de seguridad Vaine de goma Chapa de calce

1049- 1

1 :	2	3	3	3	3
1049-34	2	Kabelband	Cable band	Bande de câble	Cinta de cables
1049–35	ī	Rohrschelle	Clip	Collier de serrage	Abrazadera de tubo
1049–36	i	Rohrschelle	Clip	Collier de serrage	Abrazadera de tubo
1049–37	i	Gummikappe für Anlasser	Rubber cap for starter	Capuchon en caoutchouc pour démarreur	Sombrerete de goma para arrancador
1059–38	2	A 13	A 13	Á 13 )	A 13
1049–39	3	Linsenschraube mit Kreuzschlitz	Fillister head screw with cross slot	Vis à tête bombée à fente èn croix	Tornillo de cabeza len- ticular con ranura en cruceta
1040 41	1	Gummitülle	Grommet	Gaine en caoutchouc	Vaina de goma
1049-41	,		Clip	Collier de fixation	Abrazadera de fijación
1049-42	1	Befestigungsschelle Kabelsatz vollst	Set of cable, compl.	Jeu de câbles, compl.	Juego de cables, compl.
1049-43	1		Clip	Collier de fixation	Abrazadera de fijación
1049-44	ļ	Befestigungsschelle	Fillister head screw with	Vis à tête bombée à fente	Tornillo de cabeza len-
1049–45	1	Linsenschraube mit Kreuzschlitz	cross slot	en croix	ticular con ranura de cruceta
1049–46	1	Linsenschraube mit Kreuzschlitz	Fillister head screw with cross slot	Vis à tête bombée à fente en croix	Tornillo de cabeza len- ticular con ranura de cruceta
104947	4	Sechskantmutter	Hex. nut	Ecrou 6 pans	Tuerca hex.
1049–48	4	Sicherungsscheibe	Safety plate	Rondelle de sécurité	Arandela de seguridad
1049–49	ĩ	Öldruckschalter	Oil pressure switch	Commutateur de pression d'huile	Conmutador para presión de aceite
1049–51	1	Armaturenbrett	Switchbox	Boîte de distribution	Caja de conexiones
1049–52	i	Abdecktülle für Lenkung	Cover grommet for steering system	Gaine protectrice pour colonne de direction	Vaina de recubrimiento para dirección
1049–53	1	Verschlußdeckel	Cover	Couvercle	Tapa de cierre
1049–54	i	Halter für Kontrollleuchte		Support de lampe témoin	Sujetador para lámpara de control
1049–55	1	Gummihalter	Rubber retainer	Attache en caoutchouc	Sujetador de goma
1049–56	i	Glühüberwacher	Heater plug indicator	Témoin de réchauffage	Controler de incandes- cencia
1049–57	1	Glühanlaßschalter	Heater plug starter switch	Commutateur de réchauf- fage-démarrage	Conmutador de incandes- cencia-arranque
1049–58	1	Sicherungsdose	Fuse box	Boîte à fusibles	Caja de fusibles

# Elektrische Ausrüstung Electrical equipment Equipment électrique Equipo eléctrico

1 !	2	3	3	3	3
1049–59	1	Schaltschloss	Switchbox	Commutateur d'éclairage	Conmutador para alum- brado y encendido
104961	1	Steckdose mit Deckel	Socket with cover	Prise de courant avec couvercle	Caja de énchufe con tapa
1049–62	1	Blinkgeber	Trafficator relay	Transmetteur de clignoteur	Relé de intermitencia
104963	8	Schmelzeinsatz	Fuse element	Elément fusible	Fusible
1049–64	2	Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz	Fillister head screw with cross slot	Vis à tête bombée avec fente croix	Tornillo de cabeza len- ticular con ranura de cruceta
1049–65	1	Deckel zur Sicherungs- dose	Cover for fuse box	Couvercle pour boîte à fusibles	Tapa para caja de fusibles
1049–66	3	Kontrolleuchte	Pilot lamp	Lampe témoin	Lámpara de control
1049–67	3 2 2	Sechskantmutter	Hex. nut	Ecrou 6 pan	Tuerca hex.
1049–68	2	Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz	Fillister head screw with cross slot	Vis à tête bombée avec fente en croix	Tornillo de cabeza len- ticular con ranura de cruceta
104969	2	Sicherungsscheibe	Safety plate	Rondele de sécurité	Arandela de seguridad
1049–71	2 2 2 2	Zylinderschraube	Cheese-headed screw	Vis à tête cilindrique	Tornillo de cabeza cilindr.
1049–72	2	Sechskantmutter	Hex. nut	Ecrou 6 pan	Tuerca hex.
1049–73		Sicherungsscheibe	Safety plate	Rondelle de sécurité	Arandela do seguridad
1049–74	1	Schaltschloßdeckel	Switch box cover	Couvercle de boîte de distribution	Tapa para caja de conexiones
1049–75	3	Lampen	Lamp	Lampe	Lámpara
1049–76	]	Kabelsatz vollst.	Set of cable, compl.	Jeu de câbles, compl.	Juego de cables, compl.
1049– 77	<b>-</b> .1	Mehrzweckschalter	Multi-purpose switch	Commutateur à usages multiples	Conmutador múltiple
1049– 78	1	Flachsteckverteiler	-Flat socket distributor	Distributeur	Distribuidor de enchufe plano
1049- 79	2	Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz	Fillister head screw with cross slot	Vis à tête bombée avec fente en croix	Tornillo de cabeza len- ticular con ranura de cruceta
1049- 81	1	Profilgummi	Section rubber	Caoutchouc profilé	Perfil de goma
1049- 82	1	Flachsteckverteiler	Flat socket distributor	Distributeur	Distribuidor de enchufe
					plano

1	2	3	3	3 ♦	3
1049 83 1049 84	1	Kabelsatz vollst. Bremslichtzugschalter	Cables set, compl. Stop light pull switch	Jeu de câbles, compl. Interrupteur à tirette du feu de stop	Juego de cables, compl. Conmutador de tiro para luz de frenado
1049— 85 1049— 86	6 5	Befestigungsschelle Linsenschraube mit Kreuzschlitz	Clip Fillister head screw with cross slot	Collier de fixation Vis à tête bombée avec fente en croix	Abrazadera de fijación Tornillo de cabeza len- ticular con ranura de cruceta
1049— 87 1049— 88 1049— 89 1049— 91 1049— 92	2 2 4 8 9	Profilgummi ( Leitungsverbinder Befestigungsschelle Befestigungsschelle Linsenschraube mit Kreuzschlitz	Section rubber Cable connector Clip Clip Fillister head screw with cross slot	Caoutchouc profilé Raccord de conducteurs Collier de fixation Collier de fixation Vis à tête bombée avec fente en croix	Perfil de goma Ligador de cables Abrazadera de fijación Abrazadera de fijación Tornillo de cabeza len- ticular con ranura de cruceta
1049- 93 1049- 94 1049- 95 1049- 96 1049- 97 1049- 98 1049- 99	1 1 1 1 4	Kabelsatz vollst. Kabelsatz vollst. Kabelsatz vollst. Kabelsatz vollst. Gummitülle Gummitülle 7-pol. Anhängersteckdose	Set of cables, compl. Set of cables, compl. Set of cables, compl. Set of cables, compl. Grommet Grommet 7-pole socket for trailer	Jeu de câbles, compl. Jeu de câbles, compl. Jeu de câbles, compl. Jeu de câbles, compl. Gaine en caoutchouc Gaine en caoutchouc Prise de courant de remorque à 7 pôles	Juego de cables, compl Juego de cables, compl Juego de cables, compl Juego de cables, compl Vaina de goma Vaina de goma Caja de enchufe, de 7 polos para remolque
1049–101	1	Halter z. Anhänge- steckdose	Retainer for trailer socket	Support pour prise de courant de remorque	Soporte para caja de enchufe para remolque
1049–102 1049–103 1049–105 1049–105 1049–107 1049–107 1049–108 1049–109	1 1 1 1 2 2 3	Kabelsatz vollst. Kabelsatz vollst. Befestigungsschelle A 39 D 62 A 37 D 32 Senkschraube	Set of cables, compl. Set of cables, compl. Clip A 39 D 62 A 37 D 32 Countersunk screw	Jeu de câbles compl. Jeu de câbles compl. Collier de fixation A 39 D 62 A 37 D 32 Vis à tête fraisée	Juego de cables, compl. Juego de cables, compl. Abrazadera de fijación A 39 D 62 A 37 D 32 Tornillo de cabeza perdida
			1		

1	2	3	3	3, ~	3
1 1049-111 1049-113 1049-115 1049-116 1049-117 1049-118 1049-119 1049-121 1049-122 1049-123 1049-124 1049-125 1049-127 1049-128 1049-129 1049-131 1049-138 1049-139 1049-139	2 1 1 2 1 2 5 1 1 2 2 2 3 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Kabelsatz vollst. 1) Kabelsatz vollst. 1) Kabelsatz vollst. 1) Kabelsatz vollst. 1) Einstecklemme Linsenblechschraube Befestigungsschelle Schaltschloß 1) Signalknopf 1) Verschlußstopfen 1) Verschlußstopfen 1) Verschlußstopfen 1) Verschlußstopfen 1) Leitungsverbinder Leitung vollst. 1) Leitungsverbinder Verkleidung Positionsleuchte 1) Glühlampe Blink-Positionsleuchte Glühlampe Bilux-Glühlampe	Set of cables, compl. 1) Terminal plug Self-cutting fillister-head screw Clip Switchbox 1) Horn button 1) Screw plug 1) Cable connector Lead, cpl. Cable connector Sheeting Position light 1) Bulb Flashing position light Bulb Two-filament bulb Parking light bulb	Jeu de câbles, compl. 1) Borne à fiche Vis à tête bombée  Collier de fixation Commutateur d'éclairage1) Bouton d'avertisseur 1) Bouchon 1) Bouchon 1) Bouchon 1) Bouchon 1) Raccord de conducteurs Conducteur compl. Raccord de conducteurs Revêtement Feu de stationnement 1) Ampoule Feu de stationnement clignoteur Ampoule Ampoule à deux filaments Ampoule de feu de	Juego de cables, compl. 1) Borne de enchufe Tornillo de cabeza lenticular para chapa Abrazadera de fijación Conmutador de alumbrado y de encendido 1) Botón de bocina 1) Tapón 1) Tapón 1) Juego de cables, compl. 1) Ligador de cables Cable, compl. Ligador de cables Revestimiento Lámpara de posición con luz intermitente Lámpara Lámpara de doble filamento Lámpara para luz de
1049-141	2	Standlicht-Gluhlampe	rarking light bulb	stationnement	estacionamiento
		1) bei Ausführung ohne Blinklicht	1) for type without trafficators	1) pour type sans clignoteurs	1) para tipo sin luz intermitente

1	2	3	3	3.	3
1049–142	1	Scheinwerfer rechts	Head lamp right,	Phare droit, compl.	Faro, derecha, compl.
1049–143	2	vollst. Schwingsockel im Scheinwerfer enthalten	compl. Anti-vibartory mount incorporated in head	Support antivibratoire, contenu dans phare	Zócalo antivibratorio incluído en el faro
1049–144	1	Scheinwerfer links	lamp Head lamp left, compl.	Phare gauche, compl.	Faro, izq., compl.
1049–145	1	Traktormeter-Variante N/NF	Tractormeter,	Tractormètre,	Tractórmetro, Variante N/NF
1049–146	1	Traktormeter-Variante NS/NFS	Tractormeter, version NS/NFS	Tractormètre, variante NS/NFS	Tractórmetro, Variante NS/NFS
1049–147	1	Traktormeter-Variante US/UFS	Tractormeter, version US/UFS	Tractormètre, variante US/UFS	Tractórmetro, Variante US/UFS
1049-148	! ]	Biegsame Welle	Flexible shaft	Arbre flexible	Arbol flexible
1049-149	1	Biegsame Welle	Flexible shaft	Arbre flexible	Arbol flexible
1049–151	1	Winkeltrieb	Angle drive	Transmission angulaire	Accionamiento angular
1049-152	2	Kabelband	Cable strap	Bande de câble	Cinta de cables
1049-153	1	Befestigungsschelle	Clip	Collier de fixation	Abrazadera de fijación
1049-154	1	Sechskantschraube	Hex. bolt //	Vis 6 pan	Tornillo hex.
1049-155	1	Sechskantmutter	Hex. nut	Ecrou 6 pan	Tuerca hex.
1049-156	1	Sicherungsscheibe	Safety plate	Rondelle de sécurité	Arandela de seguridad
1049-157	6	Glühbirne	Bulb	Ampoule	Lámpara
1049158	1	Dichtungsscheibe	Sealing washer	Rondelle de joint	Disco de hermetización
1049-159	1	Gummitülle	Grommet	Gaine en caoutchouc	Vaina de goma
1049-161	1	Kabelsatz vollst.	Cable set, compl.	Jeu de câbles, compl.	Juego de cables, compl.
1049-163	2	Verkleidung	Sheeting	Revêtement	Revestimiento
1049–164	2 2	Schluß-Bremsleuchte	Combined tail and stop light	Feu AR et de stop	Luz de cola con luz de frenado
1049165	2	Glühlampe 12 V 18 W	Bulb 12 V 18 W	Ampoule	Lámpara 12 V / 18 W
1049-166	2 8	D 20	D 20	D 20	D 20
1049-167	2	A 2	A 2	A 2	A 2
1049–168	2 2	Sechskantmutter	Hex. nut	Ecrou 6 pan	Tuerca hex.

1	2	3	3	3	3
1049–169 1049–171 1049–172 1049–173 1049–174 1049–175	2 3 1 1 1 1 1	Senkschraube Sicherungsscheibe Auflage Sechskantschraube Käfigmutter Kennzeichenleuchte	Countersunk screw Safety plate Base Hex. bolt Cage nut Plate light	Vis à tête fraisée Rondelle de sécurité Assise Vis 6 pan Ecrou Feu de plaque	Tornillo de cabeza perdida Arandela de seguridad Apoyo Tornillo hex. Tuerca de jaula Lámpara alumbrado de matrícula
1049–176 1049–177 1049–178 1049–179	2 1 1 4	Halter Glühlampe 12 V 4 W Glühlampe 12 V 10 W A 9	Retainer Bulb 12 V 4 W Bulb 12 V 10 W A 9	Support Ampoule Ampoule A 9	Sujetador Lámpara 12 V / 4 W Lámpara 12 V / 10 W A 9

### Blechverkleidung und Kotflügel, Rückstrahler, Beifahrersitz

Sheeting and mudguards, reflector, passenger seat Habillage en tôle et garde-boue AR, catadioptres, siège de convoyeur Chapería y guardabarros, ojos de gato, asiento del acompañante

1	2	3	3	3 ♦	3
1051- <b>1</b>	1	Stütze rechts	Support, right-hand	Support droit	Apoyo der.
1051 - 2	i	Stütze links	Support, left-hand	Support gauche	Apoyo izq.
1051 - 3	2	Schutzblech	Mudguard	Tôle protectrice	Chapa de protección
1051 - 4	6	D 23	D 23	D 23	D 23
1051- 5	4	Lasche	Strap	Eclisse	Tirante
1051- 6	4	A 17	A 17	A 17	A 17
1051- 7	j	A 15	A 15	A 15	A 15
1051 8	2 4	A 39	A 39	A 39	A 39
1051- 9	6	D 61	D 61	D 61	D 61
1051–11	4	D 62	D 62	D 62	D 62
1051-12	6	C 2	C 2	C 2	C 2
1051–13	ĭ	Kotflügel rechts, vollst.	Mudguard, right-hand	Garde-boue droit, compl.	Guardabarros der. compl.
1001 10	•	Remoger reams, vens.	complete	Surue-book aron, compi.	Couradouros der. compi.
1051-14	1	Kotflügel links vollst.	Mudguard, left-hand,	Garde-boue gauche,	Guardabarros izq. compl.
	_		complete	compl.	
1051–15	1	Bodenblech links	Bottom plate, left-hand	Tôle de fond, gauche	Chapa de piso izq.
1051–16	]	Bodenblech rechts	Bottom plate, right-hand	Tôle de fond, droite	Chapa de piso der.
1051–17	1	Fußblech links vollst.	Step, left-hand, complete	Tôle de repose-pied,	Chapa de piso izq.
		F 01.1 1 1.		_ gauche, compl.	
1051–18	1	Fußblech rechts	Step, right-hand	Tôle de repose-pied,	Chapa de piso der.
1051 10	_	6	200	_ droit	<b>-</b>
1051–19	2 2	Seitenstrebe	Brace	Entretoise	Tirante lateral
1051-21	4	Distanzkasten	Spacer box	Boîte d'écartement	Caja distanciaria
1051-22	4	A 74	A 74	A 74	A 74
1051–23	4 2 2	A 100	A100	A 100	A 100
1051-24	2	D 26	D 26	D 26	D 26
1051-25	4	D 63	D 63	D 63	D 63
1051–26	35	A 13	A)13	A 13	A 13
1051-27	4	A 12	A 12	A 12	A 12 C 2
1051–28	26 39	C2	C 2	C 2	C 2
1051–29	37	D 61	D 61	D 61	D 61
1051-31	,	Gummitülle	Grommet	Gaine en caoutchouc	Vaine de goma
1051-32	6	H 31	H 31	H 31	H 31
1051–33	4	H 32	H 32	H 32	H 32
1051–34	8	H 21	H 21	H 21	H 21

### Blechverkleidung und Kotflügel, Rückstrahler, Beifahrersitz

# Sheeting and mudguards, reflector, passenger seat Habillage en tôle et garde-boue AR, catadioptres, siège de convoyeur Chapería y guardabarros, ojos de gato, asiento del acompañante

1 :	2	3	3	3	3
1051–35 1051–36 1051–37 1051–38 1051–39 1051–41 1051–43 1051–44 1051–45 1051–46 1051–47 1051–48 1051–49	2 2 2 6 6 1 2 4 1 4 4 2 2	Bügelschraube Verstärkungsplatte A 5 C 1 D 60 Rückenlehne links Drehwirbel Linsensenkschraube Sitzkissen Federring Sechskantmutter Rückstrahler Zylinderschraube	U-screw Reinforcing plate A 5 C 1 D 60 Backrest, left-hand Locking swivel Oval-head screw  Seat cushion Lock washer Hexagon nut Reflector Cheese-head screw	Vis à étrier Plaque de renforcement A 5 C 1 D 60 Dossier gauche Articulation Vis noyée Coussin de siège Rondelle Grower Ecrou 6 pans Catadioptre Vis à tête cylindrique	Tornillo de estribo Placa de refuerzo A 5 C 1 D 60 Respaldo izq. Articulación Tornillo de cabeza lenticular perdida Cojín de asiento Arandela elástica Tuerca hexagonal Ojo de gato Tornillo de cabeza
1051-51	2	Sicherungsscheibe	Washer	Rondelle de sécurité	cilíndrica Arandela de seguridad

# Werkzeugkasten Toolbox Boîte à autils Caja de herramientas

1	2	3	3	3	3
1055– 1	1	Werkzeugschale	Tool tray	Cuvette à outils	Recipiente de herramientas
1055 2	1	Haube z. Verkleidungs- kasten	Hood for tool case	Capot pour boîte de recouvrement	Caperuza para caja de revestimiento
1055– 3 1055– 4 1055– 5	1 1 1	Verkleidungskasten Abschlußkappe Gummistütze	Tool case Cap Rubber support	Boîte de recouvrement Chapeau d'extrémité Support en caoutchouc	Caja de revestimiento Sombrerete de cierre Soporte de goma
1055 6 1055 7 1055 8	2 2 1	Deckel Deckel Gummimanschette	Cover plate Cover Rubber sleeve	Couvercle Couvercle Manchette en caoutchouc	Tapa de cierre Tapa Manguito de goma
1055 9 105511	4 2	D 24 Rohrschelle	D 24 Pipe clip	D 24 Collier de serrage Ressort à boudin	D 24 Abrazadera de tubo Muelle helicoidal
1055–12 1055–13	1	Schraubenfeder Linsensenkschraube	Helical spring Oval head screw	Vis à tête bombée et fraisée	Tornillo de cabeza lenticular perdida
1055–14 1055–15 1055–16	1 2 6	Abschlußkappe 1) Gummitülle Gummiknopf	Cap 1) Grommet Rubber knob	Chapeau d'extrémite 1) Gaine en caoutchouc Bouton en caoutchouc	Sombrerete de cierre 1) Vaina de goma Botón de goma
1055–17	4	Linsenblechschraube	Self-tapping fillister head screw	Vis tête cylindrique bombée	Tornillo de capeza lenticular
1055–18 1055–19 1055–21	4 2	D 90 A 23 A 12	D 90 A 23 A 12	D 90 A 23 A 12	D 90 A 23 A 12
1055–21 1055–22 1055–23	2 5 2 7 2	C 2 D 61	C2 D61	C 2 D 61	C 2 D 61
1055–24	2	Distanzrohr  1) nur bei Anbau einer Hydraulikanlage	Spacer tube 1) for type with Automatic power lift	Tube d'écartement  1) Relepage hydraulique à double contrôle	Tubo distanciario 1) Elevador hidráulico de efecto regulado
			:		

1059 12-13 22-23-1.2.3.4.5 6.7

## Räder, Luftbereifung und Ballastgewichte, normal

Pneumatic tyres and ballast weights, standard Pneumatiques et lest normalaux Neumáticos y pesos de lastre, normal

1	2	3	3		3
		Luftbereifung hinten	Pneumatic tyres, rear	Pneus AR	Neumáticos atrás
1059– 1	2	Scheibenrad für Bereifung 9–32 AS H 7350	Disc wheel for tyres 9–32 AS H 7350	Roue à voile plein pour pneus 9–32 AS H 7350	Rueda de plato para neumàticos 9–32 AS H 7350
1059- 2	2	Scheibenrad für Bereifung 9–36 AS H 7350	Disc wheel for tyres 9–36 AS H 7350	Roue à voile plein pour pneus 9–36 AS H 7350	Rueda de plato para neumàticos 9–36 AS H 7350
1059– 3	2	Scheibenrad für Bereifung 11,2/10–28 AS H 7350	Disc wheel for tyres 11,2/10–28 AS H 7350	Roue à voile plein pour pneus 11,2/10–28 AS H 7350	Rueda de plato para neumàticos 11,2/10–28 AS H 7350
1059 4	2	Scheibenrad für Bereifung 12,4/11–28 AS H 7350	Disc wheel for tyres 12,4/11–28 AS H 7350	Roue à voile plein pour pneus 12,4/11–28 AS H 7350	Rueda de plato para neumàticos 12,4/11–28 AS H 7350
1059– 5	2	Scheibenrad für Bereifung 12,4/11–32 AS H 7350	Disc wheel for tyres 12,4/11–32 AS H 7350	Roue à voile plein pour pneus 12,4/11–32 AS H 7350	Rueda de plato para neumàticos 12,4/11–32 AS H 7350
1059— 6 1059— 7 1059— 8 1059— 9 1059—11 1059—12	1 12 12 12 12	Ballastgewicht 165 kg Ballastgewicht 330 kg Distanzrohr C 6 D 65 A 150	Ballast weight 165 kg Ballast weight 330 kg Spacer tube C 6 D 65 A 150	Lest arrière 165 kg Lest arrière 330 kg Tube d'ecartement C 6 D 65 A 150	Peso de lastre 165 kg Peso de lastre 330 kg Tubo distanciario C 6 D 65 A 150
1059–13	12	A 151	A 151	A 151	A 151
		Luftbereifung vorn	Pneumatic tyres, front	Pneus AV	Neumáticos delante
1059 <b>–1</b> 4	2	Scheibenrad für Bereifung 6.00–16	Disc wheel for tyres 6.00–16	Roue à voile plein pour pneus 6.00-16	Rueda de plato para neumaticos 6.00–16
1059–15	2	Scheibenrad für Bereifung 6.00–16 e 6 ply	Disc wheel for tyres 6.00–16 e 6 ply	Roue à voile plein pour pneus 6.00–16 e 6 ply	Rueda de plato para neumaticos 6.00–16 e 6 ply
1059–16	2	Ballastgewicht vorn 60 kg	Ballast weight, front 60 kgs	Lest AV 60 kgs	Peso de lastre, delante, 60 kgs
1 <b>059–17</b>	2	C6	C 6	C 6	C 6

### Räder, Luftbereifung und Ballastgewichte, normal

Pneumatic tcres and ballast weights, standard Pneumatiques et lest normalaux Neumáticos y pesos de lastre, normal

1	2	3	3	3	3
1059–18 1059–19 1059–21	2 2 1	D 7 A 93 Ballastgewicht im Vorder- achslagerbock 95 kg	D 7 A 93 Ballast weights in front axle bracket 95 kg	D 7 A 93 Lest dans support d'essieu AV 95 kg	D 7 A 93 Peso de lastre en el caballete de soporte del eje delantero 95 Kg Arandela
1059-22	2 2	Scheibe	Washer A 60	Rondelle . A 60	Arandela A 60
1059-23	2	A 60	A 60	A 60	A ou
			807		
			2		
			(25)	1	
		5	<b>V</b> 0)		
			Sy		
	1		i	1	1




# Räder, Luftbereifung u. Ballastgewicht Pneumatic tyres and ballast weight for 6step gauge adjustment Pneumatiques et lest pour réglage de voie en 6 étapes Neumaticos y pesos de lastre, para 6 posibilidades de modificar el ancho de rodada

1	2	3	3	3	3
1059–101	2	Spurverstellrad W 7×32 vollst. für Bereifung 8,3/8–32 AS, best. aus Bild-Nr. 8, 13, 15–18	Hand adjustment wheel W 7×32 cpl. for tyres 8,3/8–32 AS consisting of fig. No. 8, 13, 15–18	Roue à réglage de voie W 7×32 compl. pour pneus 8,3/8–32 AS comprenant No. de fig. 8, 13, 15–18	Rueda para modific. ancho de rodada W 7×32 compl. p. neumáticos 8,3/8–32 AS comp. por Figs. No. 8, 13, 15–18
1059–102	2	Spurverstellrad W 8×32 vollst. für Bereifung 9,5/9–32 AS best. aus Bild-Nr. 9, 13, 15–18	Hand adjustment wheel W 8×32 cpl. for tyres 9,5/9–32 AS consisting of fig. No. 9, 13, 15–18	Roue à réglage de voie W 8×32 compl. pour pneus 9,5/9–32 AS comprenant No. de fig. 9, 13, 15–18	Rueda para modific. ancho de rodada W 8×32 compl. p. neumáticos 9,5/9–32 AS comp. por Figs. No. 9, 13, 15–18
1059–103	2	Spurverstellrad W 8×36 vollst. für Bereifung 9,5/9–36 AS best. aus Bild-Nr. 11, 14–18	Hand adjustment wheel W 8×36 cpl. for tyres 9,5/9–36 AS consisting of fig. No. 11, 14–18	Roue à réglage de voie W 8×36 compl. pour pneus 9,5/9–36 AS comprenant No. de fig. 11, 14–18	Rueda para modific. ancho de rodada W 8×36 compl. p. neumáticos 9,5/9–36 AS comp. por Figs. No. 11, 14–18
1059–104	2	Spurverstellrad W 10×28 vollst. für Bereifung 11,2/10–28 AS best. aus Bild-Nr. 7, 13, 15–18	Hand adjustment wheel W 10×28 cpl. for tyres 11,2/10–28 AS consisting of fig. No. 7/13, 15–18	Roue à réglage de voie W 10×28 compl. pour	Rueda para modific. ancho de rodada W 10×28 compl. p. neumáticos 11,2/10–28 AS comp. por Figs. No. 7, 13, 15-18
1059–105	2	Spurverstellrad W 10×28 vollst. für Bereifung 12,4/11–28 AS best. aus Bild-Nr. 7, 13, 15–18	Hand adjustment wheel W 10×28 cpl. for tyres 12,4/11–28 AS consisting of fig. No. 7, 13, 15–18	Roue à réglage de voie W 10×28 compl. pour	Rueda para modific. ancho de rodada W 10×28 compl. p. neumáticos 12,4/11–28 AS comp. por Figs. No. 7, 13, 15-18
1059–106	2	Spurverstellrad W 10×32 vollst. für Bereifung 12,4/11–32 AS best. aus Bild-Nr. 12, 14–18	Hand adjustment wheel W 10–32 cpl. for tyres 12,4/11–32 AS consisting of fig. No. 12, 14–18	Roue à réglage de voie W 10×32 compl. pour	Rueda para modific. ancho de rodada W 10×32 compl. p. neumáticos 12,4/11–32 AS comp. por Figs. No. 12, 14–18
1059–107	2	Verstellfelge "F"	Adjustable rim "F"	Jante à voie réglable	Llanta de modificación del ancho de rodada "F"
1059–108	2	Verstellfelge "G"	Adjustable rim "G"	Jante à voie réglable "G"	Llanta de modificación del ancho de rodada "G"


Räder, Luftbereifung u. Ballastgewicht
für 6 fach Spurverstellung
Pneumatic tyres and ballast weight for 6 step gauge adjustment
Pneumatiques et lest pour réglage de voie en 6 étapes
Neumáticos y pesos de lastre, para 6 posibilidades de modificar el ancho de rodada

1	2	3	3	(3)	3
1059–109	2	Verstellfelge "H"	Adjustable rim "H"	Jante à vôie réglable	Llanta de modificación del
1059–111	2	Verstellfelge "M"	Adjustable rim "M"	"H" Jante à voie réglable "M"	ancho de rodada "H" Llanta de modificación del
1059–112	2	Verstellfelge "N"	Adjustable rim "N"	Jante à voie réglable	ancho de rodada "M" Llanta de modificación del
1059–113 1059–114 1059115 1059–116 1059–117 1059–119	2 12 12 12 12	Schüssel "2" Schüssel "6" Sechskantschraube Sechskantmutter Sicherungsscheibe Ballastgewicht 164 oder 330 kg	Wheel bowl "2" Wheel bowl "6" Hex. bolt Hex. nut Safety plate Ballast weight rear	Voile "2" Voile "2" Voile "6" Vis 6 pans Ecrou 6 pan Rondele de securite Lest arriére	ancho de rodada "N" Plato "2" Plato "6" Tornillo hex. Tuerca hex. Arandela de segurid Peso de lastre
1059–121 1059–122 1059–124	12 12 12	C 6 D 7 A 104	C 6 D 7 A 104	C 6 D 7 A 104	C 6 D 7 A 104



### Zugpendel Swinging drawbar Balancier d'attelage Péndulo de tracción


1	2	3	3	(3)	3
1914- 1 1914- 2 1914- 3 1914- 4 1914- 5 1914- 6 1914- 7 1914- 8 1914- 9 1914-11 1914-12	1 1 2 1 1 2 2 1 1	Aufhängung vollst. A 89 D 7 Steckbolzen vollst. Sicherungssteckstift Zugschiene Bolzen Bügel A 81 D 6 Scheibe Hintere Lagerplatte	Suspension, cpl. A 89 D 7 Cotter Lock pin Swinging drawbar Pin Strap A 81 D 6 Washer Rear supporting plate	Suspension compl. A 89 D 7 Clavette compl. Fiche de sécurité Barre d'attelage Axe Etrier A 81 D 6 Rondelle Plaque d'appui arrière	Suspensión, compl. A 89 D 7 Perno de fijación, compl. Clavija de seguridad Carril de tracción Bulón Estribo A 81 D 6 Arandela Placa de soporte posterior



## Höhenverstellbares Zugmaul, Anhängevorrichtung


Vertically adjustable coupling clevis, towing gear Chape d'attelage reglable en hauteur, dispositif d'attelage Boca de enganche graduable en su altura, dispositivo de enganche

1	2	3	] 3	3	3
1063- 1 1063- 2 1063- 3 1063- 4 1063- 5	1 8 8 2 1	Master-Shield vollst. A 89 D 7 Sicherungssteckstift Steckbolzen vollst. Anhängerkupplung	Master shield, complete A 89 D 7 Locking pin Cotter, complete	Master-Shield compl. A 89 D 7 Fiche de sécurité Clavette compl. Attelage de remorque	Master-shield, compl. A 89 D 7 Clavija de seguridad Perno de enganche compl. Enganche para remolque
1063 8 1063 8 1063 9 106311 1063-12 1063-13 1063-14 1063-15 1063-16	1 14 14 1 1	Zylinderrolle Führungsbolzen Verschlußdeckel Tellerfeder P 22 Vorsteckbolzen Führungsleiste rechts Führungsleiste links Anhängevorrichtung vollst.	Parallel roller Guide pin Cover Dished spring P 22 Cotter pin Guide rail, right-hand Guide rail, left-hand Towing gear, complete	Rouleau cylindrique Axe de guidage Couvercle Ressort Belleville P 22 Clavette Barre de guidage, droite Barre de guidage, gauche Dispositif d'attelage,	Rodillo cilíndrico Perno de guía Tapa de cierre Muelle de platillos P 22 Perno de guía Listón de guía, derecha Listón de guía, izquierda Dispositivo de enganche
1063–17 1063–18 1063–19 1063–21 1063–22 1063–23 1063–24	2 1 2 2 4 4 2	Strebe Steckbolzen N 82 A 82 C 5 D 6 A 103	Brace Cotter N 82 A 82 C 5 D 6 A 103	compl. Entretoise Clavette N 82 A 82 C 5 D 6 A 103	compl. Arriostamiento Perno de enganche N 82 A 82 C 5 D 6 A 103



## Werkzeuge und Ersatzteile Tools and spare parts Outillage et pièces de rechange Herramientas y repuestos

1	2	3	3	3.	3
1072- 1	1	Einfach-Schrauben-	Single-ended spanner	Clef plate simple	Llave de boca simple
1072– 2	1	schlüssel Einfach-Schrauben- schlüssel	Single-ended spanner	Clef plate simple	Llave de boca simple
1072- 3	1	Einfach-Schrauben- schlüssel	Single-ended spanner	Clef plate simple	Llave de boca simple
1072- 4	1	Doppel-Schrauben- schlüssel	Double-ended spanner	Clef plate double	Llave de boca doble
1072- 5	1	Doppel-Schrauben- schlüssel	Double-ended spanner	Clef plate double	Llave de boca doble
1072- 6	1	Steckschlüssel	Socket spanner	Clef à douille	Llave de vaso
1072- 7	1	Steckschlüssel	Socket spanner	Clef à douille	Llave de vaso
1072 8	1	Steckschlüssel	Socket spanner	Clef à douille	Llave de vaso
1072- 9	1	Steckschlüssel	Socket spanner 🗸 🤇	Clef à douille	Llave de vaso
1072-10	1	Steckschlüssel	Socket spanner	Clef à douille	Llave de vaso
1072–11	1	Sechskant-Stiftschlüssel	Socket head spanner	Clef à griffes 6 pans	Llave de macho hexagonal
1072-12	1	Sechskant-Stiftschlüssel	Socket head spanner	Clef à griffes 6 pans	Llave de macho
1072-13	1	Vierkant-Einsteck-	Square box spanner	a. c. 1	hexagonal
		schlüssel	_ ~~~	Clef à douille 4 pans	Llave de macho cuadrado
1072–14	, 1	Stecker	Bar (S)	Broche	Revolvedor Destornillador
1072–15	1	Schraubenzieher	Screw driver	Tournevis	Alicates de picos
1072–16	. 1	Rundzange	Round-nosed pliers	Pince ronde	redondos
1072-17	1	Kombizange	Combination pliers	Pince universelle	Alicates universales
1072–18	6	Dichtring	Joint washer	Bague de joint	Anillos de junta
1072–19		Dichtring	Joint washer	Bague de joint	Anillos de junta
1072-20	4 3	Dichtring	Joint washer	Bague de joint	Anillos de junta
1072-21	1	Schmierpresse	Grease gun	Pompe à graisse	Prensa de lubricación
1072-22	1	Bedienungsanleitung	Instruction manual	Manuel d'Instructions	Instrucciones de servicio
1072-23	1	Reinigungsgerät	Cleaning attachment	Instrument de nettoyage	Dispositivo de limpieza
				·	




1	2	6	3	3	_	3
(1901–10)	1	G 1925–08–01.20	Kraftheber vollst, mit Zusatzsteuersgerät	Power lift, compl., with extra control unit	Relevage hydraulique compl. avec distribu- teur supplémentaire	Elevador hidráulico compl., con aparato de mando adicional
(1901–20) 1901– 1	1	A 1940–01–18.40 A 1925–08–01.01	Hydraulikpumpe Krafthebergehäuse	Hydraulic pump Power lift housing	Pompe Carter de relevage	Bomba hidráulica Caja del elevador hidráulico
1901- 2 1901- 3	2	F 1925–01–01.02	Lagerbüchse M 19	Bearing bush M 19	Bague de palier M 19	Casquillo de soporte M 19
1901- 4 1901- 5 1901- 6 1901- 7 1901- 8	1 1 1 2	D 1925-01-01.04 C 1925-01-01.05 C 1925-08-01.06 E 1925-01-01.06	Hubhebel Hebearm links Hebearm rechts Zugschraube C 6	Lift lever Lift arm, left-hand Lift arm, right-hand Pulling screw C 6	Levier de levage Bras de levage, gauche Bras de levage, droit Vis de traction C 6	Palanca de elevación Brazo elevador, izq. Brazo elevador, der. Tornillo de tracción C 6
1901– 9	2	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Schutzkappe	Protection cap	Capuchon de protection	Sombrerete protector
1901-11 1901-12 1901-13 1901-14 1901-15 1901-16 1901-17	1 1 1 1 2 1	F 1925–01–01.11 — D 1925–08–02.10 D 1925–08–01.14 D 1925–08–01.15 F 1925–08–01.16 — 1925–08–01.18	Kolbenbolzen F 18 Zylinder vollst. Kolben Kolbenstange Kolbenbolzen F 57 Nutring	Ram pin F 18 Cylinder, complete Ram Ram rod Ram pin E 57 Grooved ring	Axe de piston F 18 Cylindre compl. Piston Tige de piston Axe de piston F 57 Baque rainurée	Pasador de pistón F 18 Cilindro compl. Pistón Biela para pistón -Pasador de pistón F 57 Anillo ranurado
1901–19 1901–21 1901–22 1901–23 1901–24 1901–25	1 1 1 1 1	B 1925-08-01.19 E 1925-08-03.01 E 1925-08-03.02 F 1925-01-02.05 F 1925-08-01.22	Olwanne Entlüftungsrohr Federbügel Schnüffelventil N 92 Dichthülse	Oil sump Venting pipe Clip spring Snifting valve N 92 Sealing sleeve	Cuvette à huile Tube-évent Etrier de ressort Reniflard N 92 Gaine d'étanchéité	Sumidero de aceite Tubo de purga de aire Estribo de muelle Sopapa roncadora N 92 Casquillo de hermetización
1901–26 1901–27	1	C 1925-08-01.23 B 1925-08-01.24	Dichtung Druckleitung	Gasket Delivery pipe	Joint Conduite de refoule-	Junta Tubería de presión
1901–28 1901–29	1	AL 12 DIN 3870 L 12 DIN 3861	Uberwurfmutter Schneidring	Union nut Cutting ring	ment Ecrou raccord Bague à arète vive	Tuerca de empalme Anillo de corte

1	2	6	3	. 3	∠ 3	3
1901–31	1	CL 12 DIN 2353 St	Einschraub-	Screw union	Raccord à visser	Unión con rosca
1901-32	2	_	verschraubung J 8	J 8	18	exterior J 8
1901-33	16	<u> </u>	B 61	B 61	B 61	B 61
1901-34	21		D 60	D 60	D 60	D 60
1901–35	1	E 1925-01-07.10	Saugrohr vollst.	Suction pipe, compl.	Tuyau d'aspiration,	Tubo de aspiración,
1901-36	1		G 8	G 8	compl. G 8	compl. G 8
1901-37	i	1925-01-01.55	Staubschutz	Dust protection	Dispositif de protection	
1701 07	'	1723-01 01.55	Oldobscholz	Dosi profection	contre la poussière	el polvo
1901-38	1	E 1925-01-05.10	Verbindungsrohr vollst.	Connection pine	Tube raccord compl.	Tubo de unión, compl.
.,	'	2 1725 01 00.10	, versingengeren venen	compl.	robo raccora compi.	robo de dinon, compi.
1901-39	1		J 13	J 13	J 13	J 13
1901–41	1	1925-01-01.54	Staubschutz	Dust protection	Dispositif de protection	Protector contra
				~ ~ ~ ~	contre la poussière	el polvo
1901–42	1	AR 2" H 3358	Rundes Schauglas	Round inspection glass	Voyant rond	Mirilla redonda
1901-43	]	<del>-</del>	G 23	G 23	G 23	G 23
1901-44	1	1925-01-01.46	Einbaufilter	Incorporated filter	Filtre incorporé	Filtro incorporado
1901–45	3	<del></del>	A 4_ ~>	A 4/	A 4	A 4
1901-46	1		H 22	H 22	H 22	H 22
1901–47	Ţ	<del></del>	J 5	J/5	J 5	J 5
1901–48	l i		H 23	H 23	H 23	H 23
1901–49		HY 1000 D/2	Zwischenplatte	Intermediate plate	Plaque intermédiaire Revêtement	Placa intermedia Revestimiento
1901–51 1901–52	1	HY 1000 D7	Verkleidung	Hooding Automatic control unit		Válvula de mando de
•	1	HY/SR 10 H 2/150/1	Regel-Steuergerät		contrôle	regulación
1901–53	1	HY 1002 H1	Regelgestänge	Control linkage	Tringlerie	Varillaje de regulación
1901–54	1	HY 1004 B/2a	Segment	Quadrant	Secteur	Segmento
1901–55	1	HY 1004 B/3	Hebel vollst	Lever complete	Levier compl.	Palanca, compl.
1901–56	]	HY 1004 B/10	Gummitülle	Grommet	Gaine en caoutchouc	Vaina de goma
1901–57	1	HY 1004 B/9a	Anschlag	Stop	Butée	Tope
1901–58	ļ	HY 1004 B/8	Verstellanschlag	Adjustable stop	Butée réglable	Tope graduable
1901–59	1	NMU 2067/1×31443		Knurled nut	Ecrou moleté	Tuerca moleteada
1901–61		NMS 16/1×31473	Scheibe	Washer	Rondelle	Arandela
1901–62	Ι,	NSR 5370/78×31473	Secuskantschranbe	Hex. bolt	Vis 6 pans	Tornillo hex.

1	2	6	3	3	3	3
1901–63 1901–64	2 2	: NSR 5370/54×31443 NMU 46/2×31473		Hex. bolt Hex. nut	Vis 6 pans Ecrou 6 pans	Tornillo hex. Tuerca hex.
1901–65 1901–66	5	NMS 440/6 X NSR 5275/19×31443	Federring	Lock washer Countersunk screw	Rondelle Grower Vis à tête fraisée	Arandela elástica Tornillo de cabeza
	'					perdida
1901–67	ı	NMS 682/1 X	Federnde Zahnscheibe	: ~~~	Rondelle-éventail	Arandela elástica dentada
1901–68	3	_	A 157	A 157	A 157	A 157
1901–69	1 5	_	A 15 D 61	A 15 D 61	A 15 D 61	A 15 D 61
1901–71 1901–72	ر ا	F 1925–08–01.54	Anschlagschraube	Stop screw	Vis de butée	Tornillo de tope
1901–72	i	i	C 2	C 2	C 2	C 2
1901–74	i	1925-08-05.10	Geber vollst.	Reaction support	Transmetteur compl.	Transmisor, compl.
1901–75	1	1925-08-05.01	Geberfeder	Reaction support spring	Ressort de trasmetteur	Muelle del transmisor
1901 <b>–7</b> 6	5		B 63	B 63	B 63	, B 63
1901–77	5	_	D 63	D 63	D 63	D 63
1901–78	1	1925–08–01.61	Zusatzsteuergerät	Extra control unit	Distributeur supplémentaire	Aparato de mando adicional
1901–79	1	_	H 24	) 24	H 24	. H 24
1901–81	Ĭ	<del></del>	J 9	J 9	J 9	J 9 B 115
1901-82	2	4308 A 502	B 115 Skala	B 115 Dial	B 115 Echelle	Escala
1901–83 1901–84	1	D 1925–08–08.10	Hebel vollst.	Lever, complete	Levier compl.	Palanca compl.
1901 85	i	AM 6×10 DIN 63-4S	Senkschraube	Countersunk screw	Vis à tête frasée	Tornillo de cabeza perdida
1901- 86	1	E 1925-01-14.59	Griff	Handle	Poignée	Puño
1901 87	1	6,4 DIN 6797	Zahnscheibe	Serrated lock washer	Rondelle dentée	Arandela dentada
1901- 88	]	E 1926-08-02.02		Adaptor	Raccord réducteur	Racor de traspaso
1901- 89	j	4311 A 770	Aufschriftschild	Name plate	Plaque de constructeur	Rótulo
1901- 91	1	4308 B 507	Bedienungsschild	Instruction plate	Plaque de service	Rótulo de servicio
1901 92	8	D 0150-83-04.17	Keilriemenscheibe	Vee-belt pulley B 92	Poulie à gorge	Polea acanalada B 92
1901- 93 1901- 94	8	_	B 92 C 2	. С 2	B 92 C 2	C 2
1701- 74	O	_	2	C 2	C 2	C 2

_	1	2	6	3	3	3	3
	1901- 95	1	12,5×1150 H 3701	Keilriemen	Vee-belt	Courroie trapézoidale	Correa trapecial
	1901- 96	1	C 1937-01-01.05	Pumpenhalterung	Retainer for pump	Support de pompe	Soporte de bomba
	1901- 97	2	_	A 108	A 108	A 108	A 108
	1901- 98	- 1		A 32	A 32	A 32	A 32
	1901 99	. 8		D 61	D 61	D 61	D 61
	1901-101	1	C 1940-01-19.10	Tragflansch, vollst.	Supporting flange,	Bride de support,	Brida de soporte
		1		,	compl.	compl.	
	1901-102	2	· <u> </u>	E 71	E 71	E 71	E 71
	1901-103	2		N 73	N 73	N 73	N 73
	1901-104	. 1	HY/ZFR 2/16 R1	HydrPumpe	Hydraulic pump	Pompe	Bomba hidráulica
	1901-105	1	NRV 217/16 X	Flanschstutzen	Flanged pipe connector		Racor de brida
	1901-106	1	NMR 15/13 X	Schneidring	Cutting ring	Bague	Anillo de corte
	1901-107	1	NMU 28/13 X	Überwurfmutter	Union nut	Ecrou raccord	Tuerca de empalme
	1901-108	1	NNR 81/23 X	Dichtring	Joint washer	Bague de joint	Anillo de junta
	1901-109	8	<del>-</del>	D 60	D 607	D 60	D 60
	1901-111	6	<u> </u>	B 51	B 51~	B 51	B 51
	1901-112	1	NRV 216/14 X	Flanschstutzen	Flanged pipe connector	Raccord à bride	Racor de brida
	1901–113	1	NMR 15/11 X	Schneidring	Cutting ring	Bague	Anillo de corte
	1901–114	1	NMU 28/11 X	Überwurfmutter	Union nut	Ecrou raccord	Tuerca de empalme
	1901–115	1	NNR 81/17 X	Dichtring <	Joint washer	Joint	Anillo de junta
	1901–116	2	<del> </del> —	B 52	B 52	B 52	B 52
	1901–11 <i>7</i>	4	ļ —	B 33	B 33	B 33	В 33
	1901–118	1	E 1940-01-11.19	Riemenscheibe	Belt pulley	Poulie	Polea
	1901-119	]	· <del></del>	C 2	C 2	C 2	C 2
	1901–121	1 1	· <del></del>	A 29	A 29	A 29	A 29
	1901–122	1	1940-01-18.32	Saugleitung, kurz	Suction pipe, short	Conduite d'aspiration,	Tubería de aspiración,
		١.		$(\bigcirc)$	:	courte	corta
	1901–123	<u>!</u>	EL 22 DIN 2353 St	Verschraubung	Union	Raccord fileté	Unión roscada
	1901–124		8×30 B H 735	Schlauchband	Hose strap	Ruban de serrage du raccord	Fleje para manguera
	1901–125	1	AH 735	Schlauchbinder	Hose clip	Attache du ruban	Ata-manguera
	1901–126	i		A 30	A 30	A 30	A 30
	1901-127	l i	1940-01-18.43	Saugleitung, lang	Suction pipe, long		Tubería de aspiración,
	1701 127	'	17.10 01 10.10	Jacob States	occion pipe, long	longue	larga
			_ <		İ		
		1					

1	2	6	3	3	3	3
1901–128	1	1940-01-18.44	Druckleitung	Delivery pipe	Conduite de refoulement	Tubería de presión
1901–129 1901–131	4 2	_	B 74 B 57	B 74 B 57	B 74 B 57	B 74 B 57
1901–132 1901–133	4	10 DIN 7980 14 DIN 7980	Federring Federring	Lock wsher Lock wsher	Rondela Grower Rondela Grower	Arandela elástica Arandela elástica
1901–134 1901–135	1	FJ6R 75×314 WNS 1356 X	Verschlußschraube Dichtscheibe	Screw plug Joint washer	Bouchon fileté Rondelle	Tapón roscado Arandela de
1901–136	1	WNR 40519	Dichtring	Joint washer	d'étanchéite Rondelle	hermetización Arandela de
1901–137	1	FJSJ 34 P 3 Z	Siebstern	Star type Strainer	d'étanchéite Tamis etoilé	hermetización Colador plegado en forma
1901138	1	WNR 13S4 X	Dichtring	Joint washer	Rondelle d'étanchéite	Arandela de hermetización
1901–139	1	FJNR 1S1 X	Dichtring	Joint washer	Rondelle d'étanchéite	Arandela de hermetización
		I			•	
				5		
				X		
	1		(0)	( ) ( )	I I !	
				!	1	
		!				
		(		•	•	



## 3-Punkt-Kupplung

### Three-point linkage Attelage 3 points Acoplamiento en 3 puntos

1	2	3	3	3	3
1911– 1	1	Lagerbock rechts vollst	Bracket, right-hand, cpl.	Support droit, compl.	Caballete de soporte, derecha, compl.
1911- 2	16	A 89	A 89	A 89	A 89
1911– 3	18	D 65	D 65	D 65 ⊂	D 65
1911– 4	2	Unterer Lenker vollst.	Bottom link, cpl.	Bielle de traction inférieure, compl.	Guía inferior, compl.
1911- 5	2	Bolzen	Pin ~	Axe	Bulón
1911- 6	2 2	N 90	N 90	N 90	N 90
1911- 7	. 1	Halterung für Spannkette	Retainer for tensioning	Support pour chaîne de	Sujeción para cadena
1711- /	,	links	chain, left-hand, cpl.	tension, gauche, compl.	
1911– 8	1	Halterung für Spannkette	Retainer for tensioning chain, right-hand, ept.	Support pour chaîne de tension, droit, compl.	Sujeción para cadena tensora, der., compl.
1911– 9	2	Spannschloß	Turnbuckle	Ecrou tendeur	Cierre tensor
1911–11	2	Kettenschraube mit	Screw, left-hand thread	Vis à chaîne, filetage	Tornillo para cadena,
1711-11		Linksgewinde	ociew, ion nana in oud	gauche	rosca a la iza.
1911–12	2	Kettenschraube mit Rechtsgewinde	Screw, right-hand thread	Vis à chaîne, filetage droit	Tornillo para cadena, rosca a la derecha
1911-13	2	Schäkel	Shackle	Maillon d'émerillon	Eslabón giratorio
1911–14	2	C 6	C 6	C 6	C 6
1911–14	: 2	E 20	E 20 ~>	E 20	E 20
	2 2 2		D 28	D 28	D 28
1911–16	2	D 28		Fiche de sécurité	Clavija de seguridad
1911–17	2	Sicherungssteckstift	Lock pin		Caballete de soporte iza.,
1911–18	1	Lagerbock links vollst	Bracket, left-hand cpl.	Support gauche, compl.	compl.
1911–19	2	Spannkette vollst.	Tensioning chain, compl.	Chaîne de tension, compl.	
1911-21	· ī	Öberer Lenker vollst.	Top link, compl.	Bielle de traction	Guía superior, compl.
	•	>,		supérieure, compl.	
1911–22	1	Spannschloß vollst.	Turnbuckle, compl.	Ecrou tendeur, compl.	Cierre tensor, compl.
1911–23	i i	Druckstangenschraube	Thrust rod screw, compl.,	Vis de tige de pression,	Tornillo de varilla de
1711-25	ŀ	vollst. Rechtsgewinde	right-hand thread	compl., filetage droit	presión, compl.
				\	rosca a la derecha
1911–24	1	Druckstangenschraube	Thrust rod screw, compl.,	Vis de tige de pression,	Tornillo de varilla de
		vollst. Linksgewinde	left-hand thread	compl., filetage gauche	presión, compl.
					rosca a la izq.

## 3-Punkt-Kupplung

### Three-point linkage Attelage 3 points Acoplamiento en 3 puntos

1	2	3	3	3	3
1911–25 1911–26	     	Steckbolzen vollst. Stabilisierungskette vollst.	Cotter, compl. Stabilizer chain, compl.	Clavette, compl. Chaîne de stabilisation,	Perno de fijación, compl. Cadena estabilizadora,
1911–28 1911–29 1911–31 1911–32 1911–33	2 4 4 2 2	A 13 D 61 C 2 A 19 Ringfederbolzen vollst.	A 13 D 61 C 2 A 19 Clip pin	compl. A 13 D 61 C 2 A 19 Axe de ressort, compl.	compl. A 13 D 61 C 2 A 19 Bulón de muelle anular,
1911–34 1911–35 1911–36 1911–37	1 2 1	Halterung Klappstecker Haltebügel Verbindungshubstange	Retainer Joint pin Retainer Lift rod, complete	Support Fiche Etrier de fixation Barre de levage de	compl. Sujeción Clavija articulada Estribo de sujeción Barra de conexión de
1911–38 1911–39 1911–41 1911–42	1 1 1	vollst. Gabelkopf Kugelhalter Handrad Feststellbüchse	Fork head Ball retainer Hand wheel Locking bush	raccordement, compl. Chape Support Volant à main Bague de fixation	elevación, compl. Cabeza de horquilla Sujetador de bola Volante de maniobra Casquillo de fijación
1911–43 1911–44 1911–45 1911–46 1911–47	1 2 1 1	Axial-Rillenkugellager P 21 N 6 Hubstange Verbindungsstange vollst.	Thrust bearing P 21 N 6 Lift rod Lift rod compl.	Roulement axial à billes P 21 N 6 Barre de levage Barre de raccordement,	Cojinete de bolas axial P 21 N 6 Barra de elevación Barra de conexión, compl.
1911–48 1911–49 1911–51 1911–52	1 1 1	Hubstange vollst. Sperrfeder P 21 Anhängeschiene	Liff rod, compl. Locking spring P.21 Toolbar	compl. Barre de levage, compl. Ressort de blocage P 21 Barre d'attelage	Barra elevadora, compl. Muelle de bloqueo P 21 Carril de enganche
1911–53	1	Anhängeschiene Anhängeschiene	Toolbar	Barre d'attelage	Carril de enganche
					TO THE PARTY OF TH

1	Sechskantschrauben Hex. bolts Vis 6 pans Tornillos hex.	1	Sechskantschrauben Hex. bolts Vis 6 pans Tornillos hex.	Sechskantschrauben Hex. bolts Vis 6 pans Tornillos hex.
1234567890112345678901123456789000123456789000123456789000123456789000123456789000123456789000000000000000000000000000000000000	M 6×8 DIN 933 m8G	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	M 10×18 DIN 933 m8G	M 12×90 DIN 931 m8G

1	Sechskantschrauben Hex. bolts	1	Sechskantschrauben Hex. bolts	1	Sechskant-Paßschrauben Hex. fitted bolts
	Vis 6 pans Tornillos hex.		Vis 6 pans Tornillos hex.		Vis à 6 pans ajustée Tornillos hex. de ajuste
A 106 A 107 A 108 A 109	M 8×180 DIN 931 m8G M 10×220 DIN 931 m8G M 8×45 DIN 931 m8G M 10×190 DIN 931 m8G	A 143 A 144 A 145 A 146 A 147	M 18×2×30 DIN 961 m6S M 20×2×180 DIN 960 m6S M 12×1,5×20 DIN 961 m8G M 18×2 ×30 DIN 960 m6S . M 14×65 DIN 931 m8G	B 11 B 12 B 13 B 14 B 15	M 10×30 DIN 609
A 110 A 111 A 112 A 113	M 10×180 DIN 931 m8G M 16×195 DIN 931 m8G M 14×135 DIN 931 m8G M 14×20 DIN 933 m8G	A 148 A 149 A 150 A 151	M 18×30 DIN 931 m8G M 14×70 DIN 931 m8G M 16×90 DIN 931 m8G M 16×150DIN 931 m8G	D 14	Flachrundschrauben Flat-headed bolts Vis à tête ronde Tornillos de cabeza redonda plana
A 114 A 115 A 116 A 117	M 14×90 DIN 931 m8G M 14×120 DIN 931 m8G M 18×15 DIN 931 m8G M 6×6 DIN 933 m8G	A 152 A 156 A 157	M 16×65 DIN 931 m8G M 16×80 DIN 931 m8G M 8×165DIN 931 m8G	B 16 B 17 B 18 B 19	M 8×40 DIN 603
A 118 A 119	M 10×1 ×42 DIN 960 m6S M 18×1,5×95 DIN 960 m8G		Sechskant-Dehnschraube Hex. anti-fatigue bolt	B 20 B 21	M 12×40 DIN 603
A 120	M $8\times1$ $\times30$ DIN 960 m6S		Boulon extensible 6 pans Tornillo hex. de expansión	B 22	M 8×20 DIN 603
A 121 A 122 A 123 A 124	M 10×1 ×42 DIN 934 m5S M 27×1,5 DIN 936 m5S M 8×1 ×32 DIN 960 m8G M 16×2 ×30 DIN 960 m8G	A 200 A 201 A 202 A 203	M 10×1,5×35 DIN 803-10K . M 12×1,5×55 DIN 803-10K . M 14×110 DIN 803-10K . M 10×1,5×35 DIN 803-10K .	B 23	Zylinderschrauben Cheese-headel bolts Vis à tête cylindriqe Tornillos de cabeza cilíndr. AM 6×10 84–45
A 125 A 126 A 127 A 128	M 18×1,5×90 DIN 960 m8G M 20×1,5×110 DIN 960 m8G M 20×1,5×45 DIN 960 m8G M 20×2 ×30 DIN 960 m8G	A 204 A 205 A 206 A 207 A 208	M 22×2 ×230 DIN 803–10K . M 24×2 ×45 DIN 803–10K .	B 24 B 25 B 26 B 27	AM 6×12 84-4S
A 129 A 130	M 20×2 ×45 DIN 960 m8G M 20×2 ×60 DIN 960 m8G	A 200	Sechskantschrauben m. Zapfen	B 28 B 29	CM 6×110 84–4S
A 131 A 132 A 133 A 134 A 135 A 136 A 137 A 138 A 139 A 140 A 141 A 142	M 20×2 ×65 DIN 960 m8G M 20×2 ×70 DIN 960 m8G M 20×2 ×80 DIN 960 m8G M 20×2 ×280 DIN 960 m8G M 20×2 ×280 DIN 960 m6S M 24×2 ×50 DIN 960 m6S M 24×2 ×150 DIN 960 m6S M 24×2 ×250 DIN 960 m6S M 24×2 ×250 DIN 960 m6S M 30×2 ×60 DIN 960 m6S M 20×2 ×30 DIN 961 m6S M 24×2 ×25 DIN 961 m6S M 24×2 ×40 DIN 961 m6S	B 1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B 8 B 9 B 10	Hex. bolts with spigot Vis à 6 pans à téton Tornillos hex. con espiga AM 6×15 DIN 561 m5S AM 8×15 DIN 561 m5S BM 10×45 DIN 561 m5S BM 6×20 DIN 561 m5S BM 8×20 DIN 561 m5S AM 8×25 DIN 561 m5S AM 8×20 DIN 561 m5S AM 8×30 DIN 561 m5S AM 8×30 DIN 561 m5S BM 8×30 DIN 561 m5S	B 30 B 31 B 32 B 33 B 34 B 35 B 36 B 37 B 38 B 39 B 40 B 41	M 12×25 84-6S

184			Stiftschrauben		Sechskantmuttern
1	Zylinderschrauben Cheese-headed bolts Vis à tête cilindrique Tornillos de cabeza cilindr.	1	Stiffschrauben Studs Goujons Espärragos	(1)	Hex. nuts Ecrous 6 pans Tuercas hex.
B 42 B 43 B 44 B 45 B 46 B 47 B 48 B 49	M 12×70 DIN 912-10K M 12×80 DIN 912-6G M 12×90 DIN 912-6G M 16×40 DIN 912-10K M 10×1 ×35 DIN 912-10K M 12×1,5×55 DIN 912-10K M 8×22 DIN 912 m6G M 6×30 DIN 84-4S	B 81 B 82 B 83 B 84 B 85 B 86 B 87 B 88	M 8×50 DIN 835-6S M 10×22 DIN 835-6S AM 6×18 DIN 839-6S AM 8×15 DIN 839-6S AM 8×25 DIN 839-8G AM 10×35 DIN 839-6S AM 14×30 DIN 939-6S AM 16×30 DIN 939-6S	1 2 3 4 5 6 7 8 9	M 6 DIN 934 m5S rechts M 8 DIN 934 m5S right hand M 10 DIN 934 m5S droit M 12 DIN 934 m5S drecha M 14 DIN 934 m5S M 16 DIN 934 m5S M 5 DIN 934 m5S
B 50 B 51 B 52 B 53 B 55 B 55 B 56 B 57 B 58 B 59 B 60	M 10×20 DIN 912 m6G M 6×22 DIN 912 m6G M 6×35 DIN 912 m6G M 8×70 DIN 912 m6G M 10×55 DIN 912 m6G M 10×70 DIN 912 m6G M 10×40 DIN 912 m6G M 10×40 DIN 912 m6G M 10×50 DIN 912 m6G M 10×50 DIN 912 m6G M 8×40 DIN 912 m6G M 8×40 DIN 912 m6G	B 89 B 90 B 91 B 92 B 93 B 94 B 95 B 97 B 98 B 99	M 20×2×40 DIN 834-6S AM 8×20 DIN 935 m6S AM 8×45 DIN 835 m6S AM 10×22 DIN 939 m6S AM 10×22 DIN 939 m6S AM 14×35 DIN 939 m6S AM 12×35 DIN 939 m6S AM 12×40 DIN 939 m6G AM 8×18 DIN 939 m6S AM 8×85 DIN 939 m6S	C 10 C 11 C 12 C 13 C 14 C 141 C 142 C 143	M 6 DIN 934 m5S links M 8 DIN 934 m5S lefthand M 10 DIN 934 m5S gauche M 12 DIN 934 m5S izquierda M 14 DIN 934 m5S M 16 DIN 934 m5S
B 61 B 62 B 63 B 64 B 65 B 66 B 67 B 68 B 69 B 70 B 71 B 72 B 73 B 74	M 6×20 DIN 912 m6G M 10×65 DIN 912 m8G M 10×30 DIN 912 m8G M 12×75 DIN 912 m8G M 10×140 DIN 912 m8G	B 100 B 101 B 102 B 103 B 104 B 105 B 106 B 107 B 108 B 109 B 110 B 111	M 14×40 DIN 835 m6S M 10×25 DIN 835 m6S M 8×25 DIN 835 m6S AM 8×50 DIN 939 m6S AM 8×35 DIN 939 m6S AM 8×15 DIN 939 m6S AM 10×35 DIN 939 m6S AM 10×22 DIN 835 m6S AM 10×22 DIN 835 m6S AM 10×25 DIN 939 m6S AM 10×25 DIN 939 m6S AM 10×25 DIN 939 m6S Flachbundmuttern Flat collar nuts Ecrous à collet	C 15 C 16 C 17 C 18 C 19 C 20 C 21 C 22 C 23 C 24 C 25 C 26	M 8×1 DIN 936 m5S M 10×1 DIN 936 m5S M 16×1 DIN 936 m5S M 50×1,5 DIN 936 m4D M 12×1,5 DIN 936 m5S M 14×1,5 DIN 936 m5S M 16×1,5 DIN 936 m5S M 20×2 DIN 934 m5S M 30×1,5 DIN 934 m5S M 30×1,5 DIN 934 m5S M 30×1,5 DIN 934 m5S M 30×2 DIN 934 m5S M 35×1,5 DIN 934 m5S M 35×1,5 DIN 934 m5S
B 75 B 76 B 78 B 79 B 80 B 115	M 6×12 DIN 912-6G CM 6×100 DIN 84-4S AM 4×8 DIN 84-4S M 18×40 DIN 912 m8G AM 6×20 DIN 84-4S M 6×70 DIN 912	C 30 C 31 C 32 C 33 C 34	Tuercas de collarin plano B 14 H 2151 B 18 DIN 74361 B 20 DIN 74361	C 27 C 28 C 29 C 70 C 71 C 72	M 42×3 DIN 934 m5S

1	Kronenmuttern Castle nuts Ecrous crénelés Tuercas de corona	1	Nutmuttern Grooved nuts Ecrous à encoches Tuercas ranuradas	1	Scheiben Washers Rondelles Arandelas	103
C 35 C 36 C 37 C 38 C 39 C 40 C 41 C 42 C 43	M 10×1 DIN 937-5S	C 57 C 58 C 59 C 80 C 81	M 24×1,5 DIN 70852 M 50×1,5 DIN 70852	D 21 7 0 D 22 7,5 0 D 23 8,4 0 D 24 9,5 0 D 25 10,5 0 D 26 13 0 D 27 15 0 D 28 17	DIN 125	
C 44	M 16 DIN 935-5S Flache Kronenmuttern	C 60 C 61 C 62 C 63	M 6 DIN 315 GTW 355 M 8 DIN 315 GTW 35	D 30 23 [ D 31 25 [ D 32 11,5 [ D 33 16 [	DIN 125	
	Flat castle nuts Ecrous crénelés plats Tuercas corona planas		Lock washers Rondelles Grower Arandelas elásticas	D 40 10,5 [	DIN 126	
C 45 C 46 C 47 C 48 C 49	M 12 DIN 937-5S	D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 9	B 5 DIN 127 B 6 DIN 127 B 8 DIN 127 B 10 DIN 127 B 12 DIN 127 B 14 DIN 127 B 16 DIN 127 B 18 DIN 127	D 42 15 1 D 43 17 1 D 44 19 1 D 45 5 1 D 46 13 1 D 47 21 1 D 48 5,3 1	DIN 433 DIN 126 DIN 125 DIN 125 DIN 125	
	Grooved nuts Ecrous à encoches Tuercas ranuradas	D 11 D 12	B 20,5 DIN 74361 B 24 DIN 127		Zahnscheiben Tooth lock washers Rondelles dentées	
C 50 C 51 C 52 C 53 C 54 C 55 C 56	A 4 H 2174	D 13 D 14 D 15 D 16 D 17 D 18 D 19 D 80	B 27 DIN 127	D 50 V 5, D 51 A 8, D 52 A 10, D 53 A 12, D 54 A 6, D 55 A 14,	Arandelas dentadas  3 DIN 6797  4 DIN 6797  5 DIN 6797  5 DIN 6797  4 DIN 6797	

100				V (,0	/
1	Sicherungsscheiben Securing washers Rondelles de sécurité	1 E 73	Bolzen Pins Axes Pernos 10k 6×26×23,5 DIN 1434	(D)	Bolzen Pins Axes
D 60 D 61 D 62 D 63 D 64 D 65	Arandelas de seguridad 6 H 2203	E 74 E 25 E 26 E 27 E 28	10a 11×32×28 DIN 1436	E 60 E 61 E 62 E 63 E 64 E 65	Pernos  14×34 H 793
D EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE	Bolzen Pins Axes Pernos  10 h 6×28×23,5 DIN 143 10 h 11×40×31 DIN 143 10 h 11×50×44 DIN 143 11×35×29 DIN 143 12×190×180 DIN 143 12×190×180 DIN 143 22×160×146,5 DIN 143 6 k 6×20×15 DIN 143 6 k 6×20×15 DIN 143 6 k 6×20×15 DIN 143 12 k 6×6×20×15 DIN 143 12 k 6×35×28 DIN 143 12 k 6×35×28 DIN 143 12 k 6×62×57 DIN 143 12 k 6×35×28 DIN 143 12 k 6×35×28 DIN 143 11×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×10×1	E 29 E 30 E 33 E 33 E 53 E 53 E 53 E 55 E 6 6 E 7 E 7 E 8 E 8 E 8 E 9 E 9 E 9 E 9 E 9 E 9 E 9 E 9	A 5× 7 DIN 7338 A 5× 8 DIN 7338 A 5×12 DIN 7338 A 5×15 DIN 7338 AL A 6×10 DIN 7338 AL A 6×10 DIN 7338 AL A 6×12 DIN 7338 AL A 6×12 DIN 7338 AL A 6×80 DIN 7338 A 20×70 DIN 7338 B 4× 8 DIN 7338 B 6×10 DIN 7338 A 6×18 DIN 661 A 5×10 DIN 660 B 4×10 DIN 7338 B 3× 8 DIN 660 A 12×55 DIN 124 A 12×70 DIN 124 A 12×70 DIN 124 A 12×70 DIN 124 A 12×70 DIN 124 B 12×70 DIN 124	F F 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 5 11 12 13 4 5 11 15 17 18 19 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12	Sicherungsringe Circlips Anillos Seeger  14×1 DIN 471 außen 18×1,2 DIN 471 outer 20×1,2 DIN 471 extérieur 22×1,2 DIN 471 exterior 25×1,2 DIN 471 exterior 25×1,2 DIN 471
E 71 E 72	10 k 6×32×28 DIN 143 5 k 6×14×11,4 DIN 143		5×30 DIN 660	F 24 F 25	35×1,5 DIN 471

1	Sicherungsringe Circlips Circlips Anillos Seeger	1	Sprengringe Snap rings Jones d'arrêt Anillos de retención		Rundgummiringe Rubber O-rings Joints caoutchouc rond Anillos de goma redonda	10/
F 61 F 62 F 63 F 64 F 65 F 66 F 67	30×1,5 DIN 471 außen 30×2 DIN 471 outer 50×2 DIN 471 exterieur 8×0,8 DIN 471 exterior 16×1 DIN 471 105×4 DIN 471 65×2,5 DIN 471	F 44 F 45 F 46 F 47 F 48 F 49 F 50 F 51	16 DIN 9045	G 15 G 16 G 17 G 18 G 19 G 20 G 21 G 22 G 23	86×2 H 721	
	Sicherungsringe Internal circlips Circlips Anillos Seeger	F 53 F 54 F 55	B 1×1,2 H 2274	G 24 G 25 G 26 G 27 G 28	12×3 H 721	• •
F 26 F 27 F 28 F 29 F 30	18×1,2 DIN 472 innen 18×1,5 DIN 472 inner 20×1,2 DIN 472 intérieur 22×1,2 DIN 472 interior			G 29 G 30 G 31 G 32 G 33	55×4 H 721	
F 31 F 32 F 33 F 34	65×1,25 DIN 472	G 1	Rundgummiringe Rubber O-rings Joints caoutchouc rond Anillos de goma redonda	G 33 G 34 G 35 G 36 G 37	10×2 H 721	
F 35 F 36 F 37 F 38 F 39 F 40 F 41 F 42	85×3 DIN 472 85×4,3 DIN 472 90×3 DIN 472 100×3 DIN 472 62×2 DIN 472 35×1,5 DIN 472 120×4 DIN 472 23×1,2 DIN 472	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	10×3 H 721		Hohlschrauben Banjo bolts Vis creuses Tornillos racor	
F 43 F 56 F 57 F 58 F 59 F 60	80×2,5 DIN 472 95×3 DIN 472 26×1,2 DIN 472	G 10 G 11 G 12 G 13 G 14	25×4 H 721	H 1 H 2 H 3 H 4 H 5 H 6	A 4 DIN 7623	

188				~ (°B)	
1	Doppelhohlschrauben Double banjo bolts Vis creuses doubles Tornillos huecos dobles	1	Dichtringe Sealing rings Joints Anillos de junta		Rillenkugellager Groove ball bearings Roulements à billes Cojinetes de bolas
H 10 H 11 H 12 H 13 H 14 H 15	3103 F 1	J 1 2 3 3 4 J 5 6 J 7 J 8 J 10	A 8×12 DIN 7603 Cu A 8×14 DIN 7603 Cu A 10×14 DIN 7603 Cu A 10×16 DIN 7603 Cu A 12×16 DIN 7603 Cu A 14×18 DIN 7603 Cu A 16×20 DIN 7603 Cu A 16×20 DIN 7603 Cu A 18×22 DIN 7603 Cu A 18×24 DIN 7603 Cu A 18×24 DIN 7603 Cu	K 1 6007 K 2 6008 K 3 6009 K 4 6013 K 5 6014 K 6 6015 K 7 6016 K 8 6017 K 9 6018 K 10 6202	
H 20 H 21 H 22 H 23 H 24 H 25 H 27 H 30 H 31 H 32 H 33 H 33 H 35 H 37 H 40 H 41 H 42 H 43 H 44	Tornillos de cierre  A 10×9 DIN 7604 1 H 10×14×7 H 7565 AM 12×1,5 DIN 7604 AM 16×1,5 DIN 7604 AM 18×1,5 DIN 7604 AM 22×1,5 DIN 7604 AM 30×1,5 DIN 7604 AM 10×1 DIN 7604 1 H 14×18×8 H 7565 2 H 5,8×8,5×7 H 7565 AM 10×1 DIN 7604 A 10,5 H 2873 A 14 H 2873 A 14 H 2873 A 24,5 H 2873 A 14 H 2801 E 14 H 245 B 19 H 2873 A 19 H 2873 A 19 H 2873 A 19 H 2873 A 19 H 2873 B 19 H 2873 A 19 H 2873 B 19 H 2873	J 10 J 11 J 12 J 13 J 14 J 15 J 16 J 17 J 18 J 19 J 20 J 21 J 22 J 23 J 24 J 25 J 26 J 27 J 30 J 31 J 32 J 33 J 34	A 10×24 DIN 7603 Cu A 22×24 DIN 7603 Cu A 24×30 DIN 7603 Cu A 26×32 DIN 7603 Cu A 28×42,5 DIN 7603 Cu A 29×39 DIN E 20 Alu A 30×36 DIN 7603 Cu A 30×36 DIN 7603 Cu A 35×41 DIN 7603 Cu A 45×65 DIN 6503 Cu A 45×75 DIN 6503 Cu A 65×85 DIN 6503 Cu A 65×85 DIN 6503 Cu A 22×27 DIN 7603 Cu A 22×27 DIN 7603 Cu A 26×34 DIN 7603 Cu A 22×27 DIN 7603 Cu A 25×38×7DIN 6503 Cu A 25×38×7DIN 6503 Cu A 35×52 DIN 6503 Cu A 35×52 DIN 7603 Cu A 35×52×10DIN 7603 Cu A 35×52×10DIN 7603 Cu A 32×45×7DIN 6504 Cu	K 11 6203 K 12 6204 K 13 6205 K 14 6206 K 15 6207 K 16 6208 K 17 6209 K 18 6210 K 19 6211 K 20 6212 K 21 6213 K 22 6214 K 23 6215 K 24 6305 K 99 6300 K 91 6002 K 92 6005 K 93 6006 K 94 6306 K 94 6306 K 95 6211 K 96 6210 K 97 6216 K 98 6204	N

r gs Iriques id.
 ngs lares

1	Nadelkäfige Needle cages Cages à aigvilles Jaulas de agujas	1	Abdichtringe Seals Joints Anillos de hermetiz.		Spannstifte Strainer pins Goupilles de serrage Pernos fiadores
L 30 L 31 L 32 L 33 L 33 L 33 L 33 L 34 L 42 L 44 L 44 L 44 L 44 L 45 L 47 L 48 L 49 L 49 L 49 L 49 L 49 L 49 L 49 L 49	G 65×73×23 H 4455	M 10 M 11 M 12 M 13 M 14 M 15 M 16 M 17 M 18 M 19 M 20 M 21 M 22 M 23 M 24 M 25 M 26 M 27 M 28 M 29 M 30	A 55×75 DIN 6503	N 1 N 2 N 3 N 5 N 6 N 7 N 8 N 9 N 10 N 11 N 100 N 101 N 102 N 103 N 105 N 106	6 ×16 DIN 1481
M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9	Abdichtringe Seals Joints Anillos de hermetiz.  A 18×30 DIN 6503	M 31 M 32 M 33 M 34 M 35 M 36 M 37 M 38 M 39 M 40 M 41 M 42 M 43 M 44 M 45 M 46	A 28×38×7 DIN 6504	N 107 N 108 N 109 N 110 N 111 N 112 N 113 N 114 N 115 N 116 N 117 N 117	4 ×20 DIN 1481

1	Knebelkerbstifte Grooved pins Goupilles crantées Pernos ranurados	Kegelstifte Conical pins Goupilles coniques Pernos cónicos	Kegelwulstschmierköpfe Lubricating nipples Graisseurs coniques Engrasadores cónicos
N 15 N 16 N 17 N 18 N 19	4×25 DIN 1475	N 45 N 46 N 51 N 52 N 53 N 54 N 55 Splinte	P 1
N 20 N 21 N 22 N 23 N 24 N 25 N 26	6m 6×10 DIN 7		Flachschmierköpfe Flat grease nipples Graisseurs plats Cabezas de engrase planas
N 27 N 28 N 29 N 30 N 31 N 32 N 33	10m 6×24 DIN 7	N 71 3 ×15 DIN 94	P 10 P 11 B 12×1,5 DIN 3404 P 12 P 13 P 14
N 34 N 35 N 36 N 37 N 38	5m 6×16 DIN 7	N 78	Winkelkegelwulstschmierköpfe Angular lubricating nipples Graisseurs angulaires Engrasadores angulares cónicos
N 38 N 39 N 40 N 41 N 42 N 43 N 44 N 47 N 48 N 49 N 50	25×24 DIN 7	N 83 5 ×50 DIN 94	P 15  B 1  H 3360   P 16  B 5  H 3360   P 17  D 6  H 3360   P 18  D 8  H 3360   P 19  SB 8  H 3360   P 20  SC 10  H 3360   P 21  SA 6  H 3360   P 22  SA 8  H 3360   P 22  SA 8  H 3360   P 23  SC 8  H 3360   P 24

Q 1
Q 26 Q 27 Q 28 B 8× 5×36 DIN 6885 A 12× 8×36 DIN 6885